



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informações de segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guardar as instruções para referência futura.

1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o fora do alcance das crianças.
2. Manter o produto fora do alcance das crianças e dos animais domésticos para evitar a sua mastigação e ingestão.
3. Nunca utilize pilhas velhas e novas ou diferentes tipos de pilhas em conjunto. Retire as pilhas quando não estiver a utilizar o sistema durante um longo período de tempo. Verifique a polaridade (+/-) das pilhas quando as insere no produto. Um posicionamento incorreto pode provocar uma explosão. As pilhas não estão incluídas.
4. A temperatura de funcionamento e de armazenamento do produto é de 0 graus Celsius a 40 graus Celsius. Uma temperatura inferior ou superior a esta pode afetar o funcionamento.
5. Nunca abra o produto. Tocar nos componentes eléctricos internos pode provocar choques eléctricos. As reparações ou a assistência técnica só devem ser efectuadas por pessoal qualificado.
6. Não expor ao calor, à água, à humidade e à luz solar direta!
7. Proteja os seus ouvidos contra o volume elevado. O volume elevado pode danificar os seus ouvidos e provocar a perda de audição.
8. A unidade não é à prova de água. A entrada de água ou de objectos estranhos na unidade pode provocar um incêndio ou choque eléctrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, interrompa imediatamente a utilização.
9. Se for utilizado um cabo de ligação direta como dispositivo de corte, o dispositivo de corte deve permanecer facilmente operável. Por isso, certifique-se de que existe espaço à volta da tomada eléctrica para facilitar o acesso.
10. Não utilizar acessórios não originais juntamente com o produto, uma vez que tal pode afetar a funcionalidade do produto

Alimentação eléctrica

Fornecimento

É necessário alimentar o aparelho ligando o cabo de alimentação ao produto. Ligar o cabo de alimentação a uma tomada eléctrica de 230 ~ / 50Hz.

Aviso!

O cabo de alimentação só pode ser substituído por uma pessoa autorizada numa oficina autorizada. O aparelho está sob tensão constante quando o cabo de alimentação está ligado à tomada, mesmo que o aparelho esteja desligado.

Elementos de controlo

1. Orador
2. Antena telescópica
3. Interruptor AUX/FM/AM
4. Escala de afinação
5. Melodia
6. Ajustar o volume (Volume) com o botão de alimentação
7. Abertura de ventilação
8. Ligar o cabo de alimentação (AC IN)
9. Conector para sinal de entrada externo (AUX)
10. Compartimento para pilhas (tamanho de pilha 4 x AA não incluído)



Controlo por rádio

1. Ligue o cabo de alimentação AC (8) a uma tomada eléctrica específica.
2. Coloque o interruptor AUX / FM / AM (3) na posição FM ou AM.
3. Rode o botão de volume (6) para ligar a unidade e ajustar o volume.
4. Rode o controlo de sintonia (5) para sintonizar a estação desejada.
5. Rode o botão do volume (6) para ajustar o volume da estação sintonizada.

Ao ouvir rádio

Deslize a antena telescópica (2) até ao seu comprimento máximo, endireite-a e ajuste a sua direcção de modo a que a receção das estações FM seja a melhor possível.

Ao receber AM, é utilizada uma antena de ferrite incorporada. Para obter a melhor receção AM, rode toda a unidade horizontalmente até que a receção seja da melhor qualidade.

Desligar o dispositivo

Coloque o botão de volume (6) em OFF.

Ouvir uma fonte de áudio externa

1. Ligue o cabo de alimentação AC (8) a uma tomada eléctrica específica.
2. Para a tomada da fonte de entrada externa (AUX) (9), ligue o cabo AUX (não incluído), bem como a tomada de saída (etc. para auscultadores) de um leitor de áudio portátil ou telemóvel.
3. Coloque o interruptor AUX/FM/AM (3) na posição AUX.
4. Reproduzir música no dispositivo de áudio ligado.
5. Rode o botão de volume (6) para ligar a unidade e ajustar o volume.

Desligar o dispositivo

Coloque o botão de volume (6) em OFF.

Manutenção

Limpeza da superfície do aparelho

Utilize um pano macio ligeiramente humedecido com água para limpar a superfície do dispositivo, o painel e os controlos. Não utilize panos abrasivos, pós de limpeza ou solventes como diluente, benzina ou álcool.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento elétrico e eletrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O

departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto. Pelo presente, a Denver A/S declara que o tipo de equipamento de rádio TR-63 está em

conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço de Internet: denver.eu e, em seguida, clicar no ÍCONE de pesquisa na linha superior do sítio web. Escrever o número do modelo: TR-63. Agora, entrar na página do produto e a diretiva relativa aos equipamentos de rádio encontra-se em transferências/outras transferências.

Alcance da frequência de funcionamento: FM: 87.5-108 MHz AM: 530-1600 KHz

Potência de saída máxima: 1X15W/1X1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu