



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quelaineledesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Información de seguridad

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y consérvelas para futuras consultas.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

2. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que lo mastiquen y lo ingieran.

3. La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto oscila entre 0 y 40 grados centígrados. Por debajo o por encima de esta temperatura podría afectar al funcionamiento.

4. No abra nunca el producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento sólo deben ser realizados por personal cualificado.

5. No exponer al calor, al agua, a la humedad ni a la luz solar directa.

6. Proteja sus oídos del volumen alto. El volumen alto puede dañar los oídos y provocar pérdida de audición.

7. La unidad no es impermeable. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. Si entra agua o algún objeto extraño en la unidad, deje de utilizarla inmediatamente.

8. Si el cable de alimentación directa se utiliza como dispositivo de desconexión, éste deberá permanecer fácilmente accesible. Por lo tanto, asegúrese de que haya espacio alrededor de la toma de corriente para facilitar el acceso.

9. No utilice accesorios no originales junto con el producto, ya

que esto puede hacer que el funcionamiento del producto sea anormal.

Advertencia: Pila de botón en el interior

Botones de función





Conexión eléctrica

Conecta el extremo USB-A del cable al adaptador de corriente y el otro extremo Tipo-C al producto.

Salida USB-C: 5V/1A(MAX)

Ajuste del reloj

El reloj por defecto es de 12 horas, PM se mostrará después de las 12:00.

- Pulse dos veces la tecla "M" para pasar de la visualización de 12 horas a la de 24 horas.
- Pulse "Botón M" una vez para ajustar el brillo del reloj de la pantalla digital en 4 niveles (Máximo, Medio, Mínimo y Apagado).

Ajuste de la hora

- Mantenga pulsado el "botón M" para entrar en el ajuste de la

hora, ajuste el valor con el botón +/-

- Una vez finalizado el ajuste de la hora, pulse el "botón M" una vez para entrar en el ajuste de los minutos, ajuste el valor con el botón +/-.

- Pulse el "Botón M" una vez para salir una vez completado el ajuste de los minutos.

(Si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, volverá a la pantalla del reloj)

Ajuste del despertador

El producto dispone de dos funciones de alarma (Alarma 1 y Alarma 2), que pueden activarse o desactivarse pulsando el botón de alarma correspondiente.

Mantenga pulsado el "Botón de alarma" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste de la alarma, el icono del despertador y la hora empezarán a parpadear.

- Pulse el "Botón de alarma" una vez para cambiar los ajustes sucesivamente: Hora - minutos - sonido - volumen - luz despertador adelantar tiempo - guardar y salir.

- Pulse el botón +/- para ajustar.

Este reloj tiene:

- 5 Sonidos de alarma + radio FM (la emisora se guarda al salir del modo FM).

- 17 volumen ajustable

- 10 brillos ajustables

- 5 tiempos de anticipación de la luz de despertador ajustables (5, 10, 15, 30 y 60 minutos)

(Si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, se guardará el último ajuste y volverá a la visualización del reloj).

Cuando el despertador alcance la hora de avance de la luz de despertador, el símbolo del despertador empezará a parpadear y la luz blanca cálida de despertador se encenderá gradualmente hasta alcanzar el brillo ajustado.

Función Snooze

-Pulsa cualquier botón para entrar en el modo repetición cuando suene la alarma. La luz de despertador y la alarma se apagarán temporalmente. La alarma sonará de nuevo después de 5 minutos, la luz de despertador se encenderá gradualmente en el tercer minuto de la repetición.

-Pulse el "Botón de alarma" una vez para apagar la alarma del día actual, y el ajuste del despertador para el día siguiente seguirá siendo válido.

Si no se ajusta en modo snooze o se apaga, la alarma sonará durante 5 minutos, a partir de entonces se apagará automáticamente para el día, y el ajuste del despertador para el día siguiente sigue siendo válido.

Ajuste de la radio FM

La primera vez que entres en el modo FM, buscará las emisoras automáticamente. Los usuarios también pueden mantener pulsado el "botón FM" para buscar automáticamente las emisoras y, a continuación, entrar en el modo FM

-Pulse el "botón FM" para entrar en el modo de radio FM, el icono FM permanece encendido y la pantalla muestra P01 (01 representa la primera emisora de radio). Pulse de nuevo para salir del modo FM. Pulse el botón + para cambiar entre las emisoras presintonizadas.

-Pulsa Volumen + para subir el volumen y pulsa Volumen - para bajarlo

El botón de función se puede utilizar normalmente y FM seguirá

funcionando en segundo plano.

-Para buscar nuevos canales FM mantén pulsado "Botón FM (Si no se produce ninguna operación en 3 segundos, volverá a aparecer la pantalla del reloj y el modo FM seguirá funcionando en segundo plano con el icono FM constantemente encendido).

Ajuste de ruido blanco

Para activar o desactivar el ruido blanco, pulse el "botón de ruido blanco".

-Mantenga pulsado el "botón de ruido blanco" durante 3 segundos para entrar en el modo de ajuste, el icono de ruido blanco empezará a parpadear.

-Pulse el "botón de ruido blanco" una vez para cambiar de configuración sucesivamente: Sonido-volumen-apagado automático (5,10 ,15,30 y 60 minutos) y salir.

-Pulse el botón +/- para ajustar.

Luz nocturna

-Pulsa el "Botón de luz" para cambiar al modo de luz nocturna (que incluye luz blanca cálida, arco iris de marcha lenta, arco iris degradado, rojo, azul, verde, morado, rosa, amarillo, cian y apagado),

-Mantenga pulsado el "botón de luz" para apagar la luz nocturna y pulse de nuevo el botón de luz para mostrar la memoria del último modo de luz de salida.

-Mantén pulsado el botón + para aumentar el brillo, mantén pulsado el botón - para disminuirlo

Información sobre el adaptador

Nombre o marca del fabricante, número de registro comercial y dirección	Shenzhen Rambow Electronic Technology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Planta 7401, Parque Industrial North Yongfa, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identificador de modelo	HBA20
Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia CA de entrada	50/60HZ
Tensión de salida	5V2A
Corriente de salida	0.3A
Potencia de salida	10W
Eficiencia activa media	80%
Eficiencia a baja carga (10%)	7%
Consumo en vacío	0.1W

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Por la presente, Denver A/S declara que el tipo de equipo radioeléctrico tipo CRL-342 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la RED está disponible en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y posteriormente busque el ICONO situado en la línea superior de la página. Escriba el número de modelo: CRL-342. Ahora entre en la página del producto y la directiva RED se encuentra bajo descargas/otras descargas.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: CRL-342 y acceda a la página.

Potencia máxima de salida de audio: 10W RMS

Rango de frecuencia de funcionamiento de la radio FM:
87.5MHz-108MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

