



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

- 1.Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
- 2.Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
- 3.La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
- 4.N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
- 5.Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
- 6.Veuillez protéger vos oreilles contre un volume sonore élevé. Un volume élevé peut endommager vos oreilles et entraîner une perte d'audition.
- 7.L'appareil n'est pas étanche. La pénétration d'eau ou de corps étrangers dans l'appareil peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
- 8.Si le câble d'alimentation directe est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.

9.N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.

Avertissement : Pile bouton à l'intérieur

Boutons de fonction

Bouton d'éclairage

- Bouton

Bouton d'alarme 2

Bouton d'alarme 1

ruit blanc
Bouton

M Bouton

+ Bouton

Bouton de
volume

Bouton FM

Touche
Volume +





Raccordement électrique

Branchez l'extrémité USB-A du câble dans l'adaptateur d'alimentation et l'autre extrémité Type-C dans le produit.
Sortie USB-C : 5V/1A(MAX)

Réglage de l'horloge

L'horloge par défaut est de 12 heures, PM sera affiché après 12:00.

- Appuyez deux fois sur la "touche M" pour passer de l'affichage 12 heures à l'affichage 24 heures.
- Appuyez une fois sur la "touche M" pour régler la luminosité de l'horloge de l'écran numérique sur 4 niveaux (Max, Medium, Minimum et Off).

Réglage de l'heure

- Appuyez sur la "touche M" et maintenez-la enfoncée pour

accéder au réglage de l'heure, ajustez la valeur à l'aide de la touche +/-.

- Après avoir terminé le réglage de l'heure, appuyez une fois sur la "touche M" pour entrer dans le réglage des minutes, ajustez la valeur avec la touche +/-.

- Appuyez une fois sur le "bouton M" pour quitter l'appareil une fois le réglage des minutes terminé.

(Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, l'écran revient à l'affichage de l'horloge).

Réglage du réveil

Le produit dispose de deux fonctions d'alarme (Alarme 1 et Alarme 2), qui peuvent être activées ou désactivées en appuyant sur le bouton d'alarme correspondant.

Appuyez sur le bouton "Alarme" pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme, l'icône du réveil et l'heure commencent à clignoter.

- Appuyez une fois sur le bouton "Alarme" pour passer d'un réglage à l'autre : Heure - minutes - son - volume - lumière de réveil - temps d'avance - enregistrer et quitter.

- Appuyez sur le bouton +/- pour régler.

Cette horloge a :

- 5 Sons d'alarme + radio FM (station sauvegardée en quittant le mode FM).

- 17 volumes réglables

- 10 luminosités réglables

- 5 durées d'anticipation de la lumière de réveil réglables (5, 10, 15, 30 et 60 minutes)

(Si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, le dernier réglage est sauvegardé et l'affichage de l'horloge est

rétabli).

Lorsque le réveil atteint l'heure d'avance de la lumière de réveil, le symbole du réveil commence à clignoter et la lumière blanche chaude de réveil s'allume progressivement jusqu'à la luminosité réglée.

Fonction Snooze

-Appuyez sur n'importe quelle touche pour passer en mode "snooze" lorsque l'alarme sonne. Le voyant de réveil et l'alarme s'éteignent temporairement. L'alarme retentit à nouveau au bout de 5 minutes, et la lumière de réveil s'allume progressivement au cours de la troisième minute de la répétition de l'alarme.

-Appuyez une fois sur la touche "Alarme" pour désactiver l'alarme pour le jour en cours, et le réglage du réveil pour le jour suivant reste valable.

Si elle n'est pas réglée sur le mode "snooze" ou désactivée, l'alarme sonnera pendant 5 minutes, puis s'éteindra automatiquement pour la journée, et le réglage du réveil pour le lendemain restera valable.

Réglage de la radio FM

La première fois que vous entrez en mode FM, l'appareil recherche automatiquement les stations. Les utilisateurs peuvent également appuyer sur la "touche FM" et la maintenir enfoncée pour rechercher automatiquement les stations, puis passer en mode FM

-Appuyez sur la "touche FM" pour entrer en mode radio FM, l'icône FM reste allumée et l'écran affiche P01 (01 représente la première station de radio). Appuyez à nouveau sur cette touche pour quitter le mode FM. Appuyez sur la touche + pour passer

d'une station préréglée à l'autre.

-Appuyez sur la touche Volume + pour augmenter le volume et sur la touche Volume - pour le diminuer.

La touche de fonction peut être utilisée normalement et la FM continue de fonctionner en arrière-plan.

-Pour rechercher de nouvelles chaînes FM, appuyez sur la "touche FM et maintenez-la enfoncée

(Si aucune opération n'est effectuée dans les 3 secondes, l'affichage de l'horloge revient et le mode FM continue de fonctionner en arrière-plan avec l'icône FM constamment allumée).

Réglage du bruit blanc

Pour activer ou désactiver le bruit blanc, appuyez sur la "touche bruit blanc".

-Appuyez sur la "touche bruit blanc" et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de réglage, l'icône du bruit blanc commence à clignoter.

-Appuyez une fois sur le "bouton bruit blanc" pour passer d'un réglage à l'autre : Volume sonore - arrêt automatique (5, 10, 15, 30 et 60 minutes) et sortie.

-Appuyez sur le bouton +/- pour régler.

Réglage de l'éclairage nocturne

-Appuyez sur le bouton "Lumière" pour passer en mode veilleuse (y compris lumière blanche chaude, arc-en-ciel lent, arc-en-ciel dégradé, rouge, bleu, vert, violet, rose, jaune, cyan, OFF),

-Appuyez sur la "touche lumière" et maintenez-la enfoncée pour éteindre la veilleuse et appuyez à nouveau sur la touche lumière pour afficher la mémoire du dernier mode d'éclairage de sortie.

-Appuyez sur la touche + et maintenez-la enfoncée pour augmenter la luminosité, appuyez sur la touche - et maintenez-la enfoncée pour diminuer la luminosité

Informations sur l'adaptateur

Nom ou marque du fabricant, numéro d'enregistrement commercial et adresse	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co. LTD 91440300MA5GHLR615 Plant 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identifiant du modèle	HBA20
Tension d'entrée	100-240V
Fréquence AC d'entrée	50/60HZ
Tension de sortie	5V2A
Courant de sortie	0.3A
Puissance de sortie	10W
Efficacité active moyenne	80%
Rendement à faible charge (10 %)	7%
Consommation à vide	0.1W

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, CRL-342 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité RED est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : CRL-342. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Les informations relatives à la consommation électrique en mode veille/arrêt et à la gestion de l'énergie des produits conformes au règlement (UE) 2023/826 de la Commission sont disponibles à l'adresse Internet suivante : denver.eu. Cliquez ensuite sur l'icône de recherche en haut de la page d'accueil. Saisissez le numéro de modèle : CRL-342 et accédez à la page.

Puissance de sortie audio maximale : 10W RMS

Plage de fréquences de fonctionnement de la radio FM : 87.5 MHz-108 MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

