



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quefairemedeschets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je na przyszłość.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Należy przechowywać go poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć żucia i połamania.
3. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Niższa lub wyższa temperatura może mieć wpływ na działanie produktu.
4. Nigdy nie należy otwierać produktu. Dotknięcie wewnętrznych elementów elektrycznych może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
5. Nie wystawiać na działanie ciepła, wody, wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego!
6. Należy chronić uszy przed głośnym dźwiękiem. Głośne dźwięki mogą uszkodzić uszy i spowodować utratę słuchu.
7. Urządzenie nie jest wodoodporne. Przedostanie się wody lub ciał obcych do wnętrza urządzenia może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Jeśli do urządzenia dostanie się woda lub ciało obce, należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia.
8. Bezpośredni kabel zasilający jest używany jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające powinno być łatwo dostępne. Dlatego należy upewnić się, że wokół gniazda zasilania jest miejsce zapewniające łatwy dostęp.
9. Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów razem z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe

działanie produktu.

Ostrzeżenie: Bateria guzikowa wewnątrz

Przyciski funkcyjne





Podłączenie zasilania

Podłącz końcówkę USB-A kabla do zasilacza, a drugą końcówkę Type-C do produktu.

Wyjście USB-C: 5V/1A(MAX)

Ustawienie zegara

Domyślny zegar jest 12-godzinny, PM będzie wyświetlany po godzinie 12:00.

- Naciśnij dwukrotnie przycisk "M", aby przełączyć między wyświetlaniem 12- i 24-godzinnym.
- Naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby dostosować jasność zegara wyświetlacza cyfrowego na 4 poziomach (maksymalny, średni, minimalny i wyłączony).

Ustawienie czasu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "M", aby wprowadzić ustawienie

godziny, dostosuj wartość za pomocą przycisku +/-

- Po zakończeniu ustawiania godziny, naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby przejść do ustawiania minut, dostosuj wartość za pomocą przycisku +/-.

- Naciśnij przycisk "M" jeden raz, aby wyjść po zakończeniu ustawiania minut.

(Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, nastąpi powrót do wyświetlania zegara).

Ustawienia budzika

Produkt posiada dwie funkcje alarmu (Alarm 1 i Alarm 2), które można włączyć lub wyłączyć, naciskając odpowiedni przycisk alarmu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Alarm" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu, ikona budzika i godzina zaczną migać.

- Naciśnij przycisk "Alarm" jeden raz, aby kolejno przełączać ustawienia: godzinę - minuty - dźwięk - głośność - czas wyprzedzenia światła budzenia - zapisz i wyjdź.

- Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować.

Ten zegar posiada:

- 5 Dźwięki alarmu + radio FM (stacja zapisana po wyjściu z trybu FM).

- 17 regulowanych głośności

- 10 regulowanych jasności

- 5 regulowanych ustawień czasu budzenia (5, 10, 15, 30 i 60 minut)

(Jeśli przez 10 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, ostatnie ustawienie zostanie zapisane i nastąpi powrót do wyświetlania zegara).

Cdy budzik osiągnie czas wyprzedzenia światła budzenia, symbol budzika powinien zacząć migać, a ciepłe białe światło budzenia powinno stopniowo włączać się do ustawionej jasności.

Funkcja drzemki

-Naciśnij dowolny przycisk, aby przejść do trybu drzemki, gdy zadzwoni alarm. Dioda budzenia i alarm wyłączą się tymczasowo. Alarm zadzwoni ponownie po 5 minutach, a światło budzenia włączy się stopniowo w trzeciej minucie drzemki.

-Jednokrotne naciśnięcie przycisku "Alarm" spowoduje wyłączenie alarmu dla bieżącego dnia, a ustawienie budzika na następny dzień pozostanie ważne.

Jeśli nie ustawiono trybu drzemki lub nie wyłączono go, alarm będzie dzwonił przez 5 minut, po czym automatycznie wyłączy się na dany dzień, a ustawienie budzika na następny dzień będzie nadal obowiązywać.

Ustawianie radia FM

Przy pierwszym uruchomieniu trybu FM stacje zostaną wyszukane automatycznie. Użytkownicy mogą również nacisnąć i przytrzymać przycisk FM, aby automatycznie wyszukać stacje, a następnie przejść do trybu FM

-Naciśnij "przycisk FM", aby włączyć tryb radia FM, ikona FM pozostanie włączona, a na ekranie zostanie wyświetlony symbol P01 (01 oznacza pierwszą stację radiową). Naciśnij ponownie, aby wyjść z trybu FM. Naciśnij przycisk +, aby przełączać się między zaprogramowanymi stacjami.

-Naciśnij przycisk głośności +, aby zwiększyć głośność i naciśnij przycisk głośności -, aby zmniejszyć głośność.

Przycisk funkcyjny może być używany normalnie, a FM będzie nadal działać w tle.

-Aby wyszukać nowe kanały FM, naciśnij i przytrzymaj przycisk FM

(Jeśli w ciągu 3 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, wyświetlacz zegara powróci, a tryb FM będzie nadal działał w tle z ciągle włączoną ikoną FM).

Ustawienie białego szumu

Aby włączyć lub wyłączyć biały szum, naciśnij przycisk białego szumu.

-Naciśnij i przytrzymaj "przycisk białego szumu" przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień, ikona białego szumu zacznie migać.

-Naciśnij raz przycisk "białego szumu", aby kolejno przełączać ustawienia: Głośność dźwięku - automatyczne wyłączenie (5,10,15,30 i 60 minut) i wyjście.

-Naciśnij przycisk +/-, aby wyregulować.

Ustawienie oświetlenia nocnego

-Naciśnij przycisk "Światło", aby przełączyć na tryb oświetlenia nocnego (w tym ciepłe białe światło, tęczę powolne, tęczy gradient, czerwony, niebieski, zielony, fioletowy, różowy, żółty, cyjan, WYŁ.)

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk światła, aby wyłączyć lampkę nocną, a następnie naciśnij przycisk światła ponownie, aby wyświetlić pamięć ostatniego trybu światła.

-Naciśnij i przytrzymaj przycisk +, aby zwiększyć jasność, naciśnij i przytrzymaj przycisk -, aby zmniejszyć jasność

Informacje o adapterze

Nazwa producenta lub znak towarowy, numer rejestracji handlowej i adres	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co, LTD 91440300MA5GHLR615 Zakład 7401, North Yongfa Industrial Park, nr 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen
Identyfikator modelu	HBA20
Napięcie wejściowe	100-240V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60HZ
Napięcie wyjściowe	5V2A
Prąd wyjściowy	0.3A
Moc wyjściowa	10W
Średnia wydajność aktywna	80%
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%)	7%
Pobór mocy bez obciążenia	0.1W

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

Denver A/S niniejszym oświadcza, że typ urządzenia CRL-342 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności RED jest dostępny pod następującym adresem internetowym: denver.eu. Kliknij IKONĘ wyszukiwania na górze strony. Należy wprowadzić numer modelu: CRL-342. Następnie należy wyświetlić stronę produktu. Dyrektywa dotycząca sprzętu radiowego powinna znajdować się w sekcji plików do pobrania.

Informacje na temat zużycia energii w trybie czuwania/wyłączenia oraz zarządzania energią dla produktów zgodnych z rozporządzeniem Komisji (EU) 2023/826 można znaleźć pod następującym adresem internetowym: denver.eu, a następnie kliknąć ikonę wyszukiwania w górnej części strony. Wpisz numer modelu: CRL-342 i przejdź do strony.

Maksymalna moc wyjściowa audio: 10W RMS

Zakres częstotliwości roboczej radia FM: 87.5MHz-108MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup

Dania

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

