



HVC-45
denver.eu

2025



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

- Ostrzeżenie: Produkt zawiera wbudowaną baterię litowo-polimerową.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie deszczu ani wilgoci. Produkt nie jest wodoodporny.
- Regularnie czyść i opróżniaj filtr przeciwpływowy, aby uniknąć nieprawidłowego działania.
- Nie odkurzać substancji łatwopalnych lub wybuchowych (cieczy, gazów).
- Nigdy nie odkurzać ostrych elementów.
- Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych, aby uniknąć jego pogryzienia lub połknięcia.
- Należy zapobiegać upadkowi tego produktu, ponieważ może to spowodować poważne uszkodzenia.
- Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 0 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza. Temperatura poniżej lub powyżej tego zakresu może wpływać na działanie urządzenia.
- Nigdy nie otwieraj komory baterii produktu. Dotknięcie elementów elektrycznych wewnątrz może spowodować porażenie prądem. Naprawy lub serwis powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu źródeł wody, ciepła ani wystawiać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.
- Nie należy używać nieoryginalnych akcesoriów wraz z produktem, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.

POL 1



- Filtr HEPA
- Głowica odkurzacza
- Przycisk włączania/wyłączania
- Wskaźnik ładowania
- Port ładowania USB-C
- Głowica dmuchająca
- Używane do głowicy próżniowej:
Długa płaska ssawka
Płaska ssawka szczotkowa
- Używana do głowicy dmuchającej:
Długa okrągła dysza powietrzna
Okrągła dysza szczotkowa
Dysza nadmuchiwa
Dysza nadmuchiwana powietrzem

Ładowanie:
Do ładowania należy używać dołączonego kabla USB-C. Podłącz kabel USB do odpowiedniego źródła zasilania, a drugi koniec kabla podłącz do portu ładowania produktu. Podczas ładowania wskaźnik ładowania pozostanie czerwony. Po zakończeniu ładowania zmieni kolor na zielony.

POL 2

Ważna uwaga: Produkt musi być w pełni naładowany, aby działał zgodnie z przeznaczeniem. Jeśli produkt ma bardzo niski poziom naładowania, efekt ssania i dmuchania nie będzie tak skuteczny.

Instalacja i obsługa:
Podłącz głowicę odkurzacza (z filtrem HEPA wewnątrz) do odkurzacza, obracając ją w prawo, aż usłyszysz kliknięcie. Na produkcie znajduje się oznaczenie, gdzie należy obrócić głowicę odkurzacza.

Umieść wybrane akcesorium na głowicy odkurzacza lub głowicy dmuchającej i naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby je włączyć. Po zakończeniu naciśnij ponownie przycisk, aby je wyłączyć.

Nie można jednocześnie korzystać z funkcji dmuchania i ssania, dlatego należy używać odkurzacza tylko z jedną funkcją naraz.

Funkcja odkurzania służy do drobnych prac porządkowych w domu i samochodzie, podobnie jak funkcja dmuchania. Filtr może pomieścić do 200 ml – należy regularnie opróżniać i czyścić pojemnik na kurz.

Uwaga: Prędkość ssania i dmuchania zależy od poziomu naładowania akumulatora. Dlatego zaleca się pełne naładowanie akumulatora przed każdym użyciem.

Demontaż i czyszczenie:



POL 3

- Obróć zbiornik w lewo, aby oddzielić go od odkurzacza.
- Wyjmij filtr ze zbiornika i wyrzuć brud do kosza.
- W razie potrzeby użyj lekko wilgotnej ściereczki lub jednorazowej chusteczki, aby wyczyścić zbiornik. Filtr można przepłukać wodą i przed ponownym użyciem należy go całkowicie wysuszyć.
- Aby ponownie zamontować zbiornik, umieść filtr w środku i obróć go w prawo, aż usłyszysz kliknięcie.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.
Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas incluídas, contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos para a sua saúde e para o meio ambiente, caso o material usado (equipamentos elétricos e eletrônicos deitados fora, incluindo pilhas) não sejam eliminados corretamente.

O equipamento elétrico e eletrônico e as pilhas estão marcados com o símbolo de caixote de lixo com uma cruz, como apresentado em cima. Este símbolo significa que os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, não devem ser deitados fora em conjunto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Como utilizador final, é importante que envie as suas pilhas

POL 5

Todas as cidades possuem pontos de recolha específicos, onde os equipamentos elétricos e eletrônicos, bem como as pilhas, podem ser enviados gratuitamente para estações de reciclagem e outros locais de recolha ou recolhidos na sua própria casa. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

Informações sobre o consumo de energia em modo de espera/desligado e gestão de energia para produtos em conformidade com o Regulamento (EU) 2023/826 da Comissão podem ser encontradas no seguinte endereço da Internet: denver.eu e, em seguida, clique no ícone de pesquisa na linha superior do site. Escreva o número do modelo: HVC-45 e acesse a página.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

POL 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Denmark

Phone: +49 851 379369 40

E-Mail:

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurt Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurtpremium.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystałowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to:
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



PAP