



HVC-45
denver.eu

2025



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables
À DÉPOSER
EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quelairdemedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara instruktionerna för framtida bruk.

1. Varning: Denna produkt har ett inbyggt litumpolymerbatteri.
2. Utsätt inte produkten för regn eller fukt. Produkten är inte vattentät.
3. Rengör och töm dammfiltret regelbundet för att undvika onormal funktion.
4. Dammsug inte brandfarliga eller explosiva ämnen (vätskor, gaser).
5. Dammsug aldrig vassa föremål.
6. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den.
7. Förhindra att produkten faller, eftersom det kan orsaka allvarliga skador.
8. Produktens drift- och förvaringstemperatur är mellan 0 och 40 grader Celsius. Temperaturer under eller över detta intervall kan påverka funktionen.
9. Öppna aldrig produktens batterifack. Om du rör vid de inre elektriska delarna kan det orsaka elstötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
10. Placera inte produkten nära vattenkällor, värmekällor eller i direkt solljus.
11. Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
12. Använd inte icke-original tillbehör tillsammans med produkten, eftersom detta kan göra att produkten fungerar onormalt.

SWE 1



1. HEPA-filter
2. vakuumsughuvud
3. På/av-knapp
4. Laddningsindikator
5. USB-C-laddningsport
6. Blåsningshuvud

Laddning:

Använd den medföljande USB-C-laddningskabeln för laddning. Anslut USB-kabeln till en lämplig strömkälla och anslut den andra änden av kabeln till produktens laddningsport. Under laddningen förblir laddningsindikatorn röd. När laddningen är klar blir den grön.

SWE 2

Viktig information: Produkten måste vara fulladdad för att fungera som avsett. Om produkten har mycket låg strömstyrka blir sug- och blåsverkan inte lika effektiv.

Installation och användning:

Fäst dammsugarhuvudet (med HEPA-filtret inuti) på dammsugaren genom att vrida det åt höger tills du hör ett klick. Det finns en markering på produkten som visar var dammsugarhuvudet ska vridas in.

Placera önskat tillbehör på dammsugarens huvud eller på blåshuvudet och tryck på på/av-knappen för att slå på den. När du är klar trycker du på knappen igen för att stänga av den.

Du kan inte använda både blåsfunktionen och sugeffekten samtidigt, så använd endast en funktion i taget på .

Dammsugarfunktionen används för mindre hushålls- och bilrengöringsapparater, liksom blåsfunktionen. Filtret kan lagras upp till 200 ml – töm och rengör dammbehållaren regelbundet.

Obs: Sug- och blåshastigheten beror på batteriets laddning. Det rekommenderas därför att ladda batteriet fullt varje gång före användning.

Demontering och rengöring:



SWE 3

1. Vrid tanken åt vänster för att separera den från dammsugaren.
2. Ta bort filtret från tanken och släng smutsen i soporna.
3. Använd vid behov en lätt fuktad trasa eller engångspapper för att rengöra tanken. Filtret kan sköljas med vatten och måste vara helt torrt innan det återanvänds.
4. För att sätta tillbaka tanken, placera filtret inuti och vrid den åt höger tills du hör ett klick.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

SWE 5

SWE 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emmuel-Str. 4
94036 Passau
Denmark

Phone: +49 851 379369 40
E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Luf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lufservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 78 58 002
E-Mail: denver-service@letmepair.pl

Główny praczy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)



PAP