



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt
en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Verwijder de batterijen als u het systeem langere tijd niet gebruikt. Controleer de polariteit (+/-) van de batterijen wanneer u ze in het product plaatst. Een verkeerde plaatsing kan een explosie veroorzaken. Batterijen zijn niet inbegrepen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan je oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.
9. Wanneer een rechtstreekse insteekkabel wordt gebruikt als uitschakelinrichting, moet de uitschakelinrichting gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact ruimte is voor gemakkelijke toegang.
10. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de functionaliteit van het product kan verminderen.

Stroomvoorziening

Levering

Het is noodzakelijk om het apparaat van stroom te voorzien door het netsnoer aan te sluiten op het product. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact van 230 ~ / 50Hz.

Waarschuwing!

Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een bevoegd persoon in een erkende werkplaats. Het apparaat staat onder constante spanning als het netsnoer is aangesloten, zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Besturingselementen

1. Spreker
2. Telescopische antenne
3. AUX/FM/AM-schakelaar
4. Toonladder stemmen
5. Tune
6. Regel het volume (Volume) met de aan/uit-
7. knop Ventilatieopening
8. Het netsnoer aansluiten (AC IN)
9. Aansluiting voor extern ingangssignaal (AUX)
10. Batterijvak (batterijformaat 4 x AA niet meegeleverd)



Radiobesturing

1. Sluit het netsnoer (8) aan op een gespecificeerd stopcontact.
2. Zet de schakelaar AUX / FM / AM (3) op FM of AM.
3. Draai aan de volumeknop (6) om het apparaat in te schakelen en het volume aan te passen.
4. Draai aan de afstemknop (5) om af te stemmen op de gewenste zender.
5. Draai aan de volumeknop (6) om het volume in te stellen voor de zender waarop is afgestemd.

Wanneer u naar de radio luistert

Schuif de telescopische antenne (2) naar zijn maximale lengte, zet hem recht en pas de richting aan zodat de FM-zenderontvangst zo goed mogelijk is.

Voor AM-ontvangst wordt een ingebouwde ferrietantenne gebruikt. Voor de beste AM-ontvangst draait u het hele apparaat horizontaal tot de ontvangst van de hoogste kwaliteit is.

Het apparaat uitschakelen

Zet de volumeknop (6) op OFF.

Luisteren naar een externe audiobron

1. Sluit het netsnoer (8) aan op een gespecificeerd stopcontact.
2. Sluit de AUX-kabel (niet meegeleverd) en de uitgangsaansluiting (bijvoorbeeld voor een hoofdtelefoon) op een draagbare audiospeler of mobiele telefoon aan op de aansluiting voor externe invoer (AUX) (9).
3. Zet de schakelaar AUX/FM/AM (3) op AUX.
4. Speel muziek af op het aangesloten audioapparaat.
5. Draai aan de volumeknop (6) om het apparaat in te schakelen en het volume aan te passen.

Het apparaat uitschakelen

Zet de volumeknop (6) op OFF.

Onderhoud

Het oppervlak van het apparaat reinigen

Gebruik een zachte doek die licht bevochtigd is met water om het oppervlak van het apparaat, het paneel en de bedieningselementen schoon te maken. Gebruik geen schurende doekjes, reinigingspoeders of oplosmiddelen zoals thinner, benzine of alcohol.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging.
Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur TR-63 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: TR-63. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Bedrijfsfrequentiebereik: FM: 87.5-108 MHz AM: 530-1600 KHz
Maximaal uitgangsvermogen: 1x15W/1x1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu