



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta.

e conservare le istruzioni per riferimenti futuri.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare di masticarlo e ingerirlo.
3. Non utilizzare mai insieme batterie vecchie e nuove o tipi diversi di batterie. Rimuovere le batterie quando non si utilizza il sistema per un periodo di tempo prolungato. Controllare la polarità (+/-) delle batterie quando le si inserisce nel prodotto. Un posizionamento errato può causare un'esplosione. Le batterie non sono incluse.
4. La temperatura di funzionamento e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 gradi Celsius. Una temperatura inferiore o superiore a quella indicata potrebbe compromettere il funzionamento del prodotto.
5. Non aprire mai il prodotto. Se si toccano le parti elettriche interne, si possono provocare scosse elettriche. Le riparazioni o gli interventi di assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.
6. Non esporre a calore, acqua, umidità e luce solare diretta!
7. Proteggete le vostre orecchie dal volume alto. Il volume elevato può danneggiare le orecchie e causare la perdita dell'udito.
8. L'unità non è impermeabile. La penetrazione di acqua o di oggetti estranei nell'unità può provocare incendi o scosse elettriche. Se l'acqua o un oggetto estraneo penetrano nell'unità, interrompere immediatamente l'uso.
9. Se come dispositivo di disconnessione si utilizza un cavo a innesto diretto, il dispositivo di disconnessione deve rimanere facilmente azionabile. Assicurarsi quindi che intorno alla presa di corrente ci sia spazio per un facile accesso.
10. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto per evitare anomalie di funzionamento.

Alimentazione

Fornitura

È necessario alimentare il dispositivo collegando il cavo di alimentazione al prodotto. Collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica da 230 ~ / 50Hz.

Attenzione!

Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo da un tecnico autorizzato in un'officina autorizzata. Il dispositivo è sotto tensione costante quando il cavo di alimentazione è inserito, anche se il dispositivo stesso è spento.

Elementi di controllo

1. Altoparlante
2. Antenna telescopica
3. Interruttore AUX/FM/AM
4. Scala di accordatura
5. Sintonia
6. Regolazione del volume (Volume)
7. con il tasto di accensione Apertura di ventilazione
8. Collegamento del cavo di alimentazione (AC IN)
9. Connettore per segnale di ingresso esterno (AUX)
10. Scomparto per le batterie (batterie 4 x AA non incluse)



Radiocomando

1. Collegare il cavo di alimentazione CA (8) a una presa elettrica specifica.
2. Posizionare l'interruttore AUX / FM / AM (3) su FM o AM.
3. Ruotare la manopola del volume (6) per accendere l'apparecchio e regolare il volume.
4. Ruotare il comando di sintonizzazione (5) per sintonizzarsi sulla stazione desiderata.
5. Ruotare la manopola del volume (6) per regolare l'impostazione del volume della stazione sintonizzata.

Quando si ascolta la radio

Far scorrere l'antenna telescopica (2) fino alla sua massima lunghezza, raddrizzarla e regolarne la direzione in modo che la ricezione delle stazioni FM sia la migliore possibile.

Per la ricezione AM si utilizza un'antenna in ferrite incorporata. Per ottenere la migliore ricezione AM, ruotate l'intero apparecchio in orizzontale fino a quando la ricezione è di qualità ottimale.

Spegnimento del dispositivo

Impostare la manopola del volume (6) su OFF.

Ascolto di una sorgente audio esterna

1. Collegare il cavo di alimentazione CA (8) a una presa elettrica specifica.
2. Alla presa di ingresso esterno (AUX) (9) collegare il cavo AUX (non incluso) e la presa di uscita (ecc. per le cuffie) di un lettore audio portatile o di un telefono cellulare.
3. Posizionare l'interruttore AUX/FM/AM (3) su AUX.
4. Riprodurre la musica sul dispositivo audio collegato.
5. Ruotare la manopola del volume (6) per accendere l'apparecchio e regolare il volume.

Spegnimento del dispositivo

Impostare la manopola del volume (6) su OFF.

Manutenzione

Pulizia della superficie del dispositivo

Per pulire la superficie del dispositivo, del pannello e dei comandi, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non utilizzare panni abrasivi, polveri detergenti o solventi come diluenti, benzina o alcol.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TR-63 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: TR-63. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: FM: 87.5-108 MHz AM: 530-1600 KHz

Potenza massima in uscita: 1x15W/1x1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu