



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois.
et conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne le laissez pas à la portée des enfants.
2. Tenir le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques afin d'éviter qu'ils ne le mâchent ou ne l'avalent.
3. N'utilisez jamais ensemble des piles usagées et des piles neuves ou des piles de types différents. Retirez les piles lorsque vous n'utilisez pas le système pendant une période prolongée. Vérifiez la polarité (+/-) des piles lorsque vous les insérez dans le produit. Un mauvais positionnement peut provoquer une explosion. Les piles ne sont pas incluses.
4. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure à ces limites peut affecter le fonctionnement de l'appareil.
5. N'ouvrez jamais le produit. Le contact avec les parties électriques internes peut provoquer une électrocution. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.
6. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
7. Veuillez protéger vos oreilles contre un volume sonore élevé. Un volume élevé peut endommager vos oreilles et entraîner une perte d'audition.
8. L'appareil n'est pas étanche. La pénétration d'eau ou de corps étrangers dans l'appareil peut provoquer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.
9. Si un câble à branchement direct est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable. Veillez donc à ce qu'il y ait de l'espace autour de la prise de courant pour en faciliter l'accès.
10. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre le fonctionnement du produit anormal.

Alimentation électrique

Approvisionnement

Il est nécessaire d'alimenter l'appareil en branchant le cordon d'alimentation au produit. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique de 230 ~ / 50Hz.

Attention !

Le cordon d'alimentation ne peut être remplacé que par une personne autorisée dans un atelier agréé. L'appareil est sous tension constante lorsque le cordon d'alimentation est branché, même si l'appareil lui-même est éteint.

Éléments de contrôle

1. Intervenants
2. Antenne télescopique
3. Commutateur AUX/FM/AM
4. Echelle d'accord
5. Accorder
6. Régler le volume (Volume) à l'aide du bouton d'
7. alimentation Ouverture de ventilation
8. Connexion du cordon d'alimentation (AC IN)
9. Connecteur pour le signal d'entrée externe (AUX)
10. Compartiment à piles (piles 4 x AA non incluses)



Radiocommande

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur (8) sur une prise électrique spécifiée.
2. Réglez le commutateur AUX / FM / AM (3) sur FM ou AM.
3. Tournez le bouton de volume (6) pour allumer l'appareil et régler le volume.
4. Tournez la commande de syntonisation (5) pour syntoniser la station souhaitée.
5. Tournez le bouton de volume (6) pour régler le volume de la station syntonisée.

En écoutant la radio

Faites glisser l'antenne télescopique (2) jusqu'à sa longueur maximale, redressez-la et réglez sa direction de manière à ce que la réception des stations FM soit aussi bonne que possible.

Pour la réception AM, une antenne ferrite intégrée est utilisée. Pour une réception AM optimale, tournez l'appareil entier à l'horizontale jusqu'à ce que la réception soit de la meilleure qualité.

Mise hors tension de l'appareil

Régler le bouton de volume (6) sur OFF.

Écoute d'une source audio externe

1. Branchez le cordon d'alimentation secteur (8) sur une prise électrique spécifiée.
2. À la prise de la source d'entrée externe (AUX) (9), connectez le câble AUX (non fourni) ainsi que la prise de sortie (etc. pour les écouteurs) d'un lecteur audio portable ou d'un téléphone mobile.
3. Placez le commutateur AUX/FM/AM (3) sur AUX.
4. Écouter de la musique sur l'appareil audio connecté.
5. Tournez le bouton de volume (6) pour allumer l'appareil et régler le volume.

Mise hors tension de l'appareil

Régler le bouton de volume (6) sur OFF.

Maintenance

Nettoyage de la surface de l'appareil

Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau pour nettoyer la surface de l'appareil, du panneau et des commandes. N'utilisez pas de chiffons abrasifs, de poudres de nettoyage ou de solvants tels que du diluant, de la benzine ou de l'alcool.

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, TR-63 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle :TR-63. Entrez dans la page produit, la directive

RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements.

Plage de fréquence de fonctionnement :FM:87.5-108MHz AM:530-1600KHz

Puissance de sortie maximale :1X15W/1X1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danemark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above, please write an
email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu