



CRL-342

denver.eu

02/26



Points de collecte sur www.quelmairedemarchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
7. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
8. Jos erottimena käytetään suoraa virtajohtoa, erottimen on oltava helposti käytettävissä. Varmista siis, että pistorasian ympärillä on tilaa, jotta siihen pääsee helposti käsiksi.
9. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimivuutta.

Varoitus: Nappiparisto sisällä

Toimintopainikkeet



Virtaliitäntä

Kytke kaapelin USB-A-pää virtalähteeseen ja toinen pää Type-C tuotteeseen.

USB-C-lähtö: (MAX): 5V/1A (MAX)

Kellon asetus

Oletuskello on 12-tuntinen, PM näkyy kello 12:00 jälkeen.

- Paina M-painiketta kahdesti vaihtaaksesi 12 tunnin ja 24 tunnin näytön välillä.

- Paina M-painiketta kerran säätääksesi digitaalinäytön kellon kirkkautta neljällä tasolla (Max, Medium, Minimum ja Off).

Aika-asetus

- Paina ja pidä painettuna "M-painiketta" siirtyäksesi tuntiasetukseen, säädä arvo +/- painikkeella

- Kun olet saanut tuntiasetuksen valmiiksi, paina M-painiketta kerran siirtyäksesi minuuttiasetukseen ja säädä arvo +/- painikkeella.

- Paina kerran "M-painiketta" poistuaksesi minuuttiasetuksen päätyttyä.

(Jos mitään toimintoa ei tehdä 10 sekuntiin, se palaa kellonäyttöön).

Herätyskellon asetus

Tuotteessa on kaksi hälytystoimintoa (Hälytys 1 ja Hälytys 2), jotka voidaan kytkeä päälle tai pois painamalla vastaavaa hälytyspainiketta.

Paina "Hälytyspainiketta" ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan, hälytyskellon kuvake ja kellonaika alkavat vilkkua.

- Paina "Hälytyspainiketta" kerran vaihtaaksesi asetuksia vuorotellen: Tuntia - minuuttia - ääni - äänenvoimakkuus -

herätysvalon aikaennakko - tallenna ja poistu.

- Säädä painamalla +/- .

Tässä kellossa on:

- 5 Hälytysäänet + FM-radio (asema tallennetaan, kun FM-tilasta poistutaan).

- 17 säädettävää äänenvoimakkuutta

- 10 säädettävää kirkkautta

- 5 säädettävää herätysvalon aika-asetusta (5,10,15,30 ja 60 minuuttia).

(Jos mitään toimintoa ei suoriteta 10 sekuntiin, viimeinen asetus tallennetaan ja palataan kellonäyttöön.)

Kun herätyskello saavuttaa herätysvalon aikaistamisajan, herätyskellon symbolin pitäisi alkaa vilkkua ja herätysvalon lämpimän valkoisen valon pitäisi vähitellen syttyä asetettuun kirkkauteen.

Torkkutoiminto

-Paina mitä tahansa painiketta siirtyäksesi torkkutilaan, kun hälytys soi. Herätysvalo ja hälytys sammuvat väliaikaisesti. Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua, herätysvalo syttyy vähitellen kolmannen torkkuminuutin aikana.

-Paina "Hälytyspainiketta" kerran kytkeäksesi hälytyksen pois päältä kuluvan päivän osalta, ja seuraavan päivän hälytyskelloasetus on edelleen voimassa.

Jos ei ole asetettu torkkutilaan tai kytketty pois päältä, hälytys soi 5 minuuttia, jonka jälkeen se kytkeytyy automaattisesti pois päältä päivän ajaksi, ja seuraavan päivän hälytyskellon asetus on edelleen voimassa.

FM-radion asettaminen

Kun siirryt FM-tilaan ensimmäistä kertaa, se etsii asemat automaattisesti. Käyttäjät voivat myös painaa FM-painiketta ja pitää sitä painettuna hakeakseen asemat automaattisesti ja siirtyä sitten FM-tilaan

-Paina "FM-painiketta" siirtyäksesi FM-radiotilaan, FM-kuvake jää palamaan ja näytössä näkyy P01 (01 edustaa ensimmäistä radioasemaa). Poistu FM-tilasta painamalla uudelleen. Paina +-painiketta vaihtaaksesi esiasetettujen asemien välillä.

-Lisää äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus + ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuus -. Toimintopainiketta voi käyttää normaalisti, ja FM toimii edelleen taustalla.

-Uusien FM-kanavien etsiminen painamalla ja pitämällä painettuna "FM-painiketta"

(Jos mitään toimintoa ei tapahdu 3 sekunnin kuluessa, kellon näyttö palaa, ja FM-tila toimii edelleen taustalla FM-kuvakkeen ollessa jatkuvasti päällä.).

Valkoisen kohinan asetus

Voit kytkeä valkoisen kohinan päälle tai pois päältä painamalla valkoisen kohinan painiketta.

-Paina ja pidä painettuna "Valkoinen kohina -painiketta" 3 sekunnin ajan siirtyäksesi asetustilaan, valkoisen kohinan kuvake alkaa vilkkua.

-Paina "valkoisen kohinan painiketta" kerran vaihtaaksesi asetuksia vuorotellen: (5,10 ,15,30 ja 60 minuuttia) ja poistu.

-Säädä painamalla +/- -painiketta.

Yövaloasetus

-Paina "Valopainiketta" vaihtaaksesi yövalotilaan (mukaan lukien lämmin valkoinen valo, sateenkaaren hidas kulku, sateenkaaren

kaltevuus, punainen, sininen, vihreä, violetti, vaaleanpunainen, keltainen, syaani, OFF),

-Sammuta yövalo painamalla "Valopainiketta ja pitämällä sitä painettuna ja paina valopainiketta uudelleen, jolloin näyttöön tulee viimeisimmän poistumisvalotilan muisti.

-Pidä +-painiketta painettuna lisätäksesi kirkkautta, pidä

--painiketta painettuna vähentääksesi kirkkautta

Sovittimen tiedot

Valmistajan nimi tai tavaramerkki, kaupallinen rekisteröintinumero ja osoite.	Shenzhen Rambow Electronic Tchnology Co., LTD 91440300MA5GHLR615 Tehdas 7401, North Yongfa Industrial Park, No. 15, Chaoyang Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Baoan District, Shenzhen.
Mallin tunniste	HBA20
Tulojännite	100-240V
Sisäänmenevä AC-taajuus	50/60HZ
Lähtöjännite	5V2A
Lähtövirta	0.3A
Lähtöteho	10W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde	80%
Hyötysuhde alhaisella kuormituksella (10 %)	7%
Virrankulutus kuormittamattomana	0.1W

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi CRL-342 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinnumero: CRL-342. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinnumero: CRL-342 ja siirry sivulle.

Maksimi äänenlähtöteho: 10W RMS

FM-radion taajuusalue: 87.5MHz-108MHz

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

