



2025



Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utligngjeldig for barn.
2. Hold produktet og batteriene utligngjeldig for barn og kjledere for å unngå at de trykker på eller svelger dem.
3. Ikke sett gamle og nye batterier eller forskjellige typer batterier sammen. Fjern batteriene når du ikke bruker systemet over lengre tid. Kontroller polariteten (+/-) på batteriene når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan forårsake eksplosjon.
4. Produkts driftstemperatur: Hovednett: 0°C – +40°C. Oppbevarings- og lagringstemperatur er fra -10°C – +60°C. Celsius. Temperaturer under og over dette kan påvirke funksjonen.
5. Åpne aldri produktet. Bæring av elektriske deler inne i produktet kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller reparasjoner må utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke sett værstationen for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys.
7. Værstationen kan ikke vannett. Hvis vann eller fmedmedgeler kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fmedmedgeler kommer inn i enheten, må enheten repareres av kvalifisert personell.
8. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt til produktet, da dette kan føre til at produktet ikke fungerer som det skal.

NOR 1

- Funksjon**
 - Værrindikasjon. (Sol, sol til overskyet, overskyet, lett regn, kraftig regn)
 - 12/24 timers tidspåskudd-uke-veirvisning
 - Ukevisning på 7 måned
 - Ute- og indendørs og utendørs temperatur og fuktighet. °C til °F
 - Kan skilles av regnmåler, modusvisning: Nå -> 1 time -> 24 timer -> UKE -> TOTALT
 - 24-timers regnmåleralarmfunksjon.
 - Regnmåler temperaturvisning
 - Strømforsyning:**
 - Værstasjon 2 x AA-batterier
 - Sensor 2 x AAA-batterier
 - Regnmåler: 2 x AAA-batterier
 - Paristett avlet sivilt tomtulleken
 - Batterier er ikke indudert
 - Tilkoblingsavstand:**
 - Værstasjon og termometer- og hygrometersensor: 100 m
 - Værstasjon og regnmåler: 80 m (uten forstyrrelser/hindringer)

Produktoversikt

The diagram shows the Philips W5105 weather station with the following labeled features:

- Værlindikasjon (Weather indicator)
- Regnmålerdisplay (Rain gauge display)
- Utendørs temperatur- og fuktighetsdisplay (Outdoor temperature and humidity display)
- Tidvisning (Time display)
- Måned/dag-visning (Month/day display)
- Ukevisning (Week display)
- Regndata (Rain data)
- Regnmål med temperaturvisning (Rain gauge with temperature display)
- Innetemperatur og luftfuktighet (Indoor temperature and humidity)



NOR 2

Kom i gang
Sett inn batteriene, og LCD-skjermen viser alle elementene i tre sekunder. Deretter begynner væridikatorikonet å blinke. Trykk på **UP/C/F** eller **DOWN/CH** for å velge, og trykk på **SET** for å bekrefte. Værstasjonen går da automatisk inn i trådløs mottaksmodus i tre minutter og viser utetemperatur, luftfuktighet og regnmålerdata når den er tilkoblet.
Hvis den ikke er tilkoblet innen tre minutter, trykker du på og holder ned **DOWN/CH**-knappen for å motta dataene.

- Regnmålerdata mottas senere enn temperatur- og fuktighetsdata på værstasjonen (prioritet for mottak av signal).

Manuell innstilling av klokkeslett:
1. Trykk og hold inne SET-knappen for å gå inn i tidsinnstillingsmodus.

2. Når du er i tidsinnstillingsmodus, trykker du på SET-knappen hver gang for å bekrefte og gå til neste innstillingselement. Bruk UP/C/F- eller DOWN/CH-knappene for å justere.
3. Innstillingssekvens:
Inch/mm → °C/°F → 12/24H → År → Måned → Dato → Time → Min → Språk → Avslutt

20 sekunder uten aktivitet, lagres innstillingsdataene og innstillingsmodus avsluttes.

Regnmålerens visningsmodus:
1. Standard enhet for regnmåleren er «mm» etter at strømmen er slått på. Hvis du trenger å endre enheten, kan du se bruksanvisningen for innstillinger. Regnmålerikonet blinker når det regner.

NOR 3

2. Trykk på **RAIN**-knappen for å bytte visningsmodus for regnmåleren. Innstillingssekvensen er som følger:
- NOW (NÅ) → (1 time) → (24 timer) → (14 dager) Week (Uke) → (Total).
 - NOW: siste (siste 30 minutter)
 - 1H: Denne timen (0-59 minutter)
 - 24H: Denne dagen (00:00-23:59)
 - UKE: Denne uken (søndag-førdag).
 - TOTAL: Den siste verdien som vises på regnmåleren.

viser NA, og holder deretter **RAIN**-knappen inne for å slette kun regnmålerdataene for NÅ. Dataene fra de andre regnmålerne blir ikke slettet.

4. Maksimal nedbørmengde registrert av regnmåleren er 393,6 INCH/9999 MM. Displayet blinker når denne maksimale verdien er nådd, og må slettes manuelt for å oppdatere dataene.

Trykk på SET for å gå til regnmålervarslingsmodus. Trykk på UP/C/F eller DOWN/CH for å slå varselet på eller av. Trykk deretter på og hold inne SET for å gå til innstillingene for varslingsmodus. Trykk på UP/C/F eller DOWN/CH for å øke eller redusere verdien fra 1,0 mm til 50,0 mm.

reducere verdien fra 1,0 mm til 50,0 mm.
Når regnmålervarselet er slått på, vises varselsikonet på værstasjonen. Hvis varselet er slått av, vises ikke ikonet. Hvis 24-timers regnmålervarselet er slått på og nedbøren når den innstilte verdien, blinker varselsikonet.

NOR 4

Utseende på termometer- og hygrometersensor:

1. Utendørs datadisplay
2. Trådløst sensorsignal
3. Sensor signaloverføringsknapp
4. Bytt °C/ °F
5. Sensorkanal-knapp
6. Batterirom

Sensoren er beregnet for bruk innendørs og utendørs. Den må imidlertid beskyttes mot fukt, vann, regn osv.

Merk at for at temperatur- og fuktighetsdataene fra sensoren skal vises, må kanalnummeret på værstasjonen samsvare med kanalnummeret som er valgt på den tilkoblede sensoren.

NOR 5

Regnmåler Utseende:

Før demontering (front)

Etter demontering (innvendig)

Slik setter du inn batteriet

1. Øyner du mellom posisjon ②, hold posisjon ③ i den ene hånden og posisjon ① i den andre hånden, og posisjon ① roteres mot høyre (som vist i pilens retning, roter ca. 0,5 cm). Når er regnmåleren åpen.

2. Når du strukturelt ① til skru ut skruene (④/⑤) for å åpne batterilokket, og sett deretter inn batteriene i henhold til de positive og negative polene som er vist på ikonet. Når batteriene er satt inn, skru skruene på plass igjen.

3. Når skruene er skrudd inn, sett delene ① og ③ på plass igjen i henhold til justeringslinjen.

4. Når du strukturelt ikke mottatt, blinker regnmålersignalet, regnmålersignalet er konstant etter at dataene er mottatt.

Merk: Det tar opptil 85 sekunder å koble til etter at batteriene er satt inn. Når regnmålerdataene på hovedskjermen viser 0,0, betyr dette at regnmålerens sensor er koblet til verten.

NOR 6



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

NOR 7

Hermud erklærer Denver A/S at radioutrustypren WSR-560 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende nettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modelnummeret: WSR-560. Gå deretter til produktetsiden, så finner du RED-direktivet under nedlasteringer/andre nedlasteringer.

Operativt frekvensområde: 432.82-434.02MHz
Maks. utgangseffekt: 1mW

Main contact point: contact.hq@denver.eu

[illegible]