105mm

150mm

denver

SCR-2005

denver.eu

2024

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A EMPORER À DÉPOSER DANS UN CENTRE DE RECYCLAGE

Rendez-vous sur www.quefairedemes dechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VEILIGHEIDSINFORMATIE

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 10 graad
Celsius tot 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beinvloeden.
4. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan leiden tot
elektrische schok. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water of vocht!
6. Het toestel is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen.
kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen.
7. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.
8. Bescherm uw ogen en kijk niet rechtstreeks in het bliksemprisma wanneer het product in werking is.
9. Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen



1.Radioantenne
2.Aan/uit-knop zaklamp
3. Zaklamp
4. Indicator radiotuner
5. Oplaadindicator
6. Draaiknop radiotuner
7. Schakelaar radioband FM / AM
8.Radio aan/uit en volumeregelaar
9. Luidspreker
10. Zonnepaneel
11. USB-A-uitgangspoort
12. Rubberen afdekking
13. USB type-C oplaadpoort
14. Handslinger

OPLADEN VIA USB / OPLADEN OP ZONNE-ENERGIE / OPLADEN MET HANDSLINGER (3 manieren van opladen)

1.Het wordt aanbevolen om eerst de batterij volledig op te laden voordat je de radio gebruikt. Schakel de radio uit en sluit de USB type-C kabel (meegeleverd) aan op de oplaadpoort van de radio en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een computer, laptop of een mobiele telefoon oplader DC 5V. De rode LED-laadindicator knippert tijdens het opladen. Als het opladen klaar is, blijft de rode LED-oplaadindicator branden.

2. Plaats de radio onder het zonlicht. De rode LED-oplaadindicator zal oplichten tijdens het opladen.

3. Draai de handslinger 3-5 minuten met de klok mee of tegen de klok in om de batterij op te laden.
batterij gedeeltelijk. De rode LED-laadindicator licht op tijdens het opladen.



Opmerking: 10 minuten met de hand aanzwengelen geeft 44 minuten FM-radio op laag-middelhoog volume.

GEBRUIK VAN DE RADIO

1.Trek de radiobandschakelaar naar links of rechts om FM of AM te selecteren en schuif de radioantenne uit.
2. Draai de aan/uit-knop van de radio naar rechts om de radio aan te zetten en tegelijkertijd het volume te regelen.
3. Draai de knop van de radiotuner rechtsom of linksom om een radiozender te zoeken. Als een radiozender wordt ontvangen, zal de groene LED-indicator van de radiotuner oplichten en blijven branden.

HOE DE ZAKLAMP GEBRUIKEN

1. Druk op de aan/uit-knop van de zaklamp om de zaklamp aan te zetten.
2. 2.Druk een tweede keer op de aan/uit-knop van de zaklamp om het SOS-lampje aan te zetten.
3. Druk voor de derde keer op de aan/uit-knop van de zaklamp om de zaklamp uit te schakelen.

JE MOBIELE TELEFOON OPLADEN

1.Open de rubberen kap aan de zijkant van de radio.
2.Sluit de USB-A connector van de oplaadkabel aan op de USB-A uitgang op de radio en sluit het andere uiteinde van de kabel aan op je mobiele telefoon. Het opladen van uw mobiele telefoon zal automatisch beginnen.

Specificaties:

AM/FM-radio
LED-zaklamp
SOS-lampje
Zonnepaneel voor opladen
Handkruk voor opladen
Ingebouwde batterij van 2000 mAh
USB-uitgang voor opladen van telefoon
Klein en compact

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S

denver

denver.eu

Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur xxxx conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: xxxx. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: FM 87-108MHz / AM 520-1620KHz
Maximaal uitgangsvermogen: 2W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
E-Mail: (for support)
E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Bijlmerdreesweiler 13C-D
3603 HE Maarden
The Netherlands

Phone: **0906 3429623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Rambla Augusta y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
Paterna 46980
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 948 885**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1255 240 296**
E-Mail: denver.service@netfad.com

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 370 369 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Fairfax GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 3
Rudolf-Diesel Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 370 369 69**
E-Mail: **denver@fairfax.de**

Austria
Luef Premium Service GmbH
Deutschstraße 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3585**
E-Mail: **denver@luefservice.at**

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czeladnicowska 14A
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
support@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP