denver

DCW-3520

denver.eu

15/09/2025

Egnet til 14+ år

Denne enhed er i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver

Kun til indendørsbrug

Fjernbetjening: 4 batterier AA (medfølger ikke)
Produktet er udstyret med et batteri som ikke kan udskiftes af brugeren

Kastes ikke i affaldet, men skal afleveres til et genbrugsstation. Produktet er opmærket med et symbol for separat indsamling af elektriske og elektronisk udstyr.
Produkt og emballage er fremstillet af genbrugelige materialer.
Produktet er i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver

0

DEN 1

Denver DCW-3520

(4) VI, DENVER, påtager os intet ansvar for brud på sikkerheden eller for beder givet i forbindelse med drift, anvendelse eller manglende kontrol over dronen efter salg af produktet. Garantien dækker ikke, hvis dronen falder ned og bliver beskadiget.

1.2 Sikkerhedsforanstaltninger

Hold dronen på afstand af mennesknæsnøgler, når du flyver den, da flyvning med dronen er en hejrisikoboby. Et dårligt samlet eller defekt hus eller defekt elektronisk udstyr eller ukyndig betjening kan medføre ulykker med maskinen eller forårsage personskade. Vær opmærksom på anvisningerne for sikker betjening.

(1) Hold dronen på afstand af mennesker og forhindringer

"Dronens flyvehastighed og status udger en usikkerhedsfaktor, så den kan udgøre en potentiel fare." Når du vælger flyvested, skal du holde afstand til bygninger, træer og elektriske ledninger. UNDGÅ at flyve dronen på eller nær beliærdede områder. Undlad at flyve dronen, hvis det regner, stormer, tordner eller lyner. På den måde beskytter du maskinen og dens dele mod beskadigelse.

(2) Hold dronen på afstand af fugtige omgivelser.

Dronen indeholder elektroniske præcisionskomponenter. Hold dronen på afstand af fugt og vanddamp for at beskytte maskineriet og delene.

(3) Sikker betjening

Flyv dronen i overensstemmelse med din fysiske formåen og flyvefærdigheder. Trætthed, svaghed og fejlagtig betjening øger risikoen for ulykker og skader.

(4) Hold afstand til propellerne

Hold dit ansigt og krop samt evt. tilskuere på god afstand af de roterende propeller. De roterende propeller på denne type model kan forårsage alvorlig skade.

(5) Vi anbefaler, at dronen flyves i en højde på under 10 meter.

(6) Hold dronen på afstand af varme.

En drone består af metal, fibre, plastik, elektriske komponenter m.v. Opbevar den derfor på et sted, hvor den ikke udsættes for stærk varme eller direkte solys, så den ikke deformeres eller beskadiges.

1.3 Tjekliste før første flyvning

(1) Flyveområdet bør være et åbent område. Vi anbefaler et område på mindst 5 x 5 meter samt en frihøjde på mindst 3 meter.

(2) Sørg for, at dronen og fjernbetjeningen er fuldt opladede.

(3) Overhold omhyggeligt rækkefølgen for tænd og sluk når du starter dronen. Når du starter første flyvning, skal du først tænde fjernbetjeningen og til sidst forbinde batteriet til dronen. Når du er færdig med at flyve dronen, skal du først koble batteriet fra dronen og til sidst slukke fjernbetjeningen. Hvis du ikke overholder denne rækkefølge, kan det medføre, at du mister kontrollen over dronen og derved udsætter dig selv og andre for fare. Gør det til en vane at overholde den rette rækkefølge for tænd og sluk.

(4) Sørg for god forbindelse mellem batteriet og motoren. Dronens stadige vibrationer kan medføre en dårlig forbindelse ved stramterminalen og gøre det umuligt at styre dronen.

DEN 2

Ilægning af batterier og opladning

Fjernbetjening

3 x 1,5 V
AA-batterier

Sådan ilægges batterier: Åbn batteridækslet, og læg 3 x 1,5 V AA-batterier i i overensstemmelse med markeringerne for polaritet (batterier medfølger ikke).
Ilægning af batterier bør overvåges af en voksen!
Bland ikke gamle og nye batterier.
Bland ikke forskellige batterityper.

Oplader

Forbind den ene side af USB-stikket med batteriet, og den anden side med en USB-port på en computer eller en strømadapter (medfølger ikke).
Bemærk: Batteriet understøtter IKKE hurtig opladning, og hurtig opladning kan medføre, at USB-kablet og batteriet smelter eller brænder.
Opladt det kun med strømindgang DC 5V/1A eller DC 5V/2A maksimum!

Drone

Fold dronen sammen til udendørs transport: fold først bagarmene (1), og fold derefter forarmene (2).

Fold dronen ud før flyvning: Fold først de forreste arme (2) ud, og fold derefter de bagerste arme (1) ud.

Udskifning af beskadiget propel:

Din drone leveres med 4 ekstra propeller, to type A og to type B. De er mærket med hhv. "A" og "B", og de skal sættes på dronen i overensstemmelse med markeringerne.

DEN 3

Fjernbetjening

Grundlæggende betjening

1. Placer dronen på en flad overflade med kameraet vendt fremad
2. Tænd for dronen (LED-lysene på dronen blinker langsomt)
3. Tænd for controlleren

4. Skub gashåndtaget op og ned, der lyder et bip: Controlleren har oprettet forbindelse til dronen (LED-lysene på dronen holder op med at blinke).
5. For at starte motorer (2 metoder):
A. Skub gashåndtaget til den øverste position, og slip det hurtigt:
B. Trækk gashåndtaget til nederste venstre hjørne og roret til nederste højre hjørne på samme tid.
6. Tryk på [**Take-off**], så flyver dronen automatisk op og svæver i en fast højde, eller tryk gashåndtaget op for at flyve langsomt op.
Tryk på [**Land**], dronen lander på jorden, og motorerne stopper. Tryk længe på [**Emergency**], så stopper alle motorer, og dronen falder direkte ned.

DEN 4

Kalibrering/nulstilling (Meget vigtigt!)

Før første flyvning er det nødvendigt at nulstille kalibreringen for at sikre, at dronen flyver stabilt: Trækk gashåndtaget til nederste højre hjørne og roret til nederste venstre hjørne på samme tid i 3 sekunder. LED-lysene på dronen blinker hurtigt, og slip derefter gashåndtaget og roret. LED-lysene på dronen holder op med at blinke og fortsætter. Nulstilling af kalibrering fuldført.

Hovedløs tilstand

Start/Afslut hovedløs tilstand

Tryk og hold knappen på controlleren (som på billedet), så hører du en biplyd, og du kommer i hovedløs tilstand, og lysene på dronen blinker. Tryk og hold den nede igen for at afslutte. Når du starter den hovedløse tilstand, vil den retning, som controlleren peger på, være fast som dronens retning. Uanset hvordan du drejer dronen, vil den forreste retning ikke ændre sig tilsvarende.

Tilbage med et tryk

Langt tryk på denne knap (som vist på tegningen), hvis du vil aktivere Tilbage med et tryk, hvorefter dronen vil forsøge at flyve tilbage til sit udgangspunkt. Hvis du vil deaktivere funktionen, skal du trykke højre styrepind (Roll) i en hvilken som helst retning.

Bemærk: Dronen lander ikke automatisk, du vil stadig skulle styre dronens højde, når du anvender funktionen Tilbage med et tryk.

WiFi-kamera

1. DOWNLOAD OG INSTALLATION AF APP

1.1 Søg efter [**WiFi UAV**] i iOS App Store eller Android Google Play

1.2 Download og installer den på din smartphone eller tablet-pc.

DEN 5

2. SÅDAN FORBINDER DU DRONEN MED APPEN

2.1 Tænd for dronen

2.2 Gå ind i indstillingerne på din smartphone/tablet, og slå WiFi til

2.3 Find et WiFi-hotspot [**FLOW_xxxxxx**], klik for at forbinde det, indtil det er «forbundet».

2.4 Start appen [**WiFi UAV**], klik på ikonet [**START**] for at komme ind i kontrolgrænsefladen. Du kan se realtidsvideoen fra frontkameraet eller skifte til det nederste kamera.

2.5 Nu kan brugerne styre dronen med ikonerne i appen. Klik på ikonet [**SETTING**] for at læse den detaljerede vejledning.

2.6 Fotos og videoeller gemmes automatisk på smartphone/tablet.



Flip og rul

Når du har opnået de grundlæggende flyvefærdigheder, er du klar til at lære at lave saltomorteler og rullninger med din drone.

Hvis du vil udføre en saltomortale eller en rulning, skal du trykke på knappen *Flip*. Sørg for, at dronen er mindst 3 meter over jorden, og skub hurtigt Roret i den retning, du vil flippe eller rulle den. Når manøvren er udført, skal du rette dronen op igen.

Main Accessories

Fjernbetjening | LiPo-batteri | USB-ladekabel | Propel

DEN 6

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbehoides.
Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.
ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

05 - 10 W

EU Data Act

Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for mennesker sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med overstående symbol med en affaldscontainer overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindelig husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DENVER DCW-3520 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: **denver.eu**, og klik på sagsikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: dcw-3520. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/ændre downloads.

Oplysninger om strømforbrug i standby-/slukket tilstand og strømstyring for produkter, der overholder Kommissionens forordning (EU) 2023/826, finds på følgende internetadresse: **denver.eu**. Klik derefter på sagsikonet øverst på hjemmesiden. Indtast modelnummeret: dcw-3520, og gå til siden.

Driftsfrekvensområde: 2440MHz - 2475MHz
Maximal udgangseffekt: 40W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Advarsel!
- Indholder litium-batteri!
- Produktet må ikke åbnes!
- Må ikke udsættes for varme, vand, fugt eller direkte sollys!

Denver A/S tager forbehold for trykfejl
Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for evt. tekniske og typografiske fejl og forbehoider sig ret til at ændre i produktet og brugervejledningen uden forudgående varsel. Hvis du bliver opmærksom på fejl eller udeladelser, bedes du lade os det vide på adressen, der findes på bagsiden.

DEN 7

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder TK-O
3448 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 17
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: support.es@denver.eu

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@sellfiel.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16.30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luff Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail:**denver@luffservice.at**

Poland
LuxMedspab Poland sp. z o.o.

ul. Czystochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail:**denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/Denver.eu

22
PAP

DEN 8