60.4mm

85.7mm

denver

BTG-618

denver.eu

01-2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER À LA DÉCHÈTERIE

OU

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BRUKSANVISNING

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevar det utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet inneholder et oppladbart litiumionbatteri.
3. Hold produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på det eller svelger det.
4. Produktets drifts- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Omgivelser under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Åpne aldri produktet. Ikke bør elektronikken på innsiden, da dette kan føre til elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, støv (støvete omgivelser) fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene dine og føre til hørselstap.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi kan bare brukes innenfor en rekkevidde på ca. 10 m (30 ft). Maksimal kommunikasjonsavstand kan variere avhengig av forekomsten av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetiske miljøet.
9. Mikrobølger som sendes ut av en Bluetooth-enhet kan påvirke driften av elektroniske medisinske enheter.
10. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, må du slutte å bruke den.

1. Innhold i emballasjen
- Bluetooth-høyttaler
- USB-C-ladekabel
- Bruksanvisning

2. Description of parts





Produktintroduksjon
1. Volum ned / Forrige sang
2. Spill av/Pause
3. Bluetooth/Micro SD-kort/USB-stasjon/EQ-modusendring
4. LED på/av
5. Strøm på/av
6. Volumøkning / Neste sang
7. USB-port for lydavspilling
8. Micro-SD-kortspor
9. LED-indikator
10. USB-C-ladeport
11. 3.5 mm Aux

KONTROLLKNAPPFUNKSJONER

Knapp 1
Trykk én gang: Forrige sang
Trykk og hold inne: Reduser volum

Knapp 2
Trykk én gang: Spill av/pause
Trykk to ganger: Koble fra Bluetooth
Trykk og hold inne: TWS

Knapp 3
Trykk én gang: Endre EQ-modus
Trykk og hold inne M for å bytte mellom Bluetooth og minnekort og USB.

Knapp 4
Trykk én gang: Slå på LED
Trykk igjen: Endre LED-lysmodus etter ønske til LED-lampen slukkes

Knapp 5
Trykk og hold inne: Strøm på/av

Knapp 6
Trykk én gang: Neste sang
Trykk og hold inne: Øk volumet

3. Betjening
1. Slå høyttaleren på/av: Trykk og hold inne strømknappen i 2 sekunder for å slå den på/av
2. Spill av musikk via Bluetooth-tilkobling:
Bluetooth-modus er aktivert som standard hvis det ikke er satt inn et Micro-SD-kort.
Åpne Bluetooth-innstillingene på telefonen, finn og koble til enheten «BTG-618».
Når du hører lyden, er Bluetooth koblet til.
Nå kan du spille av musikk.

Merk
1. Høyttaleren kobles automatisk til den siste telefonen.

2. Koble fra en telefon manuelt ved å trykke to ganger på avspillings-/pauseknappen (2) på produktet.

3. Spill av musikk fra minnekort og USB-minnepinne:
Når et Micro-SD-kort/USB-minnepinne er satt inn, vil enheten automatisk spille av musikken som er lagret på minnekortet. Trykk og hold inne M for å bytte mellom Bluetooth og minnekort og USB.

4. Spill av musikk fra AUX IN:
Sett 3.5 mm ledningen (ikke inkludert) inn i høyttaleren, og koble den andre enden av ledningen til mp3-/mp4-spilleren/-mobiltelefonen eller en annen kompatibel enhet for å spille av musikken din.

5. Spill av musikk via TWS-funksjonen
-Sørg for at begge høyttalerne er «PÅ» og ikke paret med noen Bluetooth-enheter
-Ikke koble til noen Bluetooth-enheter
-Trykk og hold inne avspillings-/pauseknappen (2) i 2-3 sekunder på en av høyttalerne, så hører en indikasjonstone. Etter noen sekunder vil du høre en ny indikasjonstone hvis de kobles sammen automatisk.
-Åpne Bluetooth-menyen på den trådløse enheten (telefon, nettbrett, bærbar PC osv.) og velg « BTG-618»
-Koble enheten og spill av musikk
Merk: Trykk og hold inne avspillings-/pauseknappen (2) i 2-3 sekunder på en av høyttalerne, så kobles høyttalerne fra TWS

Lading:
Koble høyttaleren eller mikrofonen til strømkilden ved hjelp av den medfølgende kabelen.

Under ladingen vil den røde indikatorlampen være på. Når ladingen er fullført, slukkes indikatoren.

Merk: SLÅ AV for å spare batteri når den ikke er i bruk.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S

denver

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist overfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen BTG-618 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BTG-618. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: BTG-618 og gå til siden.

Maksimal lydutgangseffekt: 2x200W / 2x20W RMS

Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2402MHz-2480MHZ

Maksimal RF-utgangseffekt: 1.86dBM

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 88 22 61 00**
(Mon -) for support

E-Mail:
support.nordic@denver.eu

For technical questions please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Hoogoorddreef 15 B 101 D
1101 BE Amsterdam
The Netherlands

Phone: **0900 -3627820**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Rambla Augusta y José Lumbreras, nº 23 - nave 1
Parque Tecnológico
Paterna (Valencia)
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 240 880**
Mail **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1213214 290**
E-Mail: **denver.service@sperfect.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max Emanuel Str. 4
Max Emanuel Str. 4
Neville Palace
Germany

Phone: **+49 831 5795380 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday to Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luxf Premium Service GmbH
Deutschlandsweg 1
Deutschland

Phone: **+43 1 904 3365**
E-Mail: **denver@luxfservice.at**

Poland
Lumkopsyr Poland sp. z o.o.

ul. Józefosławska 140
05-075 Wesoła

Phone: **22 75 26 092**
E-Mail: **denver.service@lumkopsyr.pl**

Godziny pracy: 8 - 16(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write to contact the:
contact.hq@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP