denver

WSR-560

denver.eu

2025

Tant de déchets ne sont pas nécessaires, suivez recyclables

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången
och spara instruktionerna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten och batterierna utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggas eller sväljs.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte använder systemet under en längre tid. Kontrollera polariteten (+/-) på batterierna när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan orsaka explosion.
4. Produktens driftstemperatur: Huvudenhet: 0℃ ~50℃ ; Sensor -40℃ ~70℃ ; och förvaringstemperaturen är från -10℃ ~60℃ Celsius. Temperaturer under eller över detta kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Beröring av de inre elektriska delarna kan orsaka elstötar. Reparationer eller service får endast utföras av behörig personal.
6. Utsätt inte väderstationen för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Väderstationen är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten kan det orsaka brand eller elstötar. Om vatten eller främmande föremål kommer in i enheten, sluta omedelbart att använda den.
8. Använd inte tillbehör som inte är original tillsammans med produkten, eftersom detta kan göra att produkten fungerar onormalt.

Funktion
- Väderindikering. (Soligt, soligt till molnigt, molnigt, lätt regn, kraftigt regn, snö)
- 12/24-timmars tid/månad/dag/vecka-visning.
- Veckodisplay på 7 språk
- Inomhus/utomhus utomhustemperatur och luftfuktighet, °C till °F omkopplingsbar.
- Visning av regnmätare, lägesvisning. Nu -1 tim -24 tim - VECKA -TOTALT
- 24-timmars regnmätarvarning.
- Regnmätartemperaturvisning.
- **Strömförsörjning:**
Väderstation: 2 x AAA-batterier
Sensor: 2 x AAA-batterier
Regnmätare: 2 x AAA-batterier
Batterier ingår ej
- **Mottagningsavstånd:**
Väderstation och termometer- och hygrometersensor: 100 m
Väderstation och regnmätare: 80 m (linga störningar/linga hinder)

Produktöversikt

Komma igång
Sätt i batterierna så visas alla objekt på LCD-displayen i tre sekunder. Därefter börjar väderindikatorn blinka. Tryck på **UP/°C/°F** eller **DOWN/CH** för att välja och tryck på **SET** för att bekräfta. Väderstationen går då automatiskt in i trådlöst mottagningsläge i tre minuter och visar utomhustemperatur, luftfuktighet och regnmätardata när den är ansluten.
Om du inte är ansluten inom tre minuter, håll ned knappen **DOWN/CH** för att ta emot data.
Obs
- Regnmätardata tas emot senare än temperatur- och luftfuktighetsdata på väderstationen (signalmottagningsprioritet).

Ställa in tiden manuellt:
1. Håll SET-knappen intryckt för att gå till tidsinställningsläget.
2. När du är i tidsinställningsläget trycker du på SET-knappen varje gång för att bekräfta och gå till nästa inställningspunkt. Använd knapparna UP/°C/°F eller DOWN/CH för att justera.
3. Inställningssekvens:
Inch/mm - °C/°F -12/24H -År -Månad -Datum -Timme -Min -Språk -Ansluta

Om du inte gör något inom 20 sekunder sparas inställningarna och du lämnar inställningsläget.

Regnmätarens visningsläge:
1. Regnmätarens standardenhet är 'mm' efter att strömmen har slagits på. Om du behöver ändra enheten, se bruksanvisningen för inställningar. Regnmätarens ikon blinkar när det regnar.

2. Tryck på **RAIN**-knappen för att visda regnmätarens visningsläge. Inställningssekvensen är som följer:
- NU - 1 H - 24H - Vecka - Totalt.
- NU: senaste (senaste 30 minuterna)
- 1H: Denna timme (0-59 minuter)
- 24H: Denna dag (00:00-23:59)
- VECKA: Denna vecka (söndag-lördag).
- TOTALT: Det senaste värdet som visas på en regnmätare.
3. Håll **RAIN**-knappen intryckt i mer än tre sekunder för att rensa regnmätarens data. Om du till exempel vill rensa regnmätarens data för NU trycker du på **RAIN**-knappen för att visa NU och håller sedan **RAIN**-knappen intryckt för att rensa endast regnmätarens data för NU. Data från de andra regnmätarna renses inte.
4. Den maximala nederbördsmängden som kan registreras av regnmätaren är 393.6 INCH/9999 MM. Displayen blinkar när detta maximivärde nås och mätare renses manuellt för att uppdatera data.

Ställa in 24-timmars regnmätarvarning:
Tryck på SET för att gå till regnmätarens varningsläge. Tryck på UP/°C/°F eller DOWN/CH för att slå på eller stänga av varningen. Håll sedan SET intryckt för att gå till inställningarna för varning. Tryck på UP/°C/°F eller DOWN/CH för att öka eller minska värdet från 1.0 mm till 50.0 mm.
När regnmätarvarningen är påslagen visas varningsikonen på väderstationen. Om varningen är avstängd visas inte ikonen. Om 24-timmars regnmätarvarningen är pådagen och nederbörden när det inställda värdet blinkar varningsikonen.

Termometer- och hygrometersensor Utseende:



1. Utomhusdisplay för data
2. Trådlös sensorsignal
3. Knapp för överföring av sensorsignal
4. Omkopplare °C/ °F
5. Sensorkanalsknapp
6. Batterilock

Sensorn är avsedd för användning inomhus och utomhus. Den måste dock skyddas mot fukt, vatten, regn etc.

Observera att för att temperatur- och fuktighetsdata från sensorn ska visas måste kanalnumret på väderstationen matcha det kanalnummer som valts på den anslutna sensorn.

Regnmätare Utseende:



Hur man sätter i batteriet
1. Öppnen är vända mot position ②. Håll position ③ i ena handen och position ① i den andra handen, och vrid position ① åt höger (som visas i pilens riktning. vrid ca 0,5 cm). Nu är regnmätaren öppen.
2. Använd en skruvmejsel för att skruva loss skruvarna ④ / ⑤ för att öppna batterilucka och sätt sedan i batterierna enligt de positiva och negativa polerna som visas på ikonen. När batterierna har satts i, skruva tillbaka skruvarna.
3. När skruven är på plats sätts delarna ① och ③ tillbaka enligt linjen ②.
4. När regnmätardata inte tas emot blinkar regnmätarsignalens ikon. regnmätarsignalen är konstant efter att data har tagits emot.

Obs: Det tar upp till 85 sekunder att ansluta efter att batterierna har satts i. När regnmätardata på huvudenhetens skärm visar 0.0 betyder det att regnmätarsensorn har anslutits till värden.

Observera – alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och vidträmanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE. UPPHOVSRÄTT DENVER A/S

denver

denver.eu

Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar Denver A/S att denna typ av radioutrustning WSR-560 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: WSR-560. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning: 433.82 ~434.02MHz
Maximal utgående ström: 1mW

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordic
Denver ApS
Omega 5A
Omega 5A Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Danmark

Phone: **+45 86 22 24 00**
(Mon-Fri kl. 9-16 CET)

E-mail:
For technical questions please write to:
support.dk@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
Denver Benelux N.V.
Industriepark Zwaluwenberg 10
3530 Houthalen
Belgium

Phone: **0486 764799**
E-mail: **support.be@denver.eu**

Spain/Portugal
Denver Iberia S.L.
Calle Rozabella 2 Local Lumbres, 1º 22-1 Nave 2
Polígono Industrial
Alcobendas - Madrid
28108 Alcobendas (Spain)

Phone: **+34 910 445 893**
Mail: **support.es@denver.eu**

Poland
Denver Poland Z.o.o.
E-mail: **denver.service@support.pl**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Frankfurter Straße 3
Neu-Eichenauer Str. 4
63263 Neu-Isenburg

Phone: **+49 851 979000 ext**

E-mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Online Service: **www.denver.de**

Austria
Conr Electronic Austria GmbH
Dietzheimerstr. 1
2700 Wiener Neustadt

Phone: **+43 1 905 3000**
E-mail: **denver@conr.at**

Poland
Lutnikowski Poland sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 142
00-830 Warsaw

Phone: **22 70 39 092**
E-mail: **kontakt@lutnikowski.pl**

Online service: 9:00 - 17:00 (Monday - Friday)

For country is not listed above
please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver

Omega 5A
Omega 5A Soeftten
DK-8382 Hinnerup
Danmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

PAP