60.4mm

85.7mm

denver

SCR-2007

denver.eu

08-2026

FR Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

À DÉPOSER EN MAGASIN

À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TURVALLISUUSOHJEET

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se lasten ulottumattomissa.
2. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät pureskele tai niele sitä.
3. Käyttö- ja säilytyslämpötila-alue on 0-40 °C. Altistuminen tämän alueen ulkopuolisille lämpötiloille voi vaikuttaa laitteen toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäisten elektroniikkakomponenttien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset ja huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
5. Älä altista tuotetta lämmölle, vedelle tai kosteudelle!
6. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos näin tapahtuu, lopeta laitteen käyttö välittömästi.
7. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
8. Suojaa silmäsi. Älä katso suoraan taskulampun linssiin, kun tuote on käytössä.
9. Tämä tuote ei tue yhdenmukaista latausta.
10. Varoitus: Tämä tuote sisältää ladattavan litiumioniakun.

Denver A/S pidättää oikeuden painovirheisiin.
Denver A/S ei ole vastuussa tekniisistä tai painovirheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeeseen ilman erillistä ilmoitusta. Jos huomaat virheitä tai puutteita, ilmoita siitä meille takakannessa olevaan osoitteeseen.



1. Käsikampi
2. Radioantenni
3. Taskulampun virtapainike
4. Taskulamppu
5. Virran merkkivalo
6. Viritysilmaisin
7. Viritin
8. Radiotaajuuden valitsin (FM/AM)
9. Radion virran kytkentä ja äänenvoimakkuuden säätönuppi
10. Kaiutin
11. SOS-painike (paina kahdesti aktivoidaksesi, kerran deaktivoidaksesi)
12. Tehon tasoindikaattori
13. Aurinkopaneeli
14. USB-A-liitäntä puhelimen lataamista varten
15. Kumisuojus
16. USB-C-tulo-/lähtöporttI itse käsikrankkisen radion tai puhelimen lataamiseen

Radion käyttö
- Käännä äänenvoimakkuuden säätönuppia radion kytkemiseksi päälle ja äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
- Valitse FM- tai AM-taajuus taajuusvalitsimella ja vedä antenni ulos parantaaksesi signaalin vastaanottoa.
- Kierrä viritysknoppia/valitsinta kanavan valitsemiseksi, kunnes vihreä valo syttyy osoittamaan, että kanava on viritetty oikein.

Radion virran kytkeminen
1. Lataaminen aurinkopaneelilla
- Aseta käsikrankkiradio/aurinkopaneeli auringonvaloon, kunnes punainen latausmerkkivalo syttyy. Laitetta on vaikea ladata täyteen pelkästään aurinkopaneelilla. Aurinkopaneeli on tarkoitettu ensisijaisesti akun ylläpitoon, joten tässä tapauksessa on parempi käyttää käsikrankkia tai mukana toimitettua USB-C kaapelia.
- Älä lataa radiota kuummassa ympäristössä (esim. auton sisällä). On myös suositeltavaa sammuttaa radio latauksen ajaksi.

2. Lataaminen käsikammella
- Avaa kahva radion takapuolelta ja kierrä sitä kumpaankin suuntaan. Punainen latausmerkkivalo syttyy.
- Ensimmäisellä käyttökerralla käännä käsikampia muutama minuutti sisäisen akun aktivoimiseksi.
Huomautus: 10 minuutin käsikammella lataaminen tarjoaa jopa 1 tunnin FM-radion kuuntelua matalalla tai keskisuurella äänenvoimakkuudella.

3. Käsikammella toimivan radion lataaminen USB-kaapelilla
- Liitä mukana toimitettu USB-C-latauskaapeli radion USB-C-porttiin (ja liitä USB-A-pää 5 V:n USB-A-adapteriin (ei sisälly toimitukseen) joka on kytketty vakaaseen pistorasiaan.
- Vilkkuva sininen merkkivalo tarkoittaa, että käsikrankkinen radio latautuu.
Huomautus: Merkkivalo muuttuu siniseksi, kun radio on täysin ladattu.

Ulkoisten laitteiden lataaminen
Tämä aurinkokäyttöinen käsikrankkinen radio voi ladata USB-laitteita sisäänrakennetun akun avulla.
Liitä USB-kaapeli radion sivussa olevaan USB-A- tai USB-C-liitäntään ja kytke se laitteisiin, joita haluat ladata.

Taskulampun käyttö
- Paina taskulamppupainiketta kytkeäksesi taskulampun päälle tai pois päältä.

SOS-toiminto
-Paina SOS-painiketta kahdesti aktivoidaksesi SOS-toiminnon. Paina kerran sammuttaaksesi sen.

Tekniset tiedot:
AM/FM-radio
LED-taskulamppu
SOS-painike hätätilanteita varten (paina kahdesti aktivoidaksesi, kerran sammuttaaksesi)
Aurinkopaneeli lataamista varten
Käsikampi lataamista varten
Sisäänrakennettu 2000 mAh:n akku
USB-lähtö puhelimen lataamista varten
Pieni ja kompakti muotoilu

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten ylllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eiväkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SCR-2007 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: SCR-2007, Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: SCR-2007 ja siirry sivulle.

Maksimi äänenlähtöteho: 2W RMS

Toimintataajuusalue: FM 87-108MHz/ AM 520-1620kHz

Varoitus!
-Litiumakku sisällä!

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push: 1 for support)

E-Mail:
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barnevelsewaarden 130-0
3441 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0800 3427623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A
Ronda Auguste y Louis Lumiere, nº 23- nave 11
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+351 1202043 204**
E-Mail: **denver.service@saifor.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service Center
Max Emanuel Str. 4
86415 Mering

Phone: **+49 821 379360 40**

E-Mail:
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Luef Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3985**
E-Mail: **denver@luefservice.at**

Poland
LotMetkupair Poland sp. z o.o.

ul Ciuciuchowicka 140
42-200 Kalisz

Phone: **62 75 31 092**
E-Mail: **denver-service@lotmetcopair.pl**

Godziny pracy: 8 - 15(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP