66.6mm

94.5mm

denver

HJB-172

denver.eu

01/2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

A DEPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TURVALLISUUSOHJEET

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

1. Varoitus: Tässä tuotteessa on sisäänrakennettu litiumpolymeeriakku.
2. Älä altista tuotetta sateelle tai kosteille olosuhteille. Tuote ei ole vedenpitävä.
3. Älä koskaan käytä pölynpuhallinta teräviien esineiden, kuten rikkoutuneen lasin, puhdistamiseen.
4. Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta ne eivät voi pureskella tai nielllä sitä.
5. Estä tämän tuotteen putoaminen, koska se voi aiheuttaa vakavia vaurioita.
6. Tuotteen käyttö- ja säilytyslämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alapuolella tai yläpuolella toiminta voi heikentyä.
7. Älä koskaan avaa tuotteen paristokoteloa. Sisäisten sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollot saa suorittaa vain pätevä henkilöstö.
8. Älä sijoita tuotetta veden lähelle tai altista sitä suoralle auringonvalolle.
9. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, sillä ne voivat aiheuttaa tuotteen toimintahäiriöitä.

TUOTEKUVA

1. Virtapainike
2. USB-C-latausportti
3. Digitaalinen näyttö
4. Ilman ulostulo
5. Lyhyt ilmapuhallus Suutinpää
6. Taskulamppu
7. Taskulampun kytkinpainike
8. Pitkä ilmapuhallus Suutinpää

OHJAINPAINIKKEIDEN TOIMINNOT

Päälle/pois-painike
Paina ja pidä painettuna: Virta päälle
Paina kerran: Tuulen nopeustaso L1-L5
Paina kahdesti peräkkäin: Maks. tuulen nopeuden tila
Paina ja pidä painettuna uudelleen: Virta pois päältä

Taskulamppukytkinpainike
Paina kerran: Taskulamppu päälle
Paina uudelleen: Taskulamppu pois päältä

Lataaminen:
Käytä mukana toimitettua USB-C-latauskaapelia tuotteen lataamiseen. Liitä kaapelin toinen pää sopivaan virtalähteeseen ja toinen pää tuotteen USB-C-latausporttiin. Lataamisen aikana näytössä näkyy peräkkäin numerot 0-100, ja kun näyttö saavuttaa 100, lataus on valmis.

Tärkeä huomautus: Tuotteen on oltava täysin ladattu, jotta se toimii oikein. Jos tuotteen virta on hyvin vähissä, puhallusvaikutus ei ole yhtä tehokas.

Asennus ja käyttö:
Kiinnitä puhalluspää suihkupuhaltimeen kääntämällä sitä vasemmalle pään tietyssä kohdassa, kunnes tunnet sen menevän paikalleen.
Käynnistä laite painamalla ja pitämällä painettuna virtapainiketta.

Paina virtapainiketta lyhyesti, jotta voit vaihtaa viiden eri tuulennopeuden (L1-L5) välillä.

Paina kahdesti peräkkäin saadaksesi suurimman tuulen nopeuden.

Kun olet valmis, paina ja pidä painiketta painettuna uudelleen sammuttaaksesi laitteen.



Huomaa:
1. Lyhyt puhalluspää on jo kiinnitetty puhallimeen. Jos haluat käyttää toista puhalluspäätä, irrota lyhyt puhalluspää kääntämällä sitä oikealle.
2. Puhallusnopeus riippuu akun varauksesta. Siksi on suositeltavaa ladata akku täyteen ennen jokaista käyttökertaa.

Tarkkuustyökalu monenlaisiin tilanteisiin viitteeksi:

Ota huomioon - kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

denver

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: HJB-172 ja siirry sivulle.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter:
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Stadsdriesprong 130-10
3648 HE Wilnis(Wilnis)
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.L.
C/ Nicolas Copernico, 7-9 Duque Luministe, nº 23 - Nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal
Phone: **+35 1215526 296**
E-Mail: **denver.service@mellbal.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Graf-Zeppelin-Str. 4
56218 Mayen

Phone: **+49 261 379389 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Mellbal Austrian Service GmbH
Geschäftsstraße 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@surfservice.at**

Poland
LotNiebopar Poland sp. z o.o.

ul. Czeladnicka 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 002**
E-Mail: **denver-service@lotnieopar.pl**

Godziny pracy: 8 - 14(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP