66.6mm

94.5mm

denver

HJB-172

denver.eu

01/2026

Cet appareil et ses accessoires sont recyclables

A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

A DEPOSER EN DÉCHÈTERIE

ou

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta e conservarle per riferimento futuro.

1. Avvertenza: questo prodotto è dotato di una batteria ai polimeri di litio integrata.
2. Non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità. Il prodotto non è impermeabile.
3. Non utilizzare mai il soffiatore per polvere su elementi taglienti come vetri rotti.
4. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che lo mordano o lo ingeriscano.
5. Evitare che questo articolo cada, poiché potrebbe causare gravi danni.
6. La temperatura di funzionamento e conservazione del prodotto va da 0 °C a 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
7. Non aprire mai il vano batterie del prodotto. Il contatto con i componenti elettrici interni può causare scosse elettriche. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
8. Non collocare questo articolo vicino a fonti d'acqua né esporlo alla luce diretta del sole.
9. Non utilizzare accessori non originali insieme al prodotto, poiché ciò potrebbe comprometterne il corretto funzionamento.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Pulsante di accensione/spegnimento
2. Porta di ricarica USB-C
3. Display digitale
4. Uscita aria
5. Soffiaggio d'aria breve Testina dell'ugello
6. Torcia
7. Pulsante di accensione della torcia
8. Getto d'aria lungo Testina dell'ugello

FUNZIONI DEI TASTI DI CONTROLLO

Pulsante ON/OFF
Premere e tenere premuto: accensione
Premere una volta: da L1 a L5 Livello di velocità del vento
Premere due volte di seguito: modalità velocità massima del vento
Premere e tenere premuto di nuovo: spegnimento

Pulsante interruttore torcia
Premere una volta: torcia accesa
Premere ancora una volta: torcia spenta

Ricarica:
Utilizzare il cavo di ricarica USB-C in dotazione per ricaricare il prodotto. Collegare un'estremità del cavo a un alimentatore adeguato e l'altra estremità alla porta di ricarica USB-C del prodotto. Durante la ricarica, il display mostrerà in sequenza i numeri da 0 a 100, indicando che la ricarica è completa quando raggiunge 100.

Nota importante: il prodotto deve essere completamente carico per funzionare correttamente. Se la carica del prodotto è molto bassa, l'effetto di soffiaggio non sarà altrettanto efficace.

Installazione e funzionamento:
Fissare la testa di soffiaggio al soffiatore a getto ruotandola verso sinistra in un punto specifico della testa fino a quando non si sente che è in posizione.
Tenere premuto il pulsante On/Off per accenderlo.

Premere brevemente il pulsante On/Off per scorrere le cinque diverse velocità del vento (L1-L5).

Premere due volte di seguito per ottenere la velocità massima del vento.

Al termine, tenere premuto nuovamente il pulsante per spegnerlo.



Nota:
1. La testa di soffiaggio corta è già collegata al soffiatore a getto. Per utilizzare una testa di soffiaggio diversa, staccare la testa di soffiaggio corta ruotandola verso destra.
2. La velocità di soffiaggio dipende dalla carica della batteria. Pertanto, si consiglia di caricare completamente la batteria ogni volta prima dell'uso.

Strumento di precisione per diversi scenari di riferimento:

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. COPYRIGHT DENVER A/S

denver

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: HJB-172 e accedere alla pagina.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 90 22 41 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Ceylonpoort 5-25 Hoofdpoort 130 IO
5653 HE Eindhoven
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.L.
Calle Rio Guadiana y Louis Luminiere, nº 23 - nave 16
Polígono Vara de Quart
46950 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain:
Phone: **+34 900 048 882**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+351 12532642 296**
E-Mail: **denver.service@netlief.com**

Germany
Denver Germany GmbH Service
Service Center
Frankfurter Str. 4
34630 Faeuna

Phone: **+49 851 379589 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria
Lothbrokerer Service GmbH
Laxenburgerstrasse 1
1230Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lbarservice.at**

Poland
Lothbroker Poland sp. z o.o.

ul. Czeladnicka 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 36 002**
E-Mail: **denver-service@lotsmenpair.pl**

Godziny pracy: 8 - 14(poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above, please write an email to:
contact.hq@denver.eu

denver

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

22
PAP