



TRB-67

denver.eu

05/26



Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
5. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
7. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
8. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.
9. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden


tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik, als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

10. Alleen opladen met de meegeleverde adapter. De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
11. Gebruik geen niet-originale accessoires samen met het apparaat, aangezien dit de werking van het apparaat kan verstoren.

Denver A/S behoudt zich het recht voor om drukfouten te corrigeren.

Denver A/S kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen. Als u onjuistheden of omissies constateert, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via het adres op de achterkant.

PARTS



NED 3

1. Handgreep
2. Frequentieschaal
3. Luidspreker
4. Bluetooth-LED
5. Afstemknop voor het afstemmen en selecteren van FM-radiosignalen
6. Telescopische antenne (uitklapbaar bij gebruik van de FM-radio)
7. AC-voeding
8. Batterijcompartiment met deksel (het product kan ook werken op 2 x D1,5Vbatterijen – **batterijen niet meegeleverd**)
9. Volumeregelaar (VOL- en VOL+)
10. Keuze tussen OFF, FM-modus of Bluetooth-modus (FM / OFF / BT)
11. AC-voedingskabel (**AC-voedingskabel meegeleverd**)

VOEDING

Deze radio kan zowel op netstroom als op batterijen worden gebruikt.

AC-werking

Let op! Verwijder de batterijen voordat u dit apparaat via de meegeleverde netvoedingskabel op netstroom aansluit.

Deze radio is ontworpen voor 230 V~, 50 Hz

1. Neem de meegeleverde voedingskabel en sluit het apparaat aan op de voedingsaansluiting op de radio.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Batterijvoeding

1. Open het batterijcompartiment aan de achterkant van dit apparaat.
2. Plaats 2 batterijen van het type D 1,5 V. Fig. 1
3. Let op de juiste polariteit (+/-) volgens het label.
4. Sluit het batterijcompartiment. Zorg ervoor dat het deksel goed sluit.
5. Verwijder de batterijen uit het compartiment als u het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt.

Fig.1



BEDIENING

In- en uitschakelen en modus selecteren

- Schakel de radio in met de gewenste functie met behulp van de FM/OFF / BT-moduskeuzeschakelaar, BT: Bluetooth®, FM: FM-radio.
- Zet de schakelaar op OFF om de radio uit te schakelen.

Het volume aanpassen

- U kunt het gewenste volume instellen door aan het volumewieltje te draaien. Om het volume te verlagen, draait u het volumewieltje naar beneden. Om het volume te verhogen, draait u het volumewieltje naar boven.

Waarschuwing! Extreem volume leidt tot blijvende gehoorschade door overmatige geluidsdruk, dus wees voorzichtig.

Radiobediening

- Selecteer de FM-radiofunctie zoals beschreven in het vorige punt.
- Stel de gewenste frequentie in met de TUNING-knop om de gewenste FM-radiozender te selecteren.
- Stel het volume in zoals hierboven beschreven.

BLUETOOTH[®] GEBRUIK

- Schakel het apparaat in en selecteer BT met de modusschakelaar. Raadpleeg voor de verdere procedure het hoofdstuk **Bluetooth** koppelen en het LED-indicatielampje knippert blauw.
- In deze modus kunt u de radio gebruiken als luidspreker voor een externe afspeelbron (bijv. mobiele telefoon of mp3-speler).

Opmerking: Voor het afspelen moet u de radio (in dit geval de Bluetooth[®]-ontvanger) en het afspeelapparaat (zender) koppelen. De Bluetooth[®]-ID van de radio is **TRB-67**

Compatibiliteit

Dit product is compatibel met mobiele telefoons en muziekweergaveapparaten die Bluetooth® ondersteunen. Het heeft Bluetooth® 5.3

Bluetooth® koppelen

1. Activeer de Bluetooth® -optie op het Bluetooth® -muziekapparaat.
2. Koppel uw afspelerapparaat met **TRB-67**. Als het koppelen is gelukt koppelen resulteert in een muzikale aankondiging en de bedieningsLED blijft blauw branden.

LED-indicatielampje

LED knippert blauw	as Produkt ist bereit für die Bluetooth® -Kopplung.
LED brandt continu blauw	Het product is gekoppeld met een Bluetooth® apparaat.

3. Nu kunt u het afspelen op uw muziekspeler starten.
4. Stel het volume in op het afspelerapparaat en op de radio.
5. Om het afspelen te beëindigen, beëindigt u de Bluetooth® -koppeling op de geluidsbron/mobiele telefoon. Het LED indicatielampje knippert hierna blauw en zoekt naar een ander apparaat.

Opmerking:

- De afstand tussen de radio en de Bluetooth® bron (bijv. mobiele telefoon) mag tijdens het koppelen via Bluetooth® niet meer dan 1 meter bedragen.
- Het Bluetooth® bereik voor het afspelen van muziek is maximaal 10 meter.

TECHNISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	: 230V~, 50Hz
Batterijvoeding	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Beschermingsklasse	II
Frequentieband (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Frequentiebereik	: 2402 MHz - 2480 MHz
Maximaal zendvermogen	: -3,92dBm

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

**ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S**



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook

aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur TRB-67 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: TRB-67. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: TRB-67 en ga naar de pagina.

Maximaal audio-uitgangsvermogen: 2W 10%RMS
Bluetooth-frequentiebereik: 2400MHz-2483.5 MHz
FM-radiofrequentiebereik: 87.5MHz-108 MHz
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu