



BTM-618

Denver.eu

01/2025



FI-1

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Varoitus: Tämä tuote sisältää litiumpolymeeriakkuja.
3. Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 asteesta 40 asteeseen. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonvalolle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
8. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii noin 10 metrin (30 jalan) etäisyydellä. Suurin mahdollinen viestintäetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön mukaan.
9. Bluetooth-laitteesta lähtevät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkekinnallisten laitteiden toimintaan.
10. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai

FI-2

vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
11. Only ladata mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
12. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi heikentää tuotteen toimivuutta.

13. Tämä tuote ei tue yhdenmukaistettua latausta

Toimituksen laajuus

Kaiutin x 1

Langallinen karaokemikrofoni x 1

C-tyypin latauskaapeli x 1

Käyttöohje x 1

Tekniset tiedot

Bluetooth-versio: V5.3

Nimellisteho: 5V-1A

Puhuja: 10W*1



Kaiutin Akku: 1800mAh (ladattava)

Taajuusalue: 100Hz-18 KHz

Bluetooth-työtaisyys: Bluetooth-yhteys: Jopa 10 metriä

FI-3

Tuotteen yleiskatsaus



FI-4

Kaiutinpainikkeet:

1. VOL - / VOL + painike

2. Edellinen kappale / MIC VOL-

3. Seuraava rata / MIC VOL+

4. Power ON&OFF/Play&Pause

5. Mode Bluetooth, USB, TF, Aux-in

6. Lighting tila

7. USB-C-latausportti

8. USB äänentoistoa varten

9. MIC 1

10. MIC 2

11. AUX-portti

12. Micro SD/TF-korttipaikka

Langalliset mikrofoni-painikkeet:

1. Power ON&OF

2. Detachable johto

Virran kytkeminen päälle/pois päältä

Kytke laite päälle ja pois päältä painamalla pitkään ON/OFF-painiketta.

Akun lataaminen

Käytä mukana toimitettua C-tyypin kaapelia lataamiseen. Kytke C-tyypin pää laitteen C-tyypin porttiin ja toinen pää tietokoneen USB-porttiin, seinälaturiin tai muuhun 5 V:n laturiin.

mp3-tiedostojen toistaminen microSD- tai USB-laitteista

1. Aseta USB-asema USB-porttiin tai Micro SD-kortti TF-korttipaikkaan.

2. Toista, keskeytä tai ohita valittu raita kaiuttimen säätimillä.

FI-5

Bluetooth-toiminta

Jos olet käyttänyt Bluetooth-yhteyttä aiemmin, järjestelmä etsii viimeksi yhdistetyn laitteen. Kun laite löytyy, järjestelmä muodostaa yhteyden uudelleen automaattisesti.

Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostaminen ensimmäistä kertaa

1. Kytke laite päälle. Kuulet hälytysäänen.

2. Kytke ulkoinen laite päälle. Katso Bluetooth-laitteiden pariliitoksen muodostamista ja yhdistämistä koskevia ohjeita laitteen käyttöoppaasta.

3. Valitse Bluetooth-laitteesi säätimillä Bluetooth-asetuksista "BTM-618" pariliitoksen muodostamiseksi.

4. Kun pariliitoksen muodostaminen ja yhteyden muodostaminen on onnistunut, laite antaa hälytysäänen. Ensimmäisen pariliitoksen jälkeen laite pysyy pariliitoksena, ellei käyttäjä poista sitä manuaalisesti.

Varoitukset

1. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tämän tuotteen puhdistamiseen.

2. Pidä tämä tuote poissa tulen tai lämmönlähteiden, kuten keittolieden, läheisyydestä.

3. Älä altista tätä tuotetta suoralle auringonvalolle pitkäksi aikaa.

4. Älä heitä tätä tuotetta tuleen räjähdysen välttämiseksi.

5. Älä koskaan yritä purkaa tai muuttaa tätä tuotetta, sillä se ei sisällä huoltokomponentteja.

6. Älä käytä tätä tuotetta sateella.

7. Jos et aio käyttää tätä tuotetta pitkään aikaan, säilytä sitä kuivassa ympäristössä ja lataa kaiutin

FI-6

vähintään kerran kuukaudessa, jotta sen käyttöikä pitenee, ja välttää äärimmäisiä lämpötiloja ja pölyä.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

FI-7

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Denver BTM-618 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: Denver BTM-618. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla. Käyttötaajuusalue: 2.402-2.480 GHz Maks. lähtöteho: 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.facebook.com/denver.eu

FI-8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push "T" for support)
E-Mail: support.de@denver.eu
Fairfax GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel
(for TV, E-Mobility/Powerboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)
Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfax.de

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barvoutswarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Poncia Auguste y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46960 PATERNA
Valencia (Spain)
Spain
Phone: +34 960 046 883
E-Mail: support.es@denver.eu
Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)
If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

