



PQC-20009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Información importante de seguridad

ADVERTENCIA: Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de usar el producto por primera vez y guarde las instrucciones como referencia futura.

1. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
2. Guarde este producto alejado de mascotas.
3. Advertencia: este powerbank contiene una batería de polímero de litio en su interior.
4. No intente abrir el powerbank.
5. No la exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!
6. No intente sustituir la batería usted mismo; puede dañar la batería que puede provocar un sobrecalentamiento y lesiones. Las reparaciones o el mantenimiento deben realizarlas únicamente personal cualificado.
7. La batería debe reciclarse o eliminarse de forma separada de los residuos domésticos. No incinere la batería.
8. Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
9. Elimine el cable de carga cuando el powerbank esté completamente cargado.
10. La temperatura de almacenamiento y de funcionamiento del producto es de 5 grados Celsius a 35 grados Celsius. Una temperatura superior o inferior a esta puede afectar al funcionamiento.
11. No lo deje caer o exponga a impactos de ninguna manera.

Puertos de la fuente de alimentación

1. Botón de encendido
2. Indicador de batería
3. Salida USB-A 2
4. Salida USB-A 1
5. Entrada Micro USB
6. Entrada/salida USB-C



Especificaciones

Capacidad de la batería: 20000mAh

Carga rápida: 22,5W

Con luz LED indicadora de batería

Salida USB-A 1: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Salida USB-A 2: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Entrada Micro: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Entrada Tipo-C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Salida Tipo-C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Carga del power bank

Conecta el USB-A a tu adaptador/cargador y conecta el USB-C al power bank. El indicador LED de la batería se encenderá y empezará a parpadear según el nivel de carga del cargador: Hay 4 LED que muestran la capacidad de la batería:

1. Luz LED: 0%-25
2. Luces LED: 25%-50%
3. Luces LED: 50%-75%
4. Luces LED: 75%-100%

Carga del dispositivo con la fuente de alimentación

Enchufa el cable en el puerto USB del cargador y el otro extremo en el dispositivo. El indicador LED de la batería se encenderá y el dispositivo se estará cargando. Pulsa el botón ON/OFF para encender el indicador, s e apagará automáticamente.

Si sólo hay uno o dos LED, el cargador necesita ser cargado. Después de cargar tu dispositivo, recarga el power bank antes de volver a utilizarlo.

Mantenimiento del power bank

Si el power bank no se utiliza durante mucho tiempo, es mejor guardarlo con media carga, el almacenamiento con carga completa reducirá la vida útil, el almacenamiento con carga vacía puede causar sobre-descarga, ambas cosas son malas para el power bank.

Para limpiar la superficie del producto, utilice sólo un paño seco y suave, no utilice productos químicos, jabón o detergentes.

Advertencia!

Batería de litio en su interior!

No intente abrir el producto!

No lo exponga al calor, agua, humedad o luz solar directa!

Cárguelo únicamente con el cargador original que se suministra con este producto!

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Dinamarca
www.facebook.com/denver.eu