



SSH-50

denver.eu

12/2023



Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.


- 1 Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
- 2 Non rivolgere la sorgente luminosa direttamente negli occhi di persone o animali; in caso contrario sussiste il rischio di accecamento e di danni permanenti alla vista (retina).
- 3 Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
- 4 La temperatura di esercizio e di conservazione del prodotto è compresa tra 0 e 40 °C. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.

- 5 Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
- 6 Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.
- 7 Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Denver A/S si riserva i diritti per eventuali errori di stampa

Denver A/S non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. In presenza di imprecisioni o omissioni, informarci all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

Panoramica del prodotto



Come caricare la lampada frontale


1. Aprire il cappuccio antipolvere nel vano batteria.
2. Inserire il connettore di tipo C nella porta corrispondente del dispositivo.
3. L'indicatore di carica si accende non appena si avvia il processo di carica; il LED dell'indicatore di carica diventa rosso quando la lampada frontale è in carica.

4. Non appena il processo di ricarica è completato e l'indicatore è verde, rimuovere il cavo di ricarica dal dispositivo.
5. Chiudere il cappuccio antipolvere.

Fasi operative

1. Per accendere la luce, premere il pulsante di accensione/spegnimento. La luce principale si accende con il massimo livello di luminosità.
2. Premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento per portare la luce principale in modalità di luminosità attenuata.
3. Premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento per far passare la luce laterale al livello massimo di luminosità.
4. Premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento per portare la luce laterale in modalità di luminosità attenuata.
5. Tenere premuto il pulsante di accensione/spegnimento in qualsiasi modalità luminosa, per passare alla luce principale e alla modalità stroboscopica della luce laterale.
6. Premere nuovamente il pulsante di accensione/spegnimento per spegnere la luce.

7. Premere il pulsante del sensore per avviare la funzione di rilevamento. Agitare le mani accanto al sensore a infrarossi a una distanza di 15 cm per accendere e spegnere la luce.



SPECIFICHE TECNICHE:

Tipo di lampadina: 1 luce principale; 1 luce laterale

Luminosità: 350 lumen (luminosità massima della luce principale)/110 lumen (luminosità massima della luce laterale)

Tipo di batteria: 102540 batteria ai polimeri di litio (3,7 V/1200 mAh)

Tempo di ricarica: 3,5 ore

Tempo di funzionamento: 2,5-7 ore

Avvertenza!

- Contiene una batteria al litio!
- Non cercare di aprire il prodotto!
- Non esporlo a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
- Ricaricare il prodotto solamente con il cavo di ricarica originale fornito in dotazione!

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danimarca
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above, please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu