



MFR-404

05/25/2025




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhedsinstruktioner


1. For at beskytte mod elektrisk stød må du aldrig nedsænke ledninger, kabler eller stik i vand eller andre væsker.
2. Denne enhed fungerer kun på 220-240V AC eller 12V DC.
3. Tag stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug, og før rengøring. Lad produktet køle af, før det rengøres.
4. Når enheden ikke er i brug i længere tid, skal den opbevares på et godt ventileret sted.
5. Brug ikke et apparat med en beskadiget ledning eller et beskadiget stik eller efter en fejlfunktion eller skade på enheden.
6. Hvis nogen af de leverede ledninger er beskadigede, skal de udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
7. Lad ikke ledningen hænge ud over kanten af bordpladen eller komme i kontakt med en varm overflade.
8. Sæt altid stikket i enheden først, og sæt derefter netledningen i stikkontakten eller DC-enheden. For at afbryde forbindelsen skal du først dreje enhedens kontakt til positionen OFF og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
9. Når du tilslutter enheden, skal du sørge for, at netledningen sidder godt fast i stikkontakten. En løs stikkontakt kan forårsage skade eller brand.
10. Det anbefales ikke at bruge forlængerledninger sammen med dette produkt.
11. Hold enheden væk fra ild eller andre brændbare materialer.
12. Må ikke anvendes i direkte sollys.
13. Når du skifter mellem indstillingerne WARM og COOL, skal du først dreje kontakten til positionen OFF, vente to minutter og derefter dreje kontakten til den ønskede indstilling.
14. Hvis du bruger den i en bil, skal du tage stikket ud af cigarettænderen, når den ikke er i brug, eller når bilen ikke kører.
15. Sørg for tilstrækkelig ventilation på alle sider af enheden, når den er i brug. Hold ventilatoren fri for forhindringer.
16. Opbevar ikke kød, fjerkræ, fisk, mejeriprodukter eller andre ting, der kan blive fordærvet, i apparatet i mere end en time.

Inkluderet i kassen:


1. Mini-køleskab
2. Lille hylde
3. DC-biladapter
4. Europlug AC-strømkabel
5. Brugervejledning




①



②



③



④



⑤

Brugervejledning

Strømtilslutning til husholdning:

Sæt Europlug-enden af det medfølgende vekselstrømskabel i en stikkontakt og den anden ende i vekselstrømsporten.

Tilslutning af DC-adapter:

1. Sæt biladapteren i bilen og DC-enden i DC-strømforsyningen.
2. Kølefunktion: Skub kontakten til øverste position for at starte køling, og den grønne indikatorlampe vil lyse. Køleskabet vil køle ned til 6 Celsius (baseret på en rumtemperatur på 20 Celsius eller derunder).
3. Opvarmningsfunktion: Skub kontakten til den nederste position for at starte opvarmningen, og den røde indikatorlampe vil lyse. Køleskabet vil nu gå op til 55 Celsius efter et stykke tid.

Godt at vide

- Stop afkøling/stop af opvarmning: Skub kontakten til den midterste position markeret med "OFF".
- Det tager 1-2 timer at opnå den koldeste temperatur baseret på den omgivende rumtemperatur.
- Indstillingen WARM kan ikke justeres og er ikke beregnet til at "opvarme" indholdet.

Vedligeholdelse

1. Hold altid de elektriske ledninger og cigarettænderens stik rene.
2. Forureninger som f.eks. askepartikler i stikkontakter eller stik kan påvirke ydeevnen.
3. Ved rengøring skal du bruge en varm, fugtig klud eller svamp til at tørre interiøret af.
4. Brug ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler.
5. Det er tilstrækkeligt at bruge en mild sæbe, men hvis der stadig er pletter eller lugt, kan du tilsætte husholdningsblegemiddel eller bagepulver til rengøringsopløsningen.
6. Lad låget stå åbent i et par timer efter rengøringen.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter
forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med en overkrydset skraldespand, som vist på symbolet herover. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

