



MFR-404

05/25/2025




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinstruksjoner


1. For å beskytte mot elektrisk støt må du aldri senke strømledninger, kabler eller støpsler ned i vann eller andre væsker.
2. Denne enheten fungerer bare på 220-240 V vekselstrøm eller 12 V likestrøm.
3. Trekk ut støpselet fra stikkontakten når enheten ikke er i bruk og før rengjøring. La produktet avkjøles før rengjøring.
4. Når enheten ikke er i bruk i lengre perioder, må den oppbevares på et godt ventilert sted.
5. Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel, eller etter en funksjonsfeil eller skade på enheten.
6. Hvis noen av de LEVERTE KORDELENE er skadet, må de skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner, for å unngå fare.
7. Ikke la ledningen henge over kanten på bordplaten eller komme i kontakt med en varm overflate.
8. Koble alltid støpselet til enheten først, og koble deretter strømledningen til vegguttaket eller likestrømsenheten. For å koble fra, vri først enhetsbryteren til AV-stilling, og trekk deretter støpselet ut av stikkontakten.
9. Når du kobler til enheten, må du sørge for at strømledningen er satt godt inn i stikkontakten. En løs stikkontakt kan forårsake skade eller brann.
10. Det anbefales ikke å bruke skjøteledninger sammen med dette produktet.
11. Hold enheten borte fra ild eller andre brennbare materialer.
12. Må ikke brukes i direkte sollys.
13. Når du veksler mellom innstillingene WARM og COOL, vrir du først bryteren til OFF-stilling, venter to minutter og vrir deretter bryteren til ønsket innstilling.
14. Ved bruk i bil må støpselet trekkes ut av sigarettenneren når det ikke er i bruk eller når bilen ikke er i gang.
15. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon på alle sider av enheten når den er i drift. Hold viften fri for hindringer.
16. Ikke oppbevar kjøtt, fjærkre, fisk, meieriprodukter eller andre varer som kan bli bedervet i enheten i mer enn en time.

Inkludert i esken:


1. Minikjøleskap
2. Liten hylle
3. DC-adapter for bil
4. Europlug vekselstrømkabel
5. Brukerveiledning




①




②



③



④



⑤

Brukerinstruksjoner

Strømtilkobling til husholdningen:

Koble Europlug-enden av den medfølgende strømkabelen til en stikkontakt, og den andre enden til vekselstrømsporten.

Tilkobling av likestrømsadapter:

1. Koble biladapteren til bilen og likestrømsadapteren til likestrømsporten.
2. Kjølefunksjon: Skyv bryteren til øverste posisjon for å starte kjølingen, og den grønne indikatorlampen vil lyse. Kjøleskapet vil kjøle seg ned til 6 Celsius (basert på romtemperatur på 20 Celsius eller lavere)
3. Oppvarmingsfunksjon: Skyv bryteren til nederste posisjon for å starte oppvarmingen, og den røde indikatorlampen tennes. Kjøleskapet vil nå gå opp til 55 Celsius etter en stund.

Godt å vite

- Stoppe kjøling/stoppe oppvarming: Skyv bryteren til midtposisjonen merket med "OFF".
- La det ta 1-2 timer å oppnå den kaldeste temperaturen basert på omgivelsestemperaturen i rommet.
- WARM-innstillingen kan ikke justeres og er ikke beregnet på å "varme opp" innholdet.

Vedlikehold

1. Hold alltid de elektriske ledningene og sigarettenneruttakene rene.
2. Forurensninger som askepartikler i stikkontakter eller plugger kan påvirke ytelsen.
3. Bruk en varm, fuktig klut eller svamp til å tørke av innsiden ved rengjøring.
4. Ikke bruk sterke eller slipende rengjøringsmidler.
5. Det er tilstrekkelig å bruke en mild såpe, men hvis flekker eller lukt vedvarer, kan du tilsette husholdningsblekemiddel eller natron i rengjøringsløsningen.
6. Hold lokket åpent i noen timer etter rengjøring.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

