



MFR-404

05/25/2025




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Instruções de segurança


1. Para se proteger contra choques eléctricos, nunca mergulhe os cabos de alimentação, cabos ou fichas em água ou outros líquidos.
2. Esta unidade só funciona com 220-240V AC ou 12V DC.
3. Desligar a unidade da tomada quando não estiver a ser utilizada e antes de a limpar. Deixar arrefecer antes de limpar o produto.
4. Quando não estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo, guarde o dispositivo numa área bem ventilada.
5. Não utilize qualquer aparelho com um cabo ou ficha danificados ou após qualquer avaria ou dano na unidade.
6. Se algum dos CORDÕES FORNECIDOS estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente de assistência ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, de modo a evitar riscos.
7. Não deixe o cabo pendurado na borda do balcão da mesa ou em contacto com uma superfície quente.
8. Ligar sempre primeiro a ficha à unidade e, em seguida, ligar o cabo de alimentação à tomada de parede ou à unidade de corrente contínua. Para desligar, primeiro coloque o interruptor da unidade na posição OFF e, em seguida, retire a ficha da tomada.
9. Quando ligar a unidade, certifique-se de que o cabo de alimentação está bem inserido na tomada. Uma tomada solta pode causar danos ou incêndio.
10. Não é recomendada a utilização de cabos de extensão com este produto.
11. Manter o aparelho afastado do fogo ou de outros materiais inflamáveis.
12. Não utilizar sob luz solar direta.
13. Quando alternar entre as definições WARM (quente) e COOL (frio), coloque primeiro o interruptor na posição OFF (desligado), aguarde dois minutos e, em seguida, coloque o interruptor na definição pretendida.
14. Se for utilizado num automóvel, desligue a ficha do isqueiro quando não estiver a ser utilizado ou quando o automóvel não estiver a funcionar.
15. Permitir uma ventilação adequada em todos os lados da unidade quando em funcionamento. Manter o ventilador livre de qualquer obstrução.
16. Não guarde carne, aves, peixe, produtos lácteos ou outros artigos que se possam estragar dentro do aparelho durante mais de uma hora.

Incluído na caixa:


1. Mini-frigorífico
2. Prateleira pequena
3. Adaptador DC para automóvel
4. Cabo de alimentação AC Europlug
5. Guia do utilizador




①




②



③



④



⑤

Instruções para o utilizador

Ligação eléctrica doméstica:

Ligue a extremidade Europlug do cabo de alimentação CA incluído a uma tomada eléctrica e a outra extremidade à porta de alimentação CA.

Ligação do adaptador DC:

1. Ligue o adaptador para automóvel ao automóvel e a extremidade DC à porta de alimentação DC.
2. Função de arrefecimento: Deslize o interruptor para a posição superior para iniciar o arrefecimento e a luz indicadora verde acende-se. O frigorífico arrefecerá até 6 Celsius (com base na temperatura ambiente de 20 Celsius ou inferior)
3. Função de aquecimento: Deslize o interruptor para a posição inferior para iniciar o aquecimento e a luz indicadora vermelha acender-se-á. Após algum tempo, o frigorífico atingirá 55 Celsius.

É bom saber

- Parar o arrefecimento/parar o aquecimento: Deslizar o interruptor para a posição intermédia marcada com "OFF".
- Aguarde 1-2 horas para atingir a temperatura mais fria com base na temperatura ambiente.
- A definição WARM não é ajustável e não se destina a "aquecer" o conteúdo.

Manutenção

1. Manter sempre limpos os fios eléctricos e as tomadas de isqueiro.
2. Contaminantes como partículas de cinza nas tomadas ou fichas podem afetar o desempenho.
3. Quando limpar, utilize um pano húmido quente ou uma esponja para limpar o interior.
4. Não utilizar produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
5. Utilizar um sabão suave é suficiente, mas se as manchas ou os odores persistirem, pode adicionar lixívia doméstica ou bicarbonato de sódio à solução de limpeza.
6. Manter a tampa aberta durante algumas horas após a limpeza.

Ter em atenção - Todos os produtos estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Aceitamos com reserva erros e omissões no manual.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



O equipamento elétrico e eletrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos elétricos e eletrónicos eliminados) não for processado corretamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, como mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico tanto pode ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, como ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais em relação a isto.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Dinamarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

