




FL-34

Denver.eu

05/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation


Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

1. Titta inte direkt in i projektlinsens medan enheten är i drift, eftersom detta kan skada dina ögon.
2. Denna projektor är inte vattentät. Håll den borta från regn, fukt och vätskor, såsom vatten i vaser etc.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika att de tuggar på eller sväljer den. Denna produkt är inte en leksak.
4. Drift- och förvaringstemperaturen är mellan 0 °C och 40 °C. Exponering för temperaturer utanför detta intervall kan påverka funktionaliteten.
5. Öppna aldrig produkten. Om du rör vid den inre elektroniken kan det orsaka elchock. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Ladda endast med den medföljande nätadaptern.
7. Använd inte tillbehör som inte är originaldelar till produkten, eftersom detta kan orsaka funktionsfel.
8. Koppla bort strömmen om projektorlampan inte används under en längre period.
9. Icke-fackmän får inte demontera projektorlampan för testning eller underhåll.


Denver A/S förbehåller sig rätten till tryckfel.

Denver A/S kan inte hållas ansvarigt för tekniska eller typografiska fel och förbehåller sig rätten att göra ändringar i produkten och manualerna utan föregående meddelande. Om du upptäcker felaktigheter eller utelämnanden, vänligen meddela oss på adressen på baksidan.

Översikt över produktinstallation



①



②


① Montera stativet före användning. Se till att astronauternas fötter har full kontakt med stativets undersida. Du kan behöva trycka ihop astronautens ben för att placera och fästa den på stativet. Stativet hjälper till att hålla projektorn stabil.

② Projektionsriktningen kan justeras genom att vrida astronautens magnetiska huvud.

Anslut den medföljande USB-adapters eurokontakt (med USB-kabeln ansluten) till ett stabilt eluttag och anslut kabelns likströmsände till projektorlampan. När anslutningen är klar kan du sätta på projektorlampan med den medföljande fjärrkontrollen (2 st. AAA-batterier, ingår ej) eller med strömbrytaren på lampans baksida.

Obs: Var försiktig så att du inte riktar projektionslinsen direkt mot ögonen när du justerar den.

Instruktioner




Strömbrytare: Tryck på strömbrytaren för att tända projektorlampan. Både stjärnljuseffekten och den blandfärgade nebulosaeffekten är aktiverade som standard.

Nebula-knapp: Tryck på Nebula-knappen för att bläddra igenom olika nebula färger. Varje tryck ändrar färgen. Håll knappen intryckt för att stänga av nebulafunktionen; tryck på den igen för att slå på den igen.

Stjärnknapp: Tryck på stjärnknappen för att justera stjärnljusets pulserande effekt. Håll knappen intryckt för att stänga av stjärnljusfunktionen. Efter att ha stängt av den, tryck på knappen igen för att slå på den igen.

Tidsindikator: Om du trycker på valfri tidsindikator på fjärrkontrollen tänds tidsindikatorlampan. Lampan slocknar när timern stängs av.

Instruktioner för fjärrkontrollen



Strömbrytare: Tryck för att slå på eller stänga av projektionslampan. Nebuloser och stjärnor slås på som standard när lampan slås på. Tryck igen för att stänga av lampan.

Tidsbrytare: Tidsfunktionen har två lägen: 45 minuter eller 90 minuter. Tryck en gång för att aktivera 45-minuters timern, och tidsindikatorn lyser rött. Tryck igen för att aktivera 90-minuters timern, och tidsindikatorn lyser blått. Medan timern är aktiv förblir indikatorn tänd. Håll tidsbrytarknappen intryckt för att avbryta timern, så slocknar indikatorn.

Nebula-ljusstyrka +: Det finns fem nivåer av nebula-ljusstyrka. Varje tryckning ökar ljusstyrkan med en nivå.

Byte av nebulas färg: Varje tryck ändrar nebulas färg. Efter att ha gått igenom alla färger återgår den till standardfärgen. Håll knappen intryckt för att stänga av Nebula. Efter att ha stängt av den trycker du på knappen ” ” igen för att slå på den igen.

Ändra nebulas hastighet -: Varje tryckning minskar nebulas hastighet med en nivå, ner till nivå 0.

Ändra Nebula-hastighet +: Nebula-hastigheten är indelad i fem nivåer: 0, 1, 2, 3 och 4.

Nivå 0: statisk; Nivå 4: snabbast; Standardnivå: 2. Varje tryckning ökar hastigheten med en nivå.

Nebulosans ljusstyrka -: Det finns fem nivåer av nebulosans ljusstyrka. Varje tryckning minskar ljusstyrkan med en nivå.

Stjärnans andningsfrekvens -: Stjärnans andningsfrekvens är indelad i fyra nivåer: 0, 1, 2 och 3.

Nivå 0: stjärnorna lyser alltid; Nivå 3: högsta andningsfrekvens; Standardinställning: nivå 2. Varje tryckning sänker andningsfrekvensen med en nivå, ner till nivå 0.

Stjärnornas andningsfrekvens +: Varje tryckning ökar andningsfrekvensen med en nivå, upp till nivå 3.

Stjärnknapp: Håll knappen intryckt för att stänga av stjärnljuseffekten. Tryck på knappen för att slå på den igen.

Stjärnornas ljusstyrka -: Denna inställning gäller endast det konstanta ljusläget (stjärnorna är alltid tända). Denna knapp har ingen effekt i andningsläget. Det finns tre ljusstyrkenivåer. Varje tryckning minskar ljusstyrkan med en nivå, ner till den mörkaste inställningen.

Stjärnljusets ljusstyrka +: Standardljusstyrkan är den starkaste. När ljusstyrkan är nedtonad trycker du en gång på denna knapp för att öka ljusstyrkan med en nivå tills den når maximal ljusstyrka.

Datablad:

Styrläge: Fjärrkontroll

Fjärrkontrollens räckvidd: < 5 meter (optimalt avstånd)

Strömförsörjning: 100 V–240 V ~ 50/60 Hz

Driftnmatning: 5 V 1 A

Produktmått: 120 × 113 × 228 mm

Produktfärg: Vit

Användningsmiljö: Inomhusbruk i hemmet (bästa resultat i mörk miljö)

Denna produkt är en laserprodukt av klass 1 enligt EN

60825-1:2014/A11:2021.

Laservåglängd: 532 nm

Tekniska specifikationer för AC/DC-strömadapter

Manufacturer's name	Shenzhen Wanyou Electronic Technology Co., Ltd.
Commercial registration number	91440300MA5F3YWJ8H
Address	Building 301, No. 25 Xingda Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen
Modellidentifierare	M4-0510C
Inspänning	100-240V
Inmatningens AC-frekvens	50-60Hz
Utspänning	5.0V
Utström	1.0A
Uteffekt	5.0W
Genomsnittlig aktiv effektivitet	≥73.62%
Effektivitet vid låg belastning (10 %)	≥70%
Strömförbrukning utan belastning	≤0.100W

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Information om strömförbrukning i standby-/avläge och strömhantering för produkter som uppfyller kommissionens förordning (EU) 2023/826 finns på följande webbadress: denver.eu. Klicka sedan på söksymbolen längst upp på webbplatsen. Skriv modellnumret: FL-34 och gå till sidan.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

