



HVC-45
denver.eu

2025



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea atentamente las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez y guarde las instrucciones para futuras consultas.

- Advertencia: este producto tiene una batería de polímero de litio incorporada.
- No exponga este producto a la lluvia ni a condiciones de humedad. El producto no es resistente al agua.
- Limpe y vacíe regularmente el filtro de polvo para evitar un funcionamiento anormal.
- No aspire sustancias inflamables o explosivas (líquidos, gases).
- Nunca aspire elementos afilados.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños y las mascotas para evitar que lo muerdan o lo ingieran.
- Evite que este artículo se caiga, ya que podría sufrir daños graves.
- La temperatura de funcionamiento y almacenamiento del producto es de 0 °C a 40 °C. Temperaturas inferiores o superiores a este rango podrían afectar al funcionamiento.
- No abra nunca el compartimento de la batería del producto. Tocar los componentes eléctricos internos puede provocar una descarga eléctrica. Las reparaciones o el mantenimiento solo deben ser realizados por personal cualificado.
- No coloque este artículo cerca de fuentes de agua o calor, ni lo exponga a la luz solar directa.
- Este artículo está destinado exclusivamente al uso doméstico.
- No utilice accesorios no originales con el producto, ya que esto puede provocar un funcionamiento anormal del mismo.

ESP 1



- Filtro HEPA
- Cabezal de aspiración
- Botón de encendido/apagado
- Indicador de carga
- Puerto de carga USB-C
- Cabezal soplador

- Se utiliza para el cabezal de aspiración: Boquilla de succión larga y plana
- Se utiliza para el cabezal de soplado: Boquilla de cepillo de succión plana
- Se utiliza para el cabezal de soplado: Boquilla de aire redonda larga
- Boquilla redonda con cepillo
- Boquilla de soplado
- Boquilla inflable de aire

Carga:

Utilice el cable de carga USB-C suministrado para la carga. Conecte el cable USB a una fuente de alimentación adecuada y conecte el otro extremo del cable al puerto de carga del producto. Durante el proceso de carga, el indicador de carga permanecerá en rojo. Cuando el proceso de carga haya finalizado, se volverá verde.

ESP 2

Nota importante: El producto debe estar completamente cargado para funcionar según lo previsto. Si el producto tiene muy poca energía, el efecto de succión y soplado no será tan eficaz.

Instalación y funcionamiento:

Acople el cabezal de aspiración (con el filtro HEPA en su interior) a la aspiradora girándolo hacia la derecha hasta que oiga un clic. En el producto se indica dónde debe girar el cabezal de aspiración.

Coloque el accesorio deseado en el cabezal de la aspiradora o en el cabezal de soplado y pulse el botón de encendido/apagado para activarlo. Cuando haya terminado, pulse el botón de nuevo para apagarlo.

No se pueden utilizar simultáneamente las funciones de soplado y aspiración, por lo que solo se puede utilizar una función de l .

La función de aspiración se utiliza para pequeños aparatos de limpieza domésticos y de automóviles, al igual que la función de soplado. El filtro puede almacenar hasta 200 ml. Vacíe y limpie el depósito de polvo con regularidad.

Nota: La velocidad de succión y soplado depende de la carga de la batería. Por lo tanto, se recomienda cargar completamente la batería cada vez antes de usarla.

Desmontaje y limpieza:



ESP 3

- Cire el depósito hacia la izquierda para separarlo de la aspiradora.
- Retire el filtro del depósito y deseche la suciedad en la basura.
- Si es necesario, utilice un paño ligeramente humedecido o un pañuelo desechable para limpiar el depósito. El filtro se puede enjuagar con agua y debe estar completamente seco antes de volver a utilizarlo.
- Para volver a instalar el depósito, coloque el filtro en su interior y gírelo hacia la derecha hasta que oiga un clic.

ESP 4

Aviso: - Todos los productos pueden estar sujetos a cambios técnicos sin previo aviso. Además, nos reservamos el derecho de corregir errores y omisiones en el manual.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Los equipos eléctricos y electrónicos, y las pilas o baterías incluidas, contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos y baterías) no se manipula correctamente.

El equipo eléctrico y electrónico y las pilas aparecen marcadas con un símbolo de un cubo de basura tachado, véase arriba. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías no deben ser eliminados con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse por separado.

Como usuario final, es importante que usted remita las pilas o baterías usadas al centro adecuado de recogida. De esta

ESP 5

manera se asegurará de que las pilas y baterías se reciclan según la legislación y no dañarán el medio ambiente.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida en los que puede depositar los equipos eléctricos y electrónicos y sus pilas o baterías gratuitamente, o solicitar que los recojan en su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

La información sobre el consumo energético en modo de espera/apagado y la gestión de la energía de los productos que cumplen con el Reglamento (EU) 2023/826 de la Comisión se puede encontrar en la siguiente dirección de Internet: denver.eu y, a continuación, haga clic en el icono de búsqueda en la parte superior de la página web. Escriba el número de modelo: HVC-45 y acceda a la página.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8582 Hinnerup
Dinamarca
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

ESP 6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8582 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail:

For technical questions, please write to:

support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:

contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94056 Passau
Denmark

Phone: +49 851 379369 40

E-Mail:

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30

Friday 09:00 - 14:00

Austria

Luftr Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1250 Wien

Phone: +43 1 804 3085

E-Mail: denver@luftrservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Czystochowska 140

62-800 Kalisz

Phone: 62 75 58 092

E-Mail: denver-service@letmerepair.pl

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to:
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8582 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

