



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Säkerhetsinformation

Läs säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara instruktionerna för framtida bruk.

1. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
2. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika tuggning och sväljning.
3. Använd aldrig gamla och nya batterier eller olika typer av batterier tillsammans. Ta ur batterierna när du inte ska använda systemet under en längre tid. Kontrollera batteriernas polaritet (+/-) när du sätter i dem i produkten. Felaktig placering kan orsaka explosion. Batterier ingår inte i leveransen.
4. Produktens drift- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under- eller överskridande av denna temperatur kan påverka funktionen.
5. Öppna aldrig produkten. Beröring av de inre elektriska komponenterna kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
7. Skydda dina öron mot hög ljudvolym. Hög volym kan skada dina öron och leda till hörselnedsättning.
8. Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
9. Om en direktansluten kabel används som fråkopplingsanordning ska fråkopplingsanordningen vara lätt att använda. Se därför till att det finns utrymme runt eluttaget för enkel åtkomst.
10. Använd inte icke-originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom detta kan göra att produkten inte fungerar som den ska.

Strömförsörjning

Leverans

Det är nödvändigt att strömförsörja enheten genom att ansluta nätsladden till produkten. Anslut nätsladden till ett 230 ~ / 50Hz eluttag.

Varning!

Nätkabeln får endast bytas ut av en auktoriserad person i en auktoriserad verkstad. Apparaten står under konstant spänning när nätsladden är ansluten, även om apparaten i sig är avstängd.

Kontrollelement

1. Talare
2. Teleskopisk antenn
3. AUX/FM/AM-omkopplare
4. Stämskala
5. Stämman
6. Justera volymen (Volym)
7. med strömbrytaren Ventilationsöppning
8. Ansluta nätsladden (AC IN)
9. Kontakt för extern insignal (AUX)
10. Batterifack (batteristorlek 4 x AA ingår ej)



Radiostyrning

1. Anslut nätkabeln (8) till ett specificerat eluttag.
2. Ställ omkopplaren AUX / FM / AM (3) på FM eller AM.
3. Vrid volymratten (6) för att slå på enheten och justera volymen.
4. Vrid på inställningsreglaget (5) för att ställa in önskad station.
5. Vrid volymratten (6) för att ställa in volymen för den inställda stationen.

När du lyssnar på radio

Skjut ut teleskopantennen (2) till dess maximala längd, räta ut den och justera dess riktning så att mottagningen av FM-stationer blir så bra som möjligt.

Vid AM-mottagning används en inbyggd ferritantenn. För bästa AM-mottagning, vrid hela enheten horisontellt tills mottagningen är av högsta kvalitet.

Stänga av enheten

Ställ volymvredet (6) på OFF.

Lyssna på en extern ljudkälla

1. Anslut nätkabeln (8) till ett specificerat eluttag.
2. Anslut AUX-kabeln (ingår ej) och utgångsuttaget (t.ex. för hörlurar) på en bärbar ljudspelare eller mobiltelefon till uttaget för extern ingångskälla (AUX) (9).
3. Ställ omkopplaren AUX/FM/AM (3) på AUX.
4. Spela musik på den anslutna ljudenheten.
5. Vrid volymratten (6) för att slå på enheten och justera volymen.

Stänga av enhete

Ställ volymvredet (6) på OFF

Underhåll

Rengöring av enhetens yta

Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med vatten för att rengöra ytan på enheten, panelen och kontrollerna. Använd inte slipande trasor, rengöringspulver eller lösningsmedel som thinner, bensin eller alkohol.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande.
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT DENVER A/S



denver.eu



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är markerad med en överkorsad soptunna, enligt ovan. Denna symbol markerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska avfallshanteras separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning TR-63 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret:TR-63. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar.
Frekvensintervall vid användning:FM:87.5-108MHz AM:530-1600KHz
Maximal utgående ström:1X15W/1X1.5W RMS
DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu