



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa.

ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Säilytä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa pureskelun ja nielemisen välttämiseksi.
3. Älä koskaan käytä vanhoja ja uusia paristoja tai erityyppisiä paristoja yhdessä. Poista paristot, kun et käytä järjestelmää pidempään aikaan. Tarkista paristojen napaisuus (+/-), kun asetat ne tuotteeseen. Väärä asento voi aiheuttaa räjähdyksen. Paristot eivät sisälly toimitukseen.
4. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0-40 celsiusastetta. Tämän lämpötilan alittaminen tai ylittäminen saattaa vaikuttaa toimintaan.
5. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisäpuolella oleviin sähköihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun. Korjaukset tai huollon saa suorittaa vain pätevä henkilökunta.
6. Älä altista kuumuudelle, vedelle, kosteudelle tai suoralle auringonvalolle!
7. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvia ja aiheuttaa kuulon menetyksen.
8. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos yksikköön pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.
9. Jos irrotuslaitteena käytetään suoraa pistokekaapelia, irrotuslaitteen on oltava helposti käytettävissä. Varmista siis, että pistorasian ympärillä on tilaa, jotta siihen pääsee helposti käsiksi.
10. Älä käytä tuotteen kanssa muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita, koska se voi tehdä tuotteen toiminnasta epänormaalia.

Virtalähde

Tarjonta

Laitteeseen on kytkettävä virta kytkemällä virtajohto tuotteeseen. Kytke virtajohto 230 ~ / 50 Hz:n pistorasiaan.

Varoitus!

Virtajohdon saa vaihtaa vain valtuutettu henkilö valtuutetussa korjaamossa. Laitteessa on vakiojännite, kun virtajohto on kytkettynä, vaikka itse laite olisi sammutettu.

Ohjauselementit

1. Puhuja
2. Teleskooppiantenni
3. AUX/FM/AM-kytkin
4. Viritysasteikko
5. Tune
6. Sääda äänenvoimakkuutta (Volume)
7. virtapainikkeella. Ilmanvaihtoaukko
8. Virtajohdon liittäminen (AC IN)
9. Liitin ulkoista tulosignaalia varten (AUX)
10. Paristokotelo (paristokoko 4 x AA ei sisälly)



Radio-ohjaus

1. Kytke verkkovirtajohto (8) tiettyyn pistorasiaan.
2. Aseta AUX / FM / AM -kytkin (3) asentoon FM tai AM.
3. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (6) kytkeäksesi laitteen päälle ja säätääksesi äänenvoimakkuutta.
4. Käännä virityssäädintä (5) virittääksesi haluamasi aseman.
5. Säädä viritetyn aseman äänenvoimakkuuden asetus kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä (6).

Kun kuuntelet radiota

Liu'uta teleskooppiantenni (2) maksimipituuteensa, suorista se ja säädä sen suunta niin, että FM-asemien vastaanotto on mahdollisimman hyvä.

AM-vastaanotossa käytetään sisäänrakennettua ferriittiantennia. Parasta AM-vastaanottoa varten käännä koko laitetta vaakasuoraan, kunnes vastaanotto on mahdollisimman hyvälaatuista.

Laitteen sammuttaminen

Aseta äänenvoimakkuuden säädin (6) asentoon OFF.

Ulkoisen äänilähteen kuunteleminen

1. Kytke verkkovirtajohto (8) tiettyyn pistorasiaan.
2. Liitä ulkoisen tulolähteen (AUX) liitántään (9) AUX-kaapeli (ei sisälly toimitukseen) sekä kannettavan audiosoitimen tai matkapuhelimen lähtöliitántä (esim. kuulokkeita varten).
3. Aseta AUX/FM/AM-kytkin (3) asentoon AUX.
4. Toista musiikkia liitetyssä äänilaitteessa.
5. Käännä äänenvoimakkuuden säädintä (6) kytkeäksesi laitteen päälle ja säätääksesi äänenvoimakkuutta.

Laitteen sammuttaminen

Aseta äänenvoimakkuuden säädin (6) asentoon OFF.

Huolto

Laitteen pinnan puhdistaminen

Puhdista laitteen, paneelin ja hallintalaitteiden pinnat vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä käytä hankaavia liinoja, puhdistusjauheita tai liuottimia, kuten ohenninta, bensiiniä tai alkoholia.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TR-63 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TR-63. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Käyttötaajuusalue: FM:87.5-108MHz AM:530-1600KHz
Maks. lähtöteho:1X15W/1X1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Tanska

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**
E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu