



TR-63

www.denver.eu

09/2024



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Dette produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr for å unngå tygging og svelging.
3. Bruk aldri gamle og nye batterier eller ulike typer batterier sammen. Ta ut batteriene når du ikke skal bruke systemet over lengre tid. Kontroller batterienes polaritet (+/-) når du setter dem inn i produktet. Feil plassering kan føre til eksplosjon. Batterier er ikke inkludert.
4. Produktets drifts- og lagringstemperatur er fra 0 grader Celsius til 40 grader Celsius. Over eller under denne temperaturen kan påvirke funksjonen.
5. Du må aldri åpne produktet. Berøring av innvendige elektriske komponenter kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Må ikke utsettes for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høyt volum kan skade ørene og føre til hørselstap.
8. Enheten er ikke vanntett. Hvis vann eller fremmedlegemer kommer inn i enheten, kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i enheten, må du slutte å bruke den umiddelbart.
9. Ved bruk av direkte pluggbar kabel som frakoblingsanordning skal frakoblingsanordningen være lett å betjene. Sørg derfor for at det er plass rundt stikkontakten slik at den er lett tilgjengelig.
10. Ikke bruk ikke-originalt tilbehør sammen med produktet, da dette kan gjøre at produktet ikke fungerer som det skal.

Strømforsyning

Forsyning

Det er nødvendig å forsyne enheten med strøm ved å koble strømledningen til produktet. Koble strømledningen til en 230 ~ / 50Hz stikkontakt.

Advarsel!

Strømledningen må bare skiftes ut av en autorisert person på et autorisert verksted. Apparatet står under konstant spenning når strømledningen er koblet til, selv om selve apparatet er slått av.

Kontrollelementer

1. Høytaler
2. Teleskopisk antenne
3. AUX/FM/AM-bryter
4. Stemmeskala
5. Melodi
6. Juster volumet (Volume) med av/på-knappen.
7. Ventilasjonsåpning
8. Koble til strømledningen (AC IN)
9. Kontakt for eksternt inngangssignal (AUX)
10. Batterirom (batteristørrelse 4 x AA ikke inkludert)



Radiostyring

1. Koble vekselstrømledningen (8) til en spesifisert stikkontakt.
2. Sett AUX / FM / AM-bryteren (3) på FM eller AM.
3. Vri på volumknappen (6) for å slå på enheten og justere volumet.
4. Vri på innstillingskontrollen (5) for å stille inn ønsket stasjon.
5. Vri på volumknappen (6) for å justere volumet for den innstilte stasjonen.

Når du lytter til radio

Skyv teleskopantennen (2) til maksimal lengde, rett den ut og juster retningen slik at FM-mottaket blir så godt som mulig.

Ved mottak av AM brukes en innebygd ferritantenne. For best mulig AM-mottak må du vri hele enheten horisontalt til mottaks kvaliteten er best mulig.

Slå av enheten

Sett volumknappen (6) på OFF.

Lytte til en ekstern lydkilde

1. Koble vekselstrømledningen (8) til en spesifisert stikkontakt.
2. Til kontakten for ekstern inngangskilde (AUX) (9) kobler du AUX-kabelen (medfølger ikke) og utgangskontakten (f.eks. for hodetelefoner) på en bærbar lydavspiller eller mobiltelefon.
3. Sett AUX/FM/AM-bryteren (3) på AUX.
4. Spill av musikk på den tilkoblede lydenheten.
5. Vri på volumknappen (6) for å slå på enheten og justere volumet.

Slå av enheten

Sett volumknappen (6) på OFF.

Vedlikehold

Rengjøring av enhetens overflate

Bruk en myk klut lett fuktet med vann til å rengjøre overflaten på enheten, panelet og kontrollene. Ikke bruk skurekluter, rengjøringspulver eller løsemidler som tynner, bensin eller alkohol.

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel.
Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen TR-63 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: TR-63. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Operativt frekvensområde:FM:87.5-108MHz AM:530-1600KHz
Maks. utgangseffekt:1X15W/1X1.5W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soefte

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu