



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.qualifiedemissions.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Turvallisuustiedot

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.


1. Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden pureskelun ja nielemisen.
3. Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa toimintaan.
4. Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
5. Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle!
6. Suojaa korvasi kovalta äänenvoimakkuudelta. Kova äänenvoimakkuus voi vahingoittaa korvasi ja vaarana on kuulonmenetys.
7. Langaton Bluetooth-tekniikka toimii 10 metrin (30 jalan) kantaman sisällä. Suurin tiedonsiirtoetäisyys voi vaihdella esteiden (ihmiset, metalliesineet, seinät jne.) takia tai sähkömagneettisen ympäristön vuoksi.
8. Bluetooth-laitteen säteilemät mikroaallot voivat vaikuttaa elektronisten lääkinnällisten laitteiden toimintaan.
9. Laite ei ole vedenpitävä. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Jos laitteeseen pääsee vettä tai vieraita esineitä, lopeta käyttö välittömästi.

10. Lataa vain mukana tulevalla sovittimella. Pistoketta käytetään laitteen irti kytkemiseen, ja irtikytkemislaitteen tulee olla helposti käytettävissä. Varmista, että pistorasian ympärillä on vapaata tilaa helpon käytettävyyden takaamiseksi.
11. Älä käytä muita kuin alkuperäisiä lisävarusteita tuotteen kanssa, koska muutoin tuote voi toimia epänormaalisti.

Denver A/S pidättää oikeuden painovirheisiin

Denver A/S ei ole vastuussa teknisistä tai typografisista virheistä ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteeseen ja käyttöohjeisiin ilman erillistä ilmoitusta. Jos havaitset virheitä tai puutteita, ilmoita siitä meille takakannessa olevaan osoitteeseen.

PARTS



1. Kahva
2. Taajuusasteikko
3. Kaiutin
4. Bluetooth-LED
5. FM-radiosignaalin säätö- ja valintakytkin
6. Teleskooppinen antenni (taittuu auki FM-radiota käytettäessä)
7. AC-virransyöttö
8. Paristokotelo kannella (tuote toimii myös 2 x D1,5 V paristolla – **paristot eivät sisälly toimitukseen**)
9. Äänenvoimakkuuden säätöpyörä (VOL- ja VOL+)
- 10.OFF-, FM- tai Bluetooth-tilan valinta (FM / OFF / BT)
11. AC-virtajohto (**AC-virtajohto mukana**)

VIRRANSYÖTTÖ

Tätä radiota voidaan käyttää sekä verkkovirralla että paristoilla.

Verkkovirta

Varoitus! Poista paristot ennen kuin kytket laitteen verkkovirtaan mukana toimitetulla verkkovirtajohtolla.

Tämä radio on suunniteltu 230 V:n ja 50 Hz:n verkkoon.

1. Käytä mukana toimitettua virtajohtoa ja kytke laite radion virtaliittimeen.
2. Kytke pistoke sopivaan pistorasiaan.

Paristokäyttö

1. Avaa laitteen takana oleva paristokotelo.
2. Aseta 2 kpl D-kokoista 1,5 V:n paristoa Kuva.1
3. Huomioi merkinnän mukainen oikea napaisuus (+/-).
4. Sulje paristokotelo. Varmista, että kansi on kunnolla kiinni.
5. Poista paristot lokerosta, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.



KÄYTTÖ

Käynnistäminen/sammuttaminen ja tilan valinta

- Käynnistä radio halutulla toiminnolla **FM / OFF / BT** -tilan valintakytkimellä, **BT**: Bluetooth®, **FM**: FM-radio.
- Sammuta radio asettamalla kytkin **OFF**-asentoon.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

- Voit säätää halutun äänenvoimakkuuden kääntämällä äänenvoimakkuuden säätörengasta. Vähennä äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säätörengasta alaspäin. Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä äänenvoimakkuuden säätörengasta ylöspäin.

Varoitus! Äärimmäinen äänenvoimakkuus voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita liiallisen äänenpaineen vuoksi, joten ole varovainen.

Radion käyttö

- Valitse FM-radiotoiminto edellisessä kohdassa kuvatulla tavalla.
- Aseta haluamasi taajuus TUNING-säädinllä valitaksesi haluamasi FMradioaseman.
- Säädä äänenvoimakkuus edellä kuvatulla tavalla.

BLUETOOTH® KÄYTTÖ

- Käynnistä laite ja valitse BT-tila tilakytkimellä. Jatka seuraamalla ohjeita luvusta Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
- Tässä tilassa voit käyttää radiota kaiuttimena ulkoiselle toistolähteelle (esim. matkapuhelimelle tai MP3-soittimelle).

Huomaa: Ennen toistoa sinun on yhdistettävä radio (tässä tapauksessa Bluetooth® -vastaotin) ja toistolaite (lähetin). Radion Bluetooth® -tunnus on **TRB-67**

Yhteensopivuus

Tämä tuote on yhteensopiva Bluetooth® -yhteensopivien matkapuhelimien ja musiikin toistolaitteiden kanssa. Siinä on Bluetooth® 5.3

Bluetooth®

1. Aktivoi Bluetooth® -vaihtoehto Bluetooth® -musiikkilaitteessa.
2. Yhdistä toistolaite TRB-67:ään. Onnistunut pariliitoksen muodostamisen jälkeen kuuluu musiikkia koskeva ilmoitusääni ja LED-merkkivalo pysyy sinisenä.

LED-merkkivalo

LED vilkkuu sinisenä	Tuote on valmis Bluetooth® -pariliitoksen muodostamiseen.
LED palaa sinisenä	Tuote on yhdistetty Bluetooth® -laitteeseen.

3. Nyt voit aloittaa toiston musiikkilaitteellasi.
4. Säädä äänenvoimakkuutta toistolaitteessa ja radiossa.
5. Lopeta toisto lopettamalla Bluetooth® -pariliitos äänilähteessä/matkapuhelimessa. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä ja laite etsii muita laitteita.

Huomautus:

- Radion ja Bluetooth® -lähteen (esim. matkapuhelin) välinen etäisyys ei saa olla yli 1 metriä Bluetooth® -pariliitoksen aikana.
- Bluetooth® -kantama musiikin toistossa on enintään 10 metriä

TEKNISET TIEDOT

Nimellisjännite	: 230V~, 50Hz
Paristokäyttö	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Suojausluokka	II
Taajuusalue (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Taajuusalue	: 2402 MHz - 2480 MHz
Suurin lähetysteho	: -3,92dBm

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

**KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN,
COPYRIGHT DENVER A/S**



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jättemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty yläpuolella näkyvällä rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Denver A/S vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TRB-67 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. RED-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa osoitteessa: denver.eu, napsauta hakukuvaketta verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: TRB-67. Siirry nyt tuotesivulle, RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.

Komission asetuksen (EU) 2023/826 mukaisista tuotteiden valmiustilan/pois käytöstä -virrankulutuksesta ja virranhallinnasta on tietoa seuraavassa internetosoitteessa: denver.eu. Napsauta sitten verkkosivuston yläreunassa olevaa hakukuvaketta. Kirjoita mallinumero: TRB-67 ja siirry sivulle.

Maksimi äänenlähtöteho: 2W 10%RMS
Bluetooth-taajuusalue: 2400MHz-2483.5 MHz
FM-radion taajuusalue: 87.5MHz-108 MHz
Suurin RF-lähtöteho: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu