



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit pour la première fois et conservez-les pour référence ultérieure.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Maintenez-le hors de portée des enfants.
2. Gardez le produit hors de la portée des enfants et des animaux de compagnie pour éviter qu'ils les mordent et les avalent.
3. La température de fonctionnement et de rangement du produit est comprise entre 0 et 40 degrés Celsius. Une température inférieure ou supérieure peut affecter le fonctionnement.
4. N'ouvrez jamais le produit. Toucher les pièces électriques à l'intérieur peut provoquer une décharge électrique. Les réparations ou l'entretien doivent toujours être effectués par du personnel qualifié.
5. N'exposez pas l'appareil à la chaleur, l'eau, l'humidité et la lumière directe du soleil !
6. Préservez vos oreilles d'un volume sonore élevé. Un volume sonore élevé peut endommager les oreilles et causer une perte d'acuité auditive.
7. La technologie sans fil Bluetooth peut fonctionner à une portée de 10 mètres (30 pieds). La distance de communication maximale peut varier selon la présence d'obstacles (personnes, objets métalliques, murs, etc.) ou de l'environnement électromagnétique.
8. Les micro-ondes émises par un appareil Bluetooth peuvent affecter le fonctionnement des appareils médicaux électroniques.
9. L'unité n'est pas étanche. Si de l'eau ou des objets

pénètrent dans l'unité, cela peut causer un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un objet pénètre dans l'unité, cessez immédiatement l'utilisation.


10. Ne chargez qu'avec l'adaptateur inclus. L'adaptateur est utilisé comme dispositif de débranchement de l'appareil, il doit rester facilement accessible. Par conséquent, assurez-vous qu'il y a de l'espace autour de la prise de courant pour faciliter l'accès.

11. N'utilisez pas d'accessoires non officiels avec le produit, car cela peut causer un mauvais fonctionnement.

Denver A/S se réserve le droit de corriger les erreurs d'impression.

Denver A/S ne peut être tenu responsable des erreurs techniques ou typographiques et se réserve le droit d'apporter des modifications au produit et aux manuels sans préavis. Si vous constatez des inexactitudes ou des omissions, veuillez nous en informer à l'adresse indiquée au dos de la couverture.

PARTS



FRA 3

1. Poignée
2. Échelle de fréquences
3. Hautparleur
4. LED Bluetooth
5. Bouton de réglage pour régler et sélectionner le signal radio FM
6. Antenne télescopique (déployer lors de l'utilisation de la radio FM)
7. Entrée d'alimentation CA
8. Compartiment à piles avec couvercle (le produit peut également fonctionner avec 2 piles D1,5 V – **piles non fournies**)
9. Molette de contrôle du volume. (VOL- et VOL+)
10. Sélection du mode OFF, FM ou Bluetooth (FM / OFF / BT)
11. Câble d'alimentation CA (**câble d'alimentation CA inclus**)

ALIMENTATION

Cette radio peut être utilisée à la fois en mode secteur et en mode batterie.

Fonctionnement sur secteur

Attention ! Retirez les piles avant de brancher cet appareil sur secteur à l'aide du câble d'alimentation secteur fourni.

Cette radio est conçue pour fonctionner sur 230 V~, 50 Hz.

1. Prenez le câble d'alimentation fourni et branchez l'appareil dans la prise d'alimentation de la radio.
2. Branchez la fiche dans une prise secteur appropriée.

Fonctionnement sur piles

1. Ouvrez le compartiment à piles à l'arrière de cet appareil.
2. Insérez 2 piles D de 1,5 V. Voir Fig.1
3. Respectez la polarité (+/-) indiquée sur l'étiquette.
4. Fermez le compartiment à piles.
Assurez-vous que le couvercle est bien en place.
5. Retirez les piles du compartiment si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période.



FONCTIONNEMENT

Mise en marche/arrêt et sélection du mode

- Allumez la radio avec la fonction souhaitée à l'aide du sélecteur de mode **FM / OFF / BT**, **BT** : Bluetooth®, **FM** : radio FM.
- Placez le commutateur sur **OFF** pour éteindre la radio.

Réglage du volume

- Vous pouvez régler le volume souhaité en tournant la molette de contrôle du volume. Pour diminuer le volume, tournez la molette de contrôle du volume vers le bas. Pour augmenter le volume, tournez la molette de contrôle du volume vers le haut.

Attention ! Un volume trop élevé peut entraîner des lésions auditives irréversibles en raison d'une pression acoustique excessive. Soyez donc prudent.

Fonctionnement de la radio

- Sélectionnez la fonction radio FM comme décrit au point précédent.
- Réglez la fréquence souhaitée à l'aide du bouton TUNING pour sélectionner la station de radio FM de votre choix.
- Réglez le volume comme décrit ci-dessus.

FONCTIONNEMENT DU BLUETOOTH®

- Allumez l'appareil et sélectionnez BT à l'aide du commutateur de mode. Pour la suite de la procédure, veuillez vous reporter au chapitre **Appairage Bluetooth** et le voyant LED clignote en bleu.
- Dans ce mode, vous pouvez utiliser la radio comme haut-parleur pour une source de lecture externe (par exemple, un téléphone portable ou un lecteur MP3).

Remarque : avant la lecture, vous devez coupler la radio (dans ce cas, le récepteur Bluetooth®) et l'appareil de lecture (émetteur). L'ID Bluetooth® de la radio est **TRB-67**

Compatibilité

Ce produit est compatible avec les téléphones mobiles et les appareils de lecture musicale compatibles Bluetooth® . Il est équipé de la technologie Bluetooth® 5.3

Appairage Bluetooth

1. Activez l'option Bluetooth® sur l'appareil musical Bluetooth® .
2. Appairez votre appareil de lecture avec le TRB-67. Une fois l'appairage réussi , un message musical retentit et le voyant LED reste bleu.

Le voyant LED

Le voyant LED clignote en bleu	Le produit est prêt pour le couplage Bluetooth® .
LED bleue fixe	Le produit est appairé avec un appareil Bluetooth® .

3. Vous pouvez maintenant lancer la lecture sur votre appareil musical.
4. Réglez le volume sur l'appareil de lecture et sur la radio.
5. Pour mettre fin à la lecture, désactivez le couplage Bluetooth® sur la source audio / le téléphone mobile. Le voyant LED clignote en bleu et recherche d'autres appareils.

Remarque :

- La distance entre la radio et la source Bluetooth® (par exemple, un téléphone mobile) ne doit pas dépasser 1 mètre pendant le couplage Bluetooth® .
- La portée Bluetooth® pour la lecture de musique est de 10 mètres maximum.

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale	: 230V~, 50Hz
Fonctionnement sur piles	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Indice de protection	II
Bande de fréquences (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Plage de fréquences	: 2402 MHz - 2480 MHz
Puissance d'émission maximale:	-3,92dBm

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER A/S**



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp TRB-67 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: TRB-67. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: TRB-67 und rufen Sie die Seite auf.

Maximale Audioausgangsleistung: 2W 10%RMS
Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2400MHz-2483.5 MHz
FM-Radio-Betriebsfrequenzbereich: 87.5MHz-108 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu