



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.qualifiedemissions.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.


1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
3. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
4. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
5. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
6. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
7. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti, ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.
8. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

9. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.
10. Effettuare la carica solamente con l'adattatore fornito in dotazione. L'adattatore ad inserimento diretto è utilizzato come dispositivo di sezionamento e deve essere sempre accessibile. Quindi verificare che intorno alla presa di corrente vi sia uno spazio sufficiente per consentire un accesso agevole.
11. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Denver A/S si riserva il diritto di correggere eventuali errori di stampa

Denver A/S non può essere ritenuta responsabile per eventuali errori tecnici o tipografici e si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto e ai manuali senza preavviso. Se riscontrate imprecisioni o omissioni, vi preghiamo di comunicarcelo all'indirizzo riportato sul retro della copertina.

PARTS



ITA 3

1. Maniglia
2. Scala delle frequenze
3. Altoparlante
4. LED Bluetooth
5. Manopola di sintonizzazione per regolare e selezionare il segnale radio FM
6. Antenna telescopica (apribile quando si utilizza la radio FM)
7. Ingresso alimentazione CA
8. Vano batterie con coperchio (il prodotto può funzionare anche con 2 batterie D1,5 V,**non incluse**)
9. Rotella di controllo del volume. (VOL- e VOL+)
10. Selezione modalità OFF, FM o Bluetooth (FM / OFF / BT)
11. Cavo di alimentazione CA (**cavo di alimentazione CA incluso**)

ALIMENTAZIONE

Questa radio può essere utilizzata sia in modalità alimentazione che batteria.

Funzionamento con alimentazione CA

Attenzione! Rimuovere le batterie prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica tramite il cavo di alimentazione CA in dotazione.

Questa radio è progettata per 230 V~, 50 Hz

1. Prendere il cavo di alimentazione in dotazione e collegare il dispositivo alla presa di alimentazione della radio.
2. Inserire la spina in una presa di corrente adeguata.

Funzionamento a batteria

1. Aprire il vano batterie sul retro del dispositivo.
2. Inserire 2 batterie D da 1,5 V.
Vedere Fig.1
3. Prestare attenzione alla polarità corretta (+/-) secondo l'etichetta.
4. Chiudere il vano batterie.



- Assicurarsi che il coperchio sia posizionato correttamente.
5. Rimuovere le batterie dal vano se non si intende utilizzare il dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

FUNZIONAMENTO

Accensione/spegnimento e selezione della modalità

- Accendere la radio con la funzione desiderata utilizzando il selettore di modalità **FM / OFF / BT**, **BT**: Bluetooth®, **FM**: radio FM.
- Impostare l'interruttore su **OFF** per spegnere la radio.

Regolazione del volume

- È possibile regolare il volume desiderato ruotando la manopola del volume. Per diminuire il volume, ruotare la manopola del volume verso il basso. Per aumentare il volume, ruotare la manopola del volume verso l'alto.

Attenzione! Un volume eccessivo può causare danni permanenti all'udito a causa dell'eccessiva pressione sonora, quindi prestare attenzione.

Funzionamento della radio

- Selezionare la funzione radio FM come descritto nel punto precedente.
- Impostare la frequenza desiderata utilizzando la manopola TUNING per selezionare la stazione radio FM desiderata.
- Regolare il volume come descritto sopra.

FUNZIONAMENTO BLUETOOTH®

- Accendere il dispositivo e selezionare **BT** con l'interruttore di modalità. Per la procedura successiva, fare riferimento al capitolo Accoppiamento **Bluetooth** e la spia LED lampeggia in blu.
- In questa modalità è possibile utilizzare la radio come altoparlante per una sorgente di riproduzione esterna (ad es. telefono cellulare o lettore MP3).

Nota: prima della riproduzione, è necessario accoppiare la radio (in questo caso, il ricevitore Bluetooth®) e il dispositivo di riproduzione (trasmettitore).

L'ID Bluetooth® della radio è **TRB-67**

Compatibilità

Questo prodotto è compatibile con telefoni cellulari e dispositivi di riproduzione musicale abilitati Bluetooth®. Dispone di Bluetooth® 5.3

Accoppiamento Bluetooth

1. Attivare l'opzione Bluetooth® sul dispositivo musicale Bluetooth®.
2. Accoppiare il dispositivo di riproduzione con **TRB-67**.
L'accoppiamento riuscito avrà come risultato l'annuncio dei suoni musicali e il LED di funzionamento rimarrà blu.

Indicatore LED

Il LED lampeggia in blu	Il prodotto è pronto per l'accoppiamento Bluetooth®.
LED blu fisso	Il prodotto è accoppiato con un dispositivo Bluetooth®.

3. Ora puoi avviare la riproduzione sul tuo dispositivo musicale.
4. Regola il volume sul dispositivo di riproduzione e sulla radio.
5. Per terminare la riproduzione, interrompere l'accoppiamento Bluetooth® sulla sorgente audio/telefono cellulare. L'indicatore LED lampeggia in blu e cerca altri dispositivi.

Nota:

- La distanza tra la radio e la sorgente Bluetooth® (ad es. telefono cellulare) non deve essere superiore a 1 metro durante l'accoppiamento Bluetooth®.
- La portata Bluetooth® per la riproduzione musicale è di massimo 10 metri.

DATI TECNICI

Tensione nominale	: 230V~, 50Hz
Funzionamento a batteria	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Classe di protezione	II
Banda di frequenza (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Intervallo di frequenza	: 2402 MHz - 2480 MHz
Potenza massima di trasmissione:	-3,92dBm

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TRB-67 è conforme alla direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità RED è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: TRB-67. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Le informazioni relative al consumo energetico in modalità standby/spento e alla gestione dell'alimentazione per i prodotti conformi al Regolamento (EU) 2023/826 della Commissione sono disponibili al seguente indirizzo Internet: denver.eu, quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito web. Inserire il numero del modello: TRB-67 e accedere alla pagina.

Potenza massima di uscita audio: 2W 10% RMS

Intervallo di frequenza operativa Bluetooth:

2400MHz-2483.5 MHz

Intervallo di frequenza operativa radio FM: 87.5MHz-108 MHz

Potenza di uscita RF massima: 10 dBm

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.denver.eu

www.facebook.com/denver.eu