



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.qualifiedemissions.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.


1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
3. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
4. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
7. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer (mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.
8. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.
9. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.

10. Lade kun med den leverte adapteren. Adapteren som plugges inn skal brukes som frakoblingsenhet, frakoblingsenheten skal alltid være klar til bruk. Sørg derfor for at det er tilstrekkelig med plass rundt stikkontakten for enkelt tilgang.
2. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du oppdager unøyaktigheter eller utelatelser, vennligst informer oss om dette på adressen på baksiden.

PARTS



NOR 3

1. Håndtak
2. Frekvensskala
3. Høytaler
4. Bluetooth-LED
5. Innstillingsknapp for justering og valg av FM-radiosignal
6. Teleskopantenne (foldes ut når FM-radioen brukes)
7. Strøminngang
8. Batterirom med lokk (Produktet kan også brukes med 2 x D1,5 V-batterier– **batterier er ikke inkludert**)
9. Volumkontrollhjul. (VOL- og VOL+)
10. OFF, FM-modus eller Bluetooth-modusvalg (FM / OFF / BT)
11. Strømkabel (**strømkabel inkludert**)

STRØMFORSYNING

Denne radioen kan brukes både i strøm- og batterimodus.

Strømdrift

Forsiktig! Fjern batteriene før du kobler enheten til strøm via den medfølgende strømkabelen.

Denne radioen er designet for 230 V~, 50 Hz

1. Ta den medfølgende strømkabelen og koble enheten til strømkontakten på radioen.
2. Sett støpselet inn i en passende stikkontakt.

Batteridrift

1. Åpne batterirommet på baksiden av enheten.
2. Sett inn 2 x D-batterier på 1,5 V. Se Fig.1
3. Vær oppmerksom på riktig polaritet (+/-) i henhold til etiketten.
4. Lukk batterirommet. Kontroller at lokket sitter ordentlig.
5. Fjern batteriene fra rommet hvis du ikke skal bruke enheten på en stund.



BRUK

Slå på/av og velge modus

- Slå på radioen med ønsket funksjon ved hjelp av FM / OFF / BTmodusvelgeren, BT: Bluetooth®, FM: FM-radio.
- Sett bryteren på OFF for å slå av radioen.

Justering av volum

- Du kan justere ønsket volum ved å dreie volumkontrollhjulet. For å redusere volumet, dreier du volumkontrollhjulet nedover. For å øke volumet, dreier du volumkontrollhjulet oppover. Advarsel! Ekstremt høyt volum kan føre til permanent hørselsskade på grunn av for høyt lydtrykk, så vær forsiktig.

Radiobetjening

- Velg FM-radiofunksjonen som beskrevet i forrige punkt.
- Still inn ønsket frekvens ved hjelp av TUNING-knappen for å velge ønsket FM-radiostasjon.
- Juster volumet som beskrevet ovenfor.

BLUETOOTH® BRUK

- Slå på enheten og velg BT med modusbryteren. For videre fremgangsmåte, se kapitlet **Paring** av **Bluetooth**, og **LED**-indikatorlampen blinker blått.
- I denne modusen kan du bruke radioen som høyttaler for en ekstern avspillingskilde (f.eks. mobiltelefon eller MP3-spiller).

Merk: Før avspilling må du koble sammen radioen (i dette tilfellet Bluetooth®-mottakeren) og avspillingsenheten (senderen). Radioens Bluetooth®-ID er **TRB-67**

Kompatibilitet

Dette produktet er kompatibelt med Bluetooth® -aktiverte mobiltelefoner og musikkavspillingsenheter. Det har Bluetooth® 5.3

Koble til Bluetooth®

1. Aktiver Bluetooth® -alternativet på Bluetooth® - musikkavspilleren.
2. Koble avspillingsenheten din til **TRB-67**. Vellykket paringen vil det høres en musikklyd, og drifts-LED-en forblir blå.

LED-indikatorlampen

LED-lampen blinker blått	Produktet er klart for Bluetooth® -parring.
LED lyser blått	Produktet er parett med en Bluetooth® -enhet.

3. Nå kan du starte avspillingen på musikkenheten din.
4. Juster volumet på avspillingsenheten og på radioen.
5. For å avslutte avspillingen, avslutt Bluetooth® -paringen på lydkilden/mobiltelefonen. LED-indikatorlampen blinker blått og søker etter andre enheter.

Merk

- Avstanden mellom radioen og Bluetooth® -kilden (f.eks. mobiltelefon) må ikke være mer enn 1 meter under Bluetooth® -paringen.
- Bluetooth® -rekkevidden for musikkavspilling er opptil 10 meter.

TEKNISKE DATA

Nominell spenning	: 230V~, 50Hz
Batteridrift	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Beskyttelsesklasse	II
Frekvensbånd (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Frekvensområde	: 2402 MHz - 2480 MHz
MHz Maksimal sendekraft	: -3,92dBm

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrstypen TRB-67 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettadresse: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: TRB-67. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: TRB-67 og gå til siden.

Maksimal lydutgangseffekt: 2W 10%RMS
Bluetooth-driftsfrekvensområde: 2400MHz-2483.5 MHz
FM-radio-driftsfrekvensområde: 87.5MHz-108 MHz
Maksimal RF-utgangseffekt: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu