



TRB-67

denver.eu

05/26



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Informação de Segurança

Leia atentamente as instruções de segurança antes de utilizar o produto pela primeira vez e guarde-as para referência futura.


1. Este produto não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças.
2. Mantenha o produto fora do alcance das crianças e de animais de estimação, para evitar ingestão ou que roam.
3. A temperatura de funcionamento e de armazenamento é entre 0 graus Celsius e 40 graus Celsius. Abaixo e acima destas temperaturas poderá afetar a função.
4. Nunca abra o produto. Tocar nas partes elétricas no interior poderá causar choque elétrico. As reparações ou manutenções apenas devem ser realizadas por pessoal qualificado.
5. Não expor a calor, água, humidade ou luz solar direta!
6. Proteja os seus ouvidos de volumes elevados. Volumes elevados podem danificar os seus ouvidos e apresentam risco de perda auditiva.
7. A tecnologia sem fios Bluetooth opera dentro de um alcance de cerca de 10 m. A distância de comunicação máxima poderá variar consoante a presença de obstáculos (pessoas, objetos metálicos, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
8. As micro-ondas emitidas por um dispositivo Bluetooth poderão afetar a operação de dispositivos eletrónicos médicos.
9. A unidade não é à prova de água. Se entrar água ou objetos estranhos na unidade, poderá resultar em fogo ou choque elétrico. Se entrar água ou um objeto estranho na unidade, pare imediatamente de a usar.

10. Carregar apenas com o adaptador fornecido. O adaptador de plug-in directo é utilizado como dispositivo de desligamento, pelo que o dispositivo de desligamento deverá ficar pronto a ser usado. Por isso, certifique-se de que existe espaço ao redor da tomada elétrica para um acesso facilitado.
11. Não utilize acessórios não originais com o produto, pois poderá afetar o funcionamento normal do produto.

A Denver A/S reserva-se o direito de corrigir erros de impressão

A Denver A/S não se responsabiliza por quaisquer erros técnicos ou tipográficos e reserva-se o direito de fazer alterações ao produto e aos manuais sem aviso prévio. Se detetar alguma imprecisão ou omissão, informe-nos através do endereço indicado na contracapa.

PARTS



POR 3

1. Alça
2. Escala de frequência
3. Altifalante
4. LED Bluetooth
5. Botão de sintonização para ajustar e seleccionar o sinal de rádio FM
6. Antena telescópica (desdobrar quando utilizar o rádio FM)
7. Entrada de alimentação CA
8. Compartimento da bateria com tampa (o produto também pode funcionar com 2 pilhas D1,5 V – pilhas não incluídas)
9. Botão de controlo de volume. (VOL- e VOL+)
10. Seleção do modo OFF, FM ou Bluetooth (FM / OFF / BT)
11. Cabo de alimentação CA (cabo de alimentação CA incluído)

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Este rádio pode ser utilizado tanto com alimentação elétrica como com bateria.

Funcionamento com corrente alternada

Atenção! Retire as pilhas antes de ligar este dispositivo à corrente através do cabo de alimentação CA incluído.

Este rádio foi concebido para 230 V~, 50 Hz

1. Pegue o cabo de alimentação fornecido e conecte o dispositivo ao conector de alimentação do rádio.
2. Insira a ficha numa tomada de corrente adequada.

Funcionamento com bateria

1. Abra o compartimento das pilhas na parte traseira deste dispositivo. Veja Fig.1
2. Insira 2 pilhas tamanho D de 1,5 V.
3. Preste atenção à polaridade correta (+/-) de acordo com a etiqueta.
4. Feche o compartimento das pilhas. Certifique-se de que a tampa está bem encaixada.
5. Retire as pilhas do compartimento se não for utilizar o dispositivo por um longo período de tempo.



OPERAÇÃO

Ligar/desligar e selecionar o modo

- Ligue o rádio com a função desejada usando o seletor de modo **FM / OFF/ BT**, **BT**: Bluetooth®, **FM**: rádio FM.
- Coloque o interruptor na posição **OFF** para desligar o rádio.

Ajustar o volume

- Pode ajustar o volume desejado girando o botão de controle de volume. Para diminuir o volume, gire o botão de controle de volume para baixo. Para aumentar o volume, gire o botão de controle de volume para cima.

Atenção! O volume extremo pode causar danos permanentes à audição devido à pressão sonora excessiva, por isso tenha cuidado.

Operação do rádio

- Selecione a função de rádio FM conforme descrito no ponto anterior.
- Defina a frequência desejada usando o botão TUNING para selecionar a estação de rádio FM desejada.
- Ajuste o volume conforme descrito acima.

OPERAÇÃO DO BLUETOOTH®

- Ligue o dispositivo e selecione **BT** com o seletor de modo. Para o procedimento posterior, consulte o capítulo **Emparelhamento Bluetooth** e a luz indicadora LED piscará em azul.
- Neste modo, pode utilizar o rádio como altifalante para uma fonte de reprodução externa (por exemplo, telemóvel ou leitor de MP3).

Nota: Antes da reprodução, é necessário emparelhar o rádio (neste caso, o recetor Bluetooth®) e o dispositivo de reprodução (transmissor). O ID Bluetooth® do rádio é

TRB-67

Compatibilidade

Este produto é compatível com telemóveis e dispositivos de reprodução de música com Bluetooth®. Possui Bluetooth® 5.3

Emparelhamento Bluetooth®

1. Ative a opção Bluetooth® no dispositivo de música Bluetooth®.
2. Emparelhe o seu dispositivo de reprodução com o **TRB-67. O** emparelhamento bem-sucedido O emparelhamento bem-sucedido resultará no anúncio de sons musicais e o LED de operação permanecerá azul.

A luz indicadora LED

O LED pisca em azul	O produto está pronto para o emparelhamento Bluetooth®.
LED azul constante	O produto está emparelhado com um dispositivo Bluetooth®.

3. Agora pode iniciar a reprodução no seu dispositivo de música.
4. Ajuste o volume no dispositivo de reprodução e no rádio.
5. Para terminar a reprodução, termine o emparelhamento Bluetooth® na fonte de som/telemóvel. A luz indicadora LED piscará em azul e irá procurar outro dispositivo.

Nota:

- A distância entre o rádio e a fonte Bluetooth® (por exemplo, telemóvel) não deve ser superior a 1 metro durante o emparelhamento Bluetooth®.
- O alcance do Bluetooth® para reprodução de música é de até 10 metros.

DADOS TÉCNICOS

Tensão nominal	: 230V~, 50Hz
Funcionamento com pilhas	: 3 V  , 2 x LR20/ D/ 1.5 V
Classe de proteção	II
Banda de frequência (FM)	: 87.5 - 108 MHz
Bluetooth®	
Gama de frequências	: 2402 MHz - 2480 MHz
Potência máxima de transmissão:	-3,92dBm

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

**ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER A/S**



Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn mit den Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt umgegangen wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp TRB-67 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: TRB-67. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: TRB-67 und rufen Sie die Seite auf.

Maximale Audioausgangsleistung: 2W 10%RMS
Bluetooth-Betriebsfrequenzbereich: 2400MHz-2483.5 MHz
FM-Radio-Betriebsfrequenzbereich: 87.5MHz-108 MHz
Maximale HF-Ausgangsleistung: 10 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu