



Please read carefully.



CRQ-225

Denver.eu

April 2025



ENG1


Informations sur la sécurité

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser le produit. pour la première fois et conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques. pour éviter de mâcher et d'avaler des parties.
2. Protégez vos oreilles contre un volume sonore élevé. Un volume élevé peut endommager vos oreilles et risquer de provoquer une perte d'audition.
3. L'appareil n'est pas étanche. Si de l'eau ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil l'appareil, il peut en résulter un incendie ou une électrocution. Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser.
4. Avertissement : Ce produit est équipé d'une batterie lithium-polymère intégrée.
5. La température de fonctionnement et de stockage du produit est comprise entre 0 degré Celsius à 40 degrés Celsius.
6. N'ouvrez jamais le produit. Le fait de toucher les circuits électriques internes peut choc électrique. Les réparations ou l'entretien ne doivent être effectués que par personnel qualifié.
7. Ne pas exposer à la chaleur, à l'eau, à l'humidité, à la lumière directe du soleil !
8. N'utilisez pas d'accessoires non originaux avec le produit, car cela peut rendre la fonctionnalité du produit anormale.

Note : L'apparence de l'orateur est donnée à titre indicatif, veuillez vous référer au produit réel.

FRA1



FRA2

Réglage de l'heure et de l'alarme :

1. Appuyez et maintenez enfoncée la touche ⏰ pour allumer le haut-parleur.
2. Pour régler l'horloge, appuyez sur le bouton ⌚ pour entrer dans le mode de réglage de l'heure.
3. Appuyez sur les boutons ⏮ ⏭ pour régler l'heure.
4. Appuyez à nouveau sur le bouton ⌚ pour confirmer le réglage de l'heure.
5. Répétez les étapes 2 à 4 pour régler les minutes.
6. Appuyez sur le bouton ⌚ pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.
7. Appuyez sur le bouton ⏮ pour augmenter, ou sur le bouton ⏭ pour diminuer l'heure d'alarme et minute.
8. Appuyez sur le bouton ⌚ pour confirmer l'heure de l'alarme.
9. Appuyez sur les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le son d'alarme souhaité parmi les 7 options disponibles.
10. Appuyez à nouveau sur le bouton ⌚ pour confirmer les réglages de l'alarme apparaissent à l'écran.

Réglage du volume de l'alarme :

Le volume de l'alarme est le même que celui du haut-parleur. Réglez le volume de l'alarme volume à l'aide des ⏮ ⏭ boutons de volume et sur le haut-parleur.

Réglage du bruit blanc :

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 🌊 pour passer en mode bruit blanc (icône "NS" s'affiche à l'écran). Utilisez les boutons ⏮ ⏭ pour sélectionner le son de bruit blanc de votre choix parmi les options proposées 7 options disponibles.

Réglage de la radio FM :

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 📻 pour passer en mode radio FM.
- Connectez le câble de charge USB Type-C fourni au port de charge de l'enceinte. de l'enceinte. Le câble fait office d'antenne. Vous n'avez pas besoin de connecter l'extrémité USB du câble à un appareil quelconque.
- Appuyez sur le bouton 📻 pour rechercher et enregistrer automatiquement des stations de radio.

Fonction stéréo TWS (mode Bluetooth uniquement)

- Si vous avez deux enceintes CRQ-225, mettez les deux enceintes sous tension.
- Appuyez et maintenez enfoncé le 🗣️ du haut-parleur arbitraire.
- Les haut-parleurs sont automatiquement appariés et fonctionnent comme des haut-parleurs de gauche et de droite canaux droits pour un son stéréo

FRA3

Mode Bluetooth :

- L'enceinte passe automatiquement en mode Bluetooth lorsqu'elle est mise sous tension. À l'icône Bluetooth clignotante apparaît à l'écran.
- Sur votre téléphone ou votre appareil Bluetooth, accédez au menu des paramètres Bluetooth et activez la fonction Bluetooth
- Sélectionnez " CRQ-225 " dans la liste des appareils Bluetooth disponibles. Un message vocal confirme la réussite de l'appairage. L'icône de connexion
- Bluetooth s'affiche à l'écran.

Paramètres essentiels :

Version Bluetooth : JL 5.3
Caractéristiques : Connexion Bluetooth, bruit blanc, alarme, carte T, USB, AUX-IN, FM, Lumière d'ambiance LED
Chargement sans fil : 15W
Fréquence Bluetooth : 80HZ-20KHZ
Klaxon : 4 Ω 5w * 2
Batterie : 1200mAh
Temps de charge : 3-4 heures
Durée de travail : 2 à 3 heures (son maximum avec une lecture légère)
3-4 heures (70% du volume)
Matériau : Tissu ABS+PC+silicone
Tension d'entrée : 9V 2A;5V-3A

SHENZHEN PUSHIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD

Address:
4th Floor 1 Factory Building Haosan Industrial Park Heyi Community Shajing Street Baoan Area Shenzhen, Guangdong China

Identifiant du modèle : PSD19-C

Tension en entrée : 100V-240V

Fréquence alternative en entrée : 50Hz/60Hz

Tension en sortie : 5V/9V/12V

Courant en sortie : 5V3A/9V2.22A/12V1.67A

Puissance : 20W

Rendement moyen en mode actif : 85.54%

Consommation électrique sans charge : 0.3W

FRA4

Remarque - Tous les produits sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Ce document est établi sous toute réserve d'erreur et d'omission.

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Les équipements électriques et électroniques et les piles ou batteries qu'ils renferment contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement si ces déchets (appareils électriques et électroniques ainsi que piles et batteries) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et batteries, sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques et les piles et batteries doivent être triés et jetés séparément des ordures ménagères.

En tant qu'utilisateur final, il est important que vous jetiez les piles et batteries usagées dans des centres de collecte appropriés. En mettant au rebut les piles et batteries afin qu'elles soient recyclées conformément à la réglementation, vous contribuez à préserver l'environnement.

FRA5

Toutes les municipalités disposent de points de collecte dans lesquels les appareils électriques et électroniques ainsi que les piles et batteries peuvent être déposés sans frais en vue de leur recyclage, ou offrent des services de ramassage des déchets. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des services de votre municipalité.

Par la présente, CRQ-225 est conforme à la directive 2014/53/EU. Denver A/S déclare que l'équipement radioélectrique du type Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : denver.eu, et cliquez sur l'icône de recherche située en haut de la page. Numéro de modèle : CRQ-225. Entrez dans la page produit, la directive RED se trouve dans Téléchargements/Autres téléchargements. Bluetooth frequency: 80HZ-20KHZ FM frequency: 87.5MHz-108MHz Puissance de sortie maximale : 10W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Danemark
www.facebook.com/denver.eu

FRA6

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "T" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Denmark
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barnevoutswaarden 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)
Phone: +34 960 046 883
E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Czeszotowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver-service@letmeprepair.pl
Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)
If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

