



BTP-103

Denver.eu

01/2026



NO-1

Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
3. Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
4. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
5. Produktet skal aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt.
6. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
7. Beskytt ørene dine mot høyt volum. Høye volum kan skade ørene dine og forårsake risiko for hørselsskade.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi betjenes innenfor en rekkevidde på omtrent 10 m (30 fot). Maksimal kommunikasjonsavstand kan avhenge av hindringer

NO-2

(mennesker, metallgjenstander, vegger osv.) eller det elektromagnetisk miljøet.

9. Mikrobølger som avgis fra en Bluetooth-enhet kan påvirke driften til elektroniske medisinske enheter.

10. Enheten er ikke vanntett. Dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten, kan dette forårsake brann eller elektrisk støt. Stopp bruken umiddelbart dersom vann eller fremmedobjekter kommer inn i enheten.

11. Lade kun med den leverte USB-kabelen.

12. Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Leveringens omfang


- Høytaler x 1
- Type-C-ladekabel x 1
- Bruksanvisning x 1
- Bånd x 1

Tekniske data

Bluetooth-versjon: V5.3
Nominell inngang: 5V-500mA
Høytaler: 1x 3W
Batteri: 300mAh
Frekvensområde: 100 Hz – 18 kHz
Bluetooth arbeidsavstand: Opptil 10 meter

NO-3

Produktoversikt



1. Strøm PÅ/AV; Belysning PÅ/AV
2. Bluetooth-modus, TF/TWS (Trykk lenge for TWS-tilkobling)
3. VOL- knapp / forrige spor
4. VOL+ knapp / neste spor
5. Spill og pause / håndfri

NO-4

Slå på/av

For å slå enheten på og av, trykker du lenge på PÅ/AV-knappen.

Lading av batteri

Bruk den medfølgende Type-C-kabelen for lading. Koble Type-C USB-siden til USB-porten på enheten og den andre USB-siden til PC-en, vegggladeren eller andre 5 V-ladere.

Spille MP3-filer fra Micro SD

1. Sett inn Micro SD-kortet i TF-sporet.
2. Spill av, sett på pause eller hopp over et valgt spor ved hjelp av kontrollene på høytaleren.

Bluetooth-funksjoner

Hvis du har brukt Bluetooth-tilkobling før, vil systemet søke etter enheten sist tilkoblet. Når enheten er funnet, kobles systemet automatisk til igjen.

Sammenkoble en Bluetooth-enhet for første gang

1. Slå på enheten. Du hører et lydvarsel.
2. Slå på den eksterne enheten. Se bruksanvisningen for instruksjoner om sammenkobling og tilkobling av Bluetooth-enheter.

NO-5


3. Bruk de innebygde kontrollene på Bluetooth-enheten din, velg "BTP-103" i Bluetooth-innstillingene for å sammenkoble.
4. Når den er sammenkoblet og tilkoblet, avgir enheten en varsel tone. Etter den første sammenkoblingen forblir enheten sammenkoblet med mindre den kobles fra manuelt av brukeren.

Vanlige spørsmål

1. Ikke bruk skurende rengjøringsmidler for å rengjøre dette produktet.
2. Hold dette produktet unna ild eller varmekilder, slik som komfyrer.
3. Ikke utsett dette produktet for direkte sollys over lengre tid.
4. Ikke kast dette produktet inn i flammer, det kan forårsake en eksplosjon.
5. Forsøk aldri å demontere eller modifisere dette produktet, siden det ikke inneholder noen etterservicekomponenter.
6. Ikke bruk dette produktet i regnet.
7. Hvis du ikke har tenkt å bruke dette produktet på lenge, oppbevarer du det i et tørt miljø og lader høytaleren minst én gang i måneden for å forlenge levetiden. Unngå ekstreme temperaturer og støv.

NO-6

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

NO-7

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Denver A/S at radioutstyrtypen BTP-103 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. RED-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: denver.eu, og klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Tast inn modellnummeret: BTP-103. Gå deretter til produktsiden, så finner du RED-direktivet under nedlastinger/andre nedlastinger.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettside: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: BTP-103 og gå til siden.

Operativt frekvensområde: 2.402-2.480 GHz
Maks. utgangseffekt: 2.06 dBm

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

NO-8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

