



BTL-63

[Denver.eu](https://denver.eu)

10/2023



Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Advarsel: Dette produkt indeholder LiPo-batterier.
3. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
4. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
5. Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
6. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
7. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
8. Trådløs Bluetooth-teknologi fungerer indenfor en rækkevidde på ca. 10 m. Den maksimale kommunikationsdistance kan variere afhængigt af forhindringer i området (mennesker, metalgenstande,

vægge osv.) eller de elektromagnetiske forhold.

9. Mikrobølger fra en Bluetooth-enhed kan påvirke funktionsevnen i elektroniske medicinske enheder.

10. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.

11. Brug kun det medfølgende USB-kabel til opladning.

12. Brug kun originalt tilbehør sammen med produktet, da produktet ellers vil kunne fungere unormalt.

Leveringsomfang

Højttaler x 1

Type-C-ladekabel x 1

Aux-in-kabel x 1

Brugervejledning x 1

Tekniske data

Bluetooth-version: V5.3

Nominel indgangsspænding: 5V-500mA


Højttaler: 2 x 3W

Batteri: 1200 mAh

Frekvensområde: 100 Hz – 18 kHz

Bluetooth-rækkevidde: Op til 10 meter

Produktbeskrivelse



1. Knappen M - Tilstandene Bluetooth, Aux-in, TF/Håndfri
2. Knappen VOL- /Forrige musikfil
3. Knappen VOL+ /Næste musikfil
4. Knappen Tænd/sluk/Afspil/pause
(Tryk to gange for at oprette TWS-forbindelse)
5. Lystilstand
6. AUX in-port
7. Indstik til micro SD/TF-kort
8. USB-C-ladeterminale

Tænde og slukke

Langt tryk på TÆND/SLUK-knappen for at tænde og slukke.

Opladning af batteriet

Brug det medfølgende Type-C-kabel til opladning. Slut Type-C USB-stikket til USB-porten på enheden, og sæt kablets andet stik i USB-porten på en PC, vægoplader eller anden 5 V-oplader.

Afspilning af mp3-filer fra et micro SD-kort

1. Sæt et micro SD-kort i TF-kortåbningen.
2. Afspil, sæt på pause, eller spring over de valgte numre med betjeningsknapperne på højttaleren.

Bluetooth-betjening

Hvis du har anvendt Bluetooth-forbindelsen før, søger systemet efter den sidst tilsluttede enhed. Når enheden findes, opretter systemet automatisk forbindelse.

Parring af en Bluetooth-enhed første gang

1. Tænd enheden. Du hører en varselstone.
2. Tænd din eksterne enhed. Kig i brugervejledningen til den eksterne enhed for vejledning i parring og tilslutning af Bluetooth-enheder.
3. Brug knapperne på din Bluetooth-enhed, og vælg "Denver BTL-63" i Bluetooth-indstillingerne for at parre.

4.Når parringen er gennemført, afgiver enheden igen en varselstone. Efter den indledende parring vil enheden forblive parret, med mindre du ophæver parringen manuelt.

OSS

- 1.Brug ikke slibende rengøringsmidler på dette produkt.
- 2.Hold dette produkt på afstand af ild og varmekilder, som fx komfurer.
- 3.Udsæt ikke produktet for direkte sollys i længere tid.
- 4.Kast ikke dette produkt på ilden, da det kan udgøre en eksplosionsfare.
- 5.Forsøg aldrig selv at adskille eller ændre dette produkt. Det indeholder ingen dele, bruger selv kan servicere.
- 6.Anvend ikke dette produkt i regnvejr.
- 7.Hvis du ikke skal bruge dette produkt i længere tid, skal du opbevare det på et tørt sted og oplade højttaleren mindst én gang pr. måned for at forlænge dens levetid. Udsæt den ikke for ekstreme temperaturer og støv.

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT
DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt. Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i

overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen Denver BTL-63 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: Denver BTL-63. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde: 2.402-2.480 GHz

Maksimal udgangseffekt: 2x30W/2x3W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu