



BTL-63

[Denver.eu](https://denver.eu)

10/2023



Informazioni sulla sicurezza

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Conservare le istruzioni per riferimento futuro.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
2. Avvertenza: questo prodotto contiene delle batterie ai polimeri di litio.
3. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici per evitare che venga masticato o ingerito.
4. La temperatura di esercizio e stoccaggio del prodotto va da 0 gradi Celsius a 40 gradi Celsius. Temperature inferiori o superiori potrebbero comprometterne il funzionamento.
5. Non aprire mai il prodotto. Il contatto con i componenti elettronici interni può provocare una scossa elettrica. Le riparazioni o la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato.
6. Non esporre a fonti di calore, acqua, umidità o luce solare diretta!
7. Proteggere l'udito dal volume troppo alto. Un livello di volume eccessivo può danneggiare le orecchie e comportare il rischio di perdere l'udito.
8. La tecnologia wireless Bluetooth funziona entro un raggio di circa 10 m (30 piedi). La distanza di comunicazione massima può variare a seconda della presenza di ostacoli (persone, oggetti metallici, pareti,

ecc.) o di un ambiente elettromagnetico.

9. Le microonde emesse dal dispositivo Bluetooth possono compromettere il funzionamento di apparecchi elettronici medicali.

10. L'unità non è resistente all'acqua. In caso di penetrazione di copri estranei o di acqua all'interno dell'unità, sussiste il pericolo di incendio o di scossa elettrica. In caso di penetrazione di corpi estranei o di acqua all'interno dell'unità, interrompere immediatamente l'utilizzo.

11. Effettuare la carica solamente con il cavo USB in dotazione.

12. Evitare l'uso di accessori non originali insieme al prodotto in quanto essi potrebbero compromettere il suo corretto funzionamento.

Contenuto della confezione

Altoparlante x 1

Cavo di ricarica tipo C x 1

Cavo Aux-in x 1

Manuale d'uso x 1

Dati tecnici

Versione Bluetooth: V5.3

Tensione d'ingresso nominale: 5V-500mA


Altoparlante: 2 da 3W

Batteria: 1200 mAh

Gamma di frequenza: 100 Hz – 18 kHz

Distanza di funzionamento Bluetooth: fino a 10 metri

Panoramica del prodotto



1. Modalità Bluetooth, ingresso Aux, TF/vivavoce
2. Pulsante VOL-/Traccia precedente
3. Pulsante VOL+/Traccia successiva
4. Accensione e Spegnimento/Riproduzione e Pausa (premere due volte per la connessione TWS)
5. Modalità di illuminazione
6. Porta ingresso AUX
7. Slot scheda Micro SD/TF
8. Porta di ricarica USB-C

Accensione/Spegnimento

Per accendere o spegnere l'unità, premere a lungo il pulsante di Accensione/Spegnimento.

Carica della batteria

Utilizzare il cavo di tipo C fornito in dotazione per la messa in carica. Collegare il lato USB di tipo C alla porta USB dell'unità e l'altro lato USB al PC, al caricabatterie alla parete o ad altri caricabatterie a 5 V.

Riproduzione di file mp3 da dispositivi microSD

1. Inserire la scheda Micro SD nell'apposito alloggiamento TF.
2. Riprodurre, mettere in pausa o saltare un brano selezionato utilizzando i controlli sull'altoparlante.

Funzioni Bluetooth

Se la connessione Bluetooth è già stata utilizzata in precedenza, il sistema cercherà l'ultimo dispositivo connesso. Una volta trovato il dispositivo, il sistema si riconnette automaticamente.

Associazione di un dispositivo Bluetooth per la prima volta

1. Accedere l'unità Si udirà un segnale acustico.
2. Accendere il proprio dispositivo esterno. Consultare il manuale d'uso per le istruzioni sull'associazione e la connessione di dispositivi Bluetooth.
3. Utilizzando i controlli nativi sul dispositivo

Bluetooth, selezionare l'opzione "Denver BTL-63" nelle impostazioni Bluetooth per l'associazione.

4. Una volta eseguite correttamente l'associazione e la connessione, l'unità emetterà un segnale acustico. Dopo la prima associazione, l'unità rimarrà associata a meno che l'utente non decida di annullarla manualmente.

DOMANDE FREQUENTI

1. Non utilizzare detergenti abrasivi per pulire questo prodotto.

2. Tenere il prodotto lontano da fiamme o fonti di calore, come ad esempio i fornelli.

3. Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta per periodi prolungati.

4. Non gettare questo prodotto nelle fiamme per evitare esplosioni.

5. Non tentare mai di smontare o modificare questo prodotto, in quanto non prevede componenti post-vendita.

6. Non utilizzare questo prodotto sotto la pioggia.

7. Se si prevede di non utilizzare il prodotto per periodi prolungati, conservarlo in un ambiente asciutto e caricare l'altoparlante almeno una volta al mese per prolungarne la durata, evitando temperature estreme e polvere.

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie incluse contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente nel caso in cui il materiale di scarto (apparecchiature elettriche ed elettroniche e batterie) non venga gestito correttamente.

Gli apparati elettrici ed elettronici e le batterie sono contrassegnati con il simbolo del cestino barrato mostrato sopra. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e predisposte. In questo modo si ha la garanzia che le batterie verranno riciclate in conformità alla normativa senza danneggiare l'ambiente.

Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie, tutte le città hanno stabilito dei sistemi di smaltimento che prevedono il conferimento gratuito presso le stazioni di riciclaggio oppure di raccolta porta a porta. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

Con la presente, Denver A/S dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Denver BTL-63 è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo Internet: denver.eu quindi fare clic sull'icona di ricerca nella parte superiore del sito Web. Scrivere il numero di modello: Denver BTL-63. A questo punto accedere alla pagina del prodotto: la direttiva RED si trova nella sezione download/altri download.

Intervallo di frequenze operative: 2.402-2.480 GHz
Potenza massima in uscita: 2x30W/2x3W RMS

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danimarca

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu