



BTM-618

Denver.eu

01/2025



DE-1

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
2. Warnung: Dieses Produkt enthält Lithium-Polymer-Batterien.
3. das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.
4. das Produkt Betriebs- und Lagertemperatur ist von 0 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius. Unter oder über dieser Temperatur kann die Funktion beeinträchtigt werden.
5. Öffnen Sie niemals das Produkt. Das Berühren der inneren Elektrik kann einen elektrischen Schlag verursachen. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
6. Setzen Sie es nicht Hitze, Wasser, Feuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus!
7. bitte schützen Sie Ihre Ohren vor zu hoher Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Hörverlust führen.
8. die drahtlose Bluetooth-Technologie funktioniert innerhalb einer Reichweite von etwa 10 m (30 Fuß). Die maximale Kommunikationsreichweite kann je nach Vorhandensein von Hindernissen (Menschen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder der elektromagnetischen Umgebung variieren. Die von einem Bluetooth-Gerät ausgehenden Mikrowellen können den Betrieb von elektronischen medizinischen Geräten beeinträchtigen.

DE-2

10. das Gerät ist nicht wasserdicht. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, stellen Sie den Betrieb sofort ein.
11. nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel aufladen.
12. verwenden Sie keine nicht originalen Zubehörteile zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
13. Dieses Produkt unterstützt kein harmonisiertes Laden

Umfang der Lieferung



- Lautsprecher x 1
- Kabelgebundenes Karaoke-Mikrofon x 1
- Typ-C-Ladekabel x 1
- Benutzerhandbuch x 1

Technische Daten

- Bluetooth-Version: V5.3
- Nenneingang: 5V-1A
- Lautsprecher: 10W*1
- Lautsprecher-Akku: 1800mAh (wiederaufladbar)
- Frequenzbereich: 100Hz-18 KHz
- Bluetooth-Arbeitsabstand: Bis zu 10 Meter

DE-3

Produktübersicht



DE-4

Lautsprecher-Tasten:

1. VOL - / VOL + Taste
2. vorherige Spur /MIC VOL-
3. nächster Titel /MIC VOL+
4. einschalten&ausschalten/abspielen&pausieren
5. Modus für Bluetooth, USB, TF, Aux-in
6. der Beleuchtungsmodus
7. USB-C-Ladeanschluss
8. USB für die Audiowiedergabe
9. MIC 1
10. MIC 2
11. AUX-Eingang
12. microSD/TF-Kartensteckplatz

Tasten für kabelgebundenes Mikrofon:

1. einschalten&ausschalten
2. abnehmbarer Draht

Einschalten/Ausschalten

Um das Gerät ein- und auszuschalten, drücken Sie lange auf die ON/OFF-Taste.

Aufladen des Akkus

Bitte verwenden Sie zum Aufladen das mitgelieferte Typ-C-Kabel. Stecken Sie das Typ-C-Ende in den Typ-C-Anschluss des Geräts und das andere Ende in den USB-Anschluss eines PCs, eines Wandladegeräts oder eines anderen 5-V-Ladegeräts.

Wiedergabe von mp3-Dateien von microSD- oder USB-Geräten

1. Stecken Sie das USB-Laufwerk in den USB-Anschluss oder die Micro-SD-Karte in den TF-Steckplatz. Mit den Bedienelementen am Lautsprecher können Sie einen ausgewählten Titel abspielen, anhalten oder überspringen.

DE-5

Bluetooth-Betrieb

Wenn Sie zuvor eine Bluetooth-Verbindung verwendet haben, sucht das System nach dem zuletzt verbundenen Gerät. Wenn das Gerät gefunden wird, stellt das System die Verbindung automatisch wieder her.

Erstmalige Kopplung eines Bluetooth-Geräts

1. schalten Sie das Gerät ein. Sie hören einen Warnton.
2. schalten Sie Ihr externes Gerät ein. Anweisungen zum Koppeln und Verbinden von Bluetooth-Geräten finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Wählen Sie mit den Bedienelementen Ihres Bluetooth-Geräts in den Bluetooth-Einstellungen "BTM-618" aus, um eine Verbindung herzustellen. Bei erfolgreicher Kopplung und Verbindung gibt das Gerät einen Warnton ab. Nach der ersten Kopplung bleibt das Gerät gekoppelt, es sei denn, die Kopplung wird vom Benutzer manuell aufgehoben.

Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie zur Reinigung dieses Produkts keine Scheuermittel.
- Halten Sie dieses Produkt von Feuer oder Wärmequellen, wie z. B. Kochherden, fern.
- 3. setzen Sie das Produkt nicht für längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aus.
- 4. dieses Produkt nicht ins Feuer werfen, um eine Explosion zu vermeiden.
- Versuchen Sie niemals, dieses Produkt zu zerlegen oder zu modifizieren, da es keine Komponenten für den Kundendienst enthält.
- 6. verwenden Sie dieses Produkt nicht im Regen. Wenn Sie dieses Produkt nicht über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, lagern Sie es bitte in

DE-6

einer trockenen Umgebung und laden Sie den Lautsprecher mindestens einmal im Monat auf, um seine Lebensdauer zu verlängern und extreme Temperaturen und Staub zu vermeiden.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen in der Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE
DENVER A/S



denver.eu



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit

DE-7

dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp Denver BTM-618 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der EU-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: Denver BTM-618. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.
Betriebsfrequenzbereich: 2.402-2.480 GHz
Max. Ausgangsleistung: 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.facebook.com/denver.eu

DE-8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

E-Mail: support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barneveldsewaard 13C+D
3440 HE. Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

E-Mail: support.es@denver.eu

E-Mail: denver.service@letmerepair.pl

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail: support.de@denver.eu

E-Mail: support.hq@denver.eu

E-Mail: support.es@denver.eu

E-Mail: denver.service@letmerepair.pl

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com

E-Mail: denver.service@satfiel.com



Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
[facebook.com/denver.eu](https://www.facebook.com/denver.eu)

