



BTM-618

Denver.eu

01/2025



NL-1

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder en boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Aanraken van de interne elektronica kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
7. Bescherm je oren tegen te hard volume. Hard volume kan je oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.
8. De draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m (30 voet). De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die afkomstig zijn van een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden.
10. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het toestel terechtkomt.

NL-2

11. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
12. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.
13. Dit product ondersteunt geen geharmoniseerd opladen

Omvang van de levering



- Luidspreker x 1
- Bedrade karaokemicrofoon x 1
- Type-C oplaadkabel x 1
- Gebruikershandleiding x 1

Technische gegevens

- Bluetooth-versie: V5.3
- Nominaal ingangssignaal: 5V-1A
- Luidspreker: 10W*1
- Luidspreker Batterij: 1800mAh (oplaadbaar)
- Frequentiebereik: 100Hz-18 KHz
- Bluetooth werkafstand: Tot 10 meter

NL-3

Productoverzicht



NL-4

Luidsprekerknoppen:

1. VOL - / VOL + knop
2. Vorig spoor / MIC VOL+
3. Volgende spoor / MIC VOL+
4. Aan/uit/afspelen/pauzeren
5. Mode voor Bluetooth, USB, TF, Aux-in
6. Verlichtingsmodus
7. USB-C oplaadpoort
8. USB voor afspelen van audio
9. MIC 1
10. MIC 2
11. AUX in poort
12. Micro SD/TF kaartsleuf

Bedrade microfoonknoppen:

1. Power ON&OF
2. Afneembare draad

In-/uitschakelen

Druk lang op de AAN/UIT-knop om het apparaat in en uit te schakelen.

De batterij opladen

Gebruik de meegeleverde Type-C kabel voor het opladen. Steek het Type-C uiteinde in de Type-C poort van het apparaat en het andere uiteinde in de USB-poort van een pc, muurlader of andere 5 V laders.

mp3-bestanden afspelen vanaf microSD- of USB-apparaten

1. Steek het USB-station in de USB-poort of de Micro SD-kaart in de TF-sleuf.
2. Speel een geselecteerd nummer af, pauzeer of sla het over met de knoppen op de luidspreker.

Bluetooth-bediening

Als je al eerder een Bluetooth-verbinding hebt gebruikt, zoekt het systeem naar het apparaat waarmee de laatste keer verbinding is gemaakt. Als

NL-5

het apparaat wordt gevonden, maakt het systeem automatisch opnieuw verbinding.

Een Bluetooth-apparaat voor de eerste keer koppelen

1. Zet het apparaat aan. U hoort een waarschuwingston.
2. Zet je externe apparaat aan. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor instructies over het koppelen en verbinden van Bluetooth-apparaten.
3. Gebruik de knoppen op uw Bluetooth-apparaat en selecteer "BTM-618" in uw Bluetooth-instellingen om te koppelen.
4. Wanneer de koppeling gelukt is, geeft het toestel een waarschuwingston. Na de initiële koppeling blijft het toestel gekoppeld tenzij de gebruiker het handmatig ontkoppelt.

Waarschuwingen

1. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om dit product schoon te maken.
2. Houd dit product uit de buurt van vuur of warmtebronnen, zoals kooktoestellen.
3. Stel dit product niet gedurende lange tijd bloot aan direct zonlicht.
4. Gooi dit product niet in het vuur om een explosie te voorkomen.
5. Probeer dit product nooit te demonteren of aan te passen, aangezien het geen onderdelen voor na het onderhoud bevat.
6. Gebruik dit product niet in de regen.
7. Als u van plan bent dit product niet lang te gebruiken, bewaar het dan in een droge omgeving en laad de luidspreker minstens één keer per maand op om de levensduur te verlengen en extreme temperaturen en stof te vermijden.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

NL-6

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT
DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

NL-7

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur Denver BTM-618 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: Denver BTM-618. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: 2.402-2.480 GHz
Maximaal uitgangsvermogen: 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.facebook.com/denver.eu

NL-8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "T" for support)

E-Mail: support.de@denver.eu

E-Mail: support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barvoetswaard 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 - nave 16
Parque Tecnológico
46880 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: +34 960 046 883
E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@sattiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail: support.de@denver.eu

Fairfix GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfix.de

Austria

Lurt Premium Service GmbH
Deutschtstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: 62 75 38 092
E-Mail: support.es@denver.eu

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

