



BTM-618

Denver.eu

01/2025



SV-1

Säkerhetsinformation

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder produkten för första gången och spara anvisningarna för framtida bruk.

- 1.Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn.
- 2.Varning: Denna produkt innehåller litumpolymerbatterier.
3. Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur för att undvika tuggning och sväljning.
- 4.Produktens drift- och lagringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius. Under- eller överskridande av denna temperatur kan påverka funktionen.
- 5.Öppna aldrig produkten. Beröring av de elektriska komponenterna kan orsaka elektriska stötar. Reparationer eller service får endast utföras av kvalificerad personal.
6. Får inte utsättas för värme, vatten, fukt eller direkt solljus!
- 7.Skydda dina öron mot hög ljudvolym. Hög volym kan skada dina öron och leda till hörselnedsättning.
- 8.Trådlös Bluetooth-teknik fungerar inom ett område på ca 10 m (30 fot). Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på förekomsten av hinder (personer, metallföremål, väggar etc.) eller den elektromagnetiska miljön.
- 9.Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan påverka funktionen hos elektroniska medicintekniska produkter.
- 10.Enheten är inte vattentät. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten kan det leda till brand eller elektriska stötar. Om vatten eller främmande föremål tränger in i enheten ska du omedelbart sluta använda den.
- 11.Ladda endast med medföljande USB-kabel.

SV-2

- 12.Använd inte icke-originaltillbehör tillsammans med produkten eftersom detta kan göra produktens funktionalitet onormal.
- 13.Denna produkt stöder inte harmoniserad laddning

Omfattning av leverans



- Högtalare x 1
- Trådbunden karaokemikrofon x 1
- Typ-C laddningskabel x 1
- Användarhandbok x 1

Tekniska data

- Bluetooth-version: V5.3
- Nominell ingång: 5V-1A
- Högtalare: 10W*1
- Högtalarbatteri: 1800mAh (uppladdningsbart)
- Frekvensområde: 100Hz-18 KHz
- Bluetooth arbetsavstånd: Upp till 10 meter

SV-3

Produktöversikt



SV-4

Högtalarknappar:

- 1.VOL -/ VOL + knapp
- 2.Tidigare spår /MIC VOL-
- 3.Nästa spår /MIC VOL+
- 4.Power ON&OFF/Play&Pause
- 5.Läge för Bluetooth, USB, TF, Aux-in
- 6.Belysningsläge
- 7.USB-C-laddningsport
- 8.USB för uppspelning av ljud
- 9.MIC 1
- 10.MIC 2
- 11.AUX-ingång
- 12.Plats för Micro SD/TF-kort

Kablade mikrofonknappar:

- 1.Effekt ON&OF
2. löstagbar kabel

Strömförsörjning på/av

Tryck länge på ON/OFF-knappen för att slå på och stänga av enheten.

Laddning av batteriet

Använd den medföljande typ-C-kabeln för laddning. Anslut typ-C-änden till typ-C-porten på enheten och den andra änden till USB-porten på en dator, väggsladdare eller andra 5 V-laddare.

Spela mp3-filer från microSD- eller USB-enheter

- 1.Sätt i USB-minnet i USB-porten eller Micro SD-kortet i TF-kortplatsen.
- 2.Spela upp, pausa eller hoppa över ett valt spår med hjälp av kontrollerna på högtalaren.

SV-5

Användning av Bluetooth

Om du har använt Bluetooth-anslutning tidigare kommer systemet att söka efter den enhet som senast var ansluten. När enheten hittas kommer systemet att återansluta automatiskt.

Para ihop en Bluetooth-enhet för första gången

- 1.Slå på enheten. Du kommer att höra en varningssignal.
- 2.Slå på din externa enhet. Se enhetens bruksanvisning för instruktioner om hur du parkopplar och ansluter Bluetooth-enheter.
- 3.Använd kontrollerna på din Bluetooth-enhet och välj "BTM-618" i dina Bluetooth-inställningar för att para ihop.
4. När parkopplingen och anslutningen har lyckats avger enheten en ljudsignal. Efter den första parkopplingen förblir enheten parkopplad om den inte upphävs manuellt av användaren.

Försiktighetsåtgärder

- 1.Använd inte slipande rengöringsmedel för att rengöra produkten.
2. Håll produkten borta från eld eller värmekällor, t.ex. spisar.
- 3.Utsätt inte produkten för direkt solljus under en längre tid.
4. Kasta inte produkten i eld för att undvika explosion.
5. Försök aldrig att ta isär eller modifiera produkten, eftersom den inte innehåller några komponenter för efterservice.
- 6.Använd inte denna produkt i regn.
- 7.Om du inte planerar att använda den här produkten under en längre tid, förvara den i en torr miljö och ladda högtalaren minst en gång i månaden för att förlänga dess livslängd och undvika extrema temperaturer och damm.

SV-6

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, UPPHOVSRÄTT
DENVER A/S



Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna såsom syns ovan. Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De ska istället slängas separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier på en för ändamålet avsedd

SV-7

anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla kommuner har etablerat insamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Härmed försäkrar, Denver A/S att denna typ av radioutrustning BTM-618 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan på sök IKON på toppen av webbplatsen. Ange modellnumret: BTM-618. Öppna produktsidan och Radioutrustningsdirektivet finns under nedladdningar/andra nedladdningar. Frekvensintervall vid användning: 2.402-2.480 GHz Maximal utgående ström: 100W/10W RMS

DENVER A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

SV-8

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics
Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeflen
DK-8382 Hinnerup
Denmark
Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)
E-Mail: support.de@denver.eu
E-Mail: support.hq@denver.eu
For all other questions please write to: contact.hq@denver.eu

Benelux
DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands
Phone: 0900-3437623
E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal
DENVER SPAIN S.A.
Ronda Augustas y Louis Lumiere, nº 23 - nave 36
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)
Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: support.es@denver.eu
Portugal
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Poland
LetMeRepair Poland sp. z o.o.
ul. Ciepłochowska 140
62-800 Kalisz
Phone: 62 75 38 092
E-Mail: denver.service@letmeprepair.pl
Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)
If your country is not listed above, please write an email to contact.hq@denver.eu

Germany
Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau
Phone: +49 851 379 369 40
E-Mail: support.de@denver.eu
Fairfix GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkrassau
(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards, Smartphones & Tablets)
Phone: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfix.de
Austria
Lur Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien
Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurpremiumservice.at
denver.eu
facebook.com/denver.eu

