



BTG-213
denver.eu

facebook.com/denver.eu

2025



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

GEBRAUCHSANWEISUNG

Informationen zur Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise vor dem ersten Gebrauch des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie die Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2. Warnung: Dieses Produkt enthält einen aufladbaren Lithium-Ionen-Akku.

3. Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren, um Kauen und Verschlucken zu vermeiden.

4. Die Betriebs- und Lagertemperatur des Produkts liegt zwischen 0 Grad Celsius und 40 Grad Celsius. Umgebungen, die unter oder über dieser Temperatur liegen, können die Funktionalität beeinträchtigen.

5. Öffnen Sie niemals das Produkt. Berühren Sie nicht die Elektronik im Inneren des Geräts, sonst können Sie sich Stromschlag. Reparatur oder Wartung dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

6. Setzen Sie das Produkt nicht Hitze, Wasser, Staub (staubige Umgebung) oder Feuchtigkeit aus, direktes Sonnenlicht!

7. Bitte schützen Sie Ihre Ohren vor lauter Lautstärke. Laute Lautstärke kann Ihre Ohren schädigen und zu Gehörverlust führen.
8. Die drahtlose Bluetooth-Technologie funktioniert nur innerhalb einer Reichweite von etwa 10 m (30 ft). Die maximale Kommunikationsentfernung kann je nach Vorhandensein folgender Faktoren variieren: Hindernisse (Menschen, Metallgegenstände, Wände usw.) oder die elektromagnetische Umgebung.
9. Die von einem Bluetooth-Gerät ausgestrahlten Mikrowellen können den Betrieb von medizinischen Geräten beeinträchtigen.
10. Wenn Wasser oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen. Wenn Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eindringt, verwenden Sie es nicht weiter.
11. Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel auf.
12. Dieses Produkt unterstützt keine harmonisierte Schnellladung.
13. Verwenden Sie kein nicht originales Zubehör zusammen mit dem Produkt, da dies die Funktionalität des Produkts beeinträchtigen kann.
14. Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Das Produkt benötigt sie zur Wärmeabgabe.

Denver A/s behält sich die Rechte für Druckfehler vor Denver A/s kann nicht verantwortlich gemacht werden für etwaige technische oder typografische Fehler und behält sich das Recht vor, das Produkt und die Handbücher ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten Sie Ungenauigkeiten oder Auslassungen feststellen, informieren Sie uns bitte unter der auf der Rückseite angegebenen Adresse.

**BITTE LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN
SIE SIE FÜR DEN SPÄTEREN GEBRAUCH AUF.**


PACKUNGSGEHALT:

- . Sprecher
- . Ladekabel
- . Handbuch
- . Riemen

TECHNISCHE

- . Bluetooth-Version: V5.4
- . Bluetooth-Reichweite: 10 Meter
- . Lautsprecher: 10W
- . Akku: 1500mAh 3.7V
- . Eingang: DC 5V/1A
- . Typ-C Ladezeit: 4-5H
- . Spieldauer: 6 Stunden
- . Funktionen: BT, SD,USB, AUX, TWS

GEBRAUCHSANWEISUNG



1. Strom ein/aus/Modus/Licht/TWS
2. USB-Eingang
3. AUX-Eingang
4. SD-Kartensteckplätze
5. Lautstärke erhöhen/Nächster Titel
6. Lautstärke verringern/vorheriger Titel
7. Typ-C-Eingang
8. Ladelicht
9. Spiel/Pause/Anruf

Aufladen des Lautsprechers

- 1. Bitte laden Sie den Lautsprecher vor der ersten Benutzung vollständig auf!**
- 2. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, stecken Sie das USB-C-Ende in den Ladeanschluss am Lautsprecher und das USB-A-Ende in einen 5V/1A-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten).**
- 3. Während des Aufladens des Lautsprechers leuchtet die LED-Anzeige rot. Nach dem vollständigen Aufladen erlischt die Anzeige. Bitte entfernen Sie das Ladekabel nach dem vollständigen Aufladen.**

Strom ein/aus

Drücken Sie lange auf die Ein/Aus-Taste (1), um den Lautsprecher ein-/auszuschalten.

Bluetooth-Funktion

Schalten Sie den Lautsprecher ein, er wechselt automatisch in den BT-Pairing-Modus, Sie hören eine Sprachansage. Schalten Sie die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät ein, scannen/suchen Sie und wählen Sie "BTG-213". Nach der Kopplung gibt der Lautsprecher eine Sprachansage aus, und Sie können mit der Musikwiedergabe beginnen.

Lautstärke auf/ab

Drücken Sie lange auf die Taste (5),

um die Lautstärke zu erhöhen, und drücken Sie lange auf die Taste (6), um die Lautstärke zu verringern.

Vorherige Musik/Nächste Musik

Drücken Sie kurz auf die Taste (6), um zur vorherigen Musik zu gelangen. Kurzes Drücken der Taste (5) zur nächsten Musik

Wiedergabe/Pause

Drücken Sie kurz auf die Taste (9), um Musik abzuspielen oder anzuhalten.

Umgang mit Telefonanrufen

Drücken Sie kurz die Taste (9), um einen Anruf anzunehmen/zu beenden. Doppelklicken Sie auf , um einen Anruf abzulehnen.

METHODE

Drücken Sie kurz die Taste (1), um zwischen den Modi BT/SD/USB/AUX zu wechseln.

Licht

Drücken Sie zweimal auf die Taste (1), um den Lichtmodus zu ändern.

TWS-Funktion

Der Lautsprecher unterstützt die TWS-Funktion, d. h. Sie können zwei gleiche Lautsprecher miteinander koppeln,

um eine Stereofunktion erhalten. Schalten Sie dazu beide Lautsprecher ein, aber koppeln Sie sie nicht mit einem BT-Geräte. Klicken Sie dreimal auf die "Power"-Taste (1) an einem der Lautsprecher. Sobald der Lautsprecher mit dem anderen verbunden ist, erscheint eine Aufforderung. Jetzt verhalten sich die Lautsprecher wie eine Bluetooth-Einheit, und Sie können Musik über zwei Lautsprecher wiedergeben.

Im AUX-Modus schaltet sich der Lautsprecher nicht automatisch aus, wenn Sie die Musikkwiedergabe über das Telefon unterbrechen. Wenn Sie die Musikkwiedergabe über den Lautsprecher unterbrechen und 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.



Im BT-Modus schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, wenn keine Nachrichten, Anrufe oder APP-Benachrichtigungen auf dem Telefon eingehen und 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt.

Bei Nachrichten, Anrufen, APP-Benachrichtigungen und Bedienung wird die Zeit bis zum automatischen Ausschalten neu berechnet.

Im USB-/SD-Kartenmodus schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus, wenn 10 Minuten lang keine Bedienung erfolgt.

Bitte beachten – Änderungen vorbehalten.
Irrtümer und Auslassungen in der
Bedienungsanleitung vorbehalten.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN,
URHEBERRECHTE DENVER A/S



Elektrische und elektronische Geräte einschließlich Batterien enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, wenn die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte und Batterien) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien sind mit der vorstehend abgebildeten durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern getrennt zu entsorgen sind.

Als Endverbraucher ist es wichtig, dass Sie Ihre verbrauchten Batterien bei den entsprechenden Sammelstellen abgeben. Auf diese Weise stellen Sie sicher, dass die Batterien entsprechend der Gesetzgebung recycelt werden und keine Umweltschäden verursachen.

Alle Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte sowie Batterien kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können oder die sie von den Haushalten einsammeln. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Stadt/Gemeinde.

Hiermit erklärt Denver A/S, dass der Funkanlagentyp BTG-213 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Den vollständigen Text der RED-Konformitätserklärung finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu und klicken Sie dann auf das SYMBOL Suche in der obersten Leiste der Webseite. Geben Sie die Modellnummer ein: BTG-213. Sie gelangen nun zur Produktseite, auf der Sie die Funkgeräte richtlinie (Richtlinie 2014/53/EU) unter downloads/other downloads finden können.

Informationen zum Stromverbrauch im Standby-/Aus-Modus und zur Energieverwaltung für Produkte, die der Verordnung (EU) 2023/826 der Kommission entsprechen, finden Sie unter der folgenden Internetadresse: denver.eu. Klicken Sie dann auf das Suchsymbol oben auf der Website. Geben Sie die Modellnummer ein: BTG-213 und rufen Sie die Seite auf.

Betriebsfrequenzbereich: 50HZ-18KHZ
Max. Ausgangsleistung: 10W
Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dänemark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

