



BTG-213
denver.eu

facebook.com/denver.eu

2025



FR
Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

HANDLEIDING

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat zijn oplaadbare lithium-ion batterij.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Omgevingen onder en boven deze temperatuur kunnen de functionaliteit beïnvloeden.
5. Open het product nooit. Raak de elektronica aan de binnenkant niet aan, anders kunt u een elektrische schok. Reparatie of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Stel het product niet bloot aan hitte, water, stof (stoffige omgeving), vocht, direct zonlicht!
7. Bescherm uw oren tegen luide volumes. Harde volumes kunnen je oren beschadigen en leiden tot gehoorverlies.

8. Draadloze Bluetooth-technologie kan alleen werken binnen een bereik van ongeveer 10m (30 ft).De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
9. Microgolven die worden uitgezonden door een Bluetooth-apparaat kunnen de werking van medische hulpmiddelen.
10. Als er water of vreemde voorwerpen in het apparaat terechtkomen, kan dit leiden tot brand of elektrische schokken. Al Als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
11. Laad alleen op met de meegeleverde USB-kabel.
12. Dit product ondersteunt geharmoniseerd snelladen niet.
13. Gebruik geen niet-originele accessoires samen met het product omdat dit de werking van het product kan verstoren.
14. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Het product heeft ze nodig om warmte af te voeren.

Denver A/s behoudt zich de rechten voor drukfouten Denver A/s kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische of typografische fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het product en de handleidingen.

Als u onnauwkeurigheden of weglatingen ontdekt, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen op het adres op de achteromslag.

**LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG EN
BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK**


INHOUD VAN DE VERPAKKING:

- . Spreker
- . Oplaadkabel
- . Handmatig
- . Riem

TECHNISCHE

- . Bluetooth-versie: V5.4
- . Bluetooth-bereik: 10 meter
- . Luidspreker: 10W
- . Batterij: 1500 mAH 3,7V
- . Ingang: DC 5V/1A
- . Type-C Oplaadtijd: 4-5H
- . Speelduur: 6 uur
- . Functies: BT, SD, USB, AUX, TWS

GEBRUIKSAANWIJZING



1. Aan/uit/Modus/Licht/TWS
2. USB-ingang
3. AUX-ingang
4. SD-kaartsleuven
5. Volume omhoog/volgend nummer
6. Volume omlaag/vorig nummer
7. Type-C ingang
8. Oplaadlampje
9. Spel/pauze/oproep

De luidspreker opladen

1. Laad de luidspreker voor het eerste gebruik volledig op!
2. Gebruik de meegeleverde oplaadkabel, steek het USB-C uiteinde in de oplaadpoort op de luidspreker en steek het USB-A uiteinde in een 5V/1A adapter (niet meegeleverd).
3. Tijdens het opladen van de luidspreker blijft de LED-indicator rood branden. Nadat de luidspreker volledig is opgeladen, gaat de indicator uit. Verwijder de oplaadkabel nadat de luidspreker volledig is opgeladen.

In-/uitschakelen

Druk lang op de aan/uit-knop (1) om de luidspreker aan/uit te zetten.

Bluetooth-functie

Zet de luidspreker aan, hij gaat automatisch over naar de BT-koppelmodus en u hoort een stemmelding. Schakel de Bluetooth-verbinding op uw apparaat in, scan/zoek en selecteer "BTG-213". Zodra de luidspreker is gekoppeld, hoort u een stemmelding en kunt u beginnen met het afspelen van muziek.

Volume omhoog/omlaag

Druk lang op de knop (5) om het volume te verhogen. Druk lang op de knop (6) om het volume te verlagen.

Vorige muziek/Volgende muziek

Druk kort op knop (6) om naar de vorige muziek te gaan. Druk kort op knop (5) om naar de volgende muziek te gaan.

Afspelen/Pauze

Druk kort op knop (9) om muziek af te spelen of te pauzeren.

Telefoongesprekken afhandelen

Druk kort op de knop (9) om een telefoongesprek te beantwoorden/beëindigen. Dubbelklik om een telefoongesprek te weigeren.

MODE

Druk kort op knop (1) om te schakelen tussen BT/SD/USB/AUX

Licht

Druk tweemaal op knop (1) om de lichtmodus te wijzigen.

TWS-functie

De luidspreker ondersteunt de TWS-functie, wat betekent dat je twee dezelfde luidsprekers kunt koppelen aan een stereofunctie krijgen. Om dit te doen, zet je beide luidsprekers aan, maar koppel je ze niet met een BT-apparaten. Klik drie keer op de aan/uit-knop (1) op een van de luidsprekers,

zodra de luidspreker is verbonden met de andere luidspreker, zal er een prompt verschijnen. Nu gedragen de luidsprekers zich als één Bluetooth-eenheid en kun je muziek afspelen via twee luidsprekers.

In de AUX-modus wordt de luidspreker niet automatisch uitgeschakeld als u de muziek via de telefoon pauzeert. Als u de muziek via de luidspreker pauzeert en er gedurende 10 minuten geen bediening plaatsvindt, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.



In BT-modus wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld als er geen berichten, oproepen of app-meldingen binnenkomen op de telefoon en er gedurende 10 minuten geen actie wordt ondernomen.

Als er berichten, oproepen, app-meldingen of acties zijn, wordt de tijd voor het automatisch uitschakelen opnieuw ingesteld.

In de USB/SD-kaartmodus wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld als er gedurende 10 minuten geen bediening plaatsvindt.

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN,
AUTEURSRECHT DENVER A/S



Elektrische en elektronische apparatuur en de ingegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur BTG-213 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de RED-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: BTG-213. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

Informatie over het stroomverbruik in stand-by/uit-modus en energiebeheer voor producten die voldoen aan Verordening (EU) 2023/826 van de Commissie is te vinden op het volgende internetadres: denver.eu. Klik vervolgens op het zoekpictogram bovenaan de website. Voer het modelnummer in: BTG-213 en ga naar de pagina.

Betriebsfrequenzbereich: 50HZ-18KHZ
Max. Ausgangsleistung: 10W
Bluetooth Frequency: 2402MHZ-2480MHZ

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Denemarken
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 - nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain
Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:
Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service
Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 - 18 (poniedziałek - piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

