



PQC-10009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Viktig sikkerhetsinformasjon

ADVARSEL: Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.

1. Produktet er ikke et leketøy. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Hold produktet unna dyr.
3. Advarsel: Denne strømbanken inneholder Litium-batterier.
4. Ikke forsøk å åpne strømbanken.
5. Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
6. Ikke forsøk å bytte batteriet selv. Du kan skade batteriet, som kan føre til overoppheting og skade. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
7. Batteriet må resirkuleres eller avhendes separat fra husholdningsavfallet. Ikke brenn batteriet.
8. For å redusere risikoen for elektrisk støt, må produktet ikke utsettes for regn eller fuktighet.
9. Fjern ladekabelen når strømbanken er fullt ladet.
10. Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 5 grader celsius til 35 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.
11. Ikke slipp powerbanken i bakken, og beskytt den mot støt.

Power bank-porter

1. Av/på-knapp
2. Batteriindikator
3. USB-A 2-utgang
4. USB-A 1 Utgang
5. Micro USB-inngang
6. USB-C inngang/utgang



Spesifikasjoner

Batterikapasitet: 10000 mAh

Hurtiglading: 22,5 W

Med LED-batteriindikatorlampe

USB-A 1 Utgang: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

USB-A 2 Utgang: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Mikroinngang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C-inngang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C-utgang: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Lading av strømbanken

Koble USB-A til adapteren/laderen, og koble USB-C til strømbanken. LED-indikatoren for batteriet tennes og begynner å blinke i henhold til strømnivået i strømbanken:

Det er 4 LED-lamper som viser batterikapasiteten:

1. LED-lys: 0 %-25
2. LED-lys: 25%-50%
3. LED-lys: 50%-75%
4. LED-lys 75%-100%

Lade enheten din ved hjelp av strømbanken

Koble kabelen til USB-porten på strømbanken, og den andre enden settes inn i enheten. LED-indikatoren for batteriet vil lyse, og enheten din lades nå. Klikk på PÅ/AV-knappen for å slå på indikatoren, og den slås av automatisk.

Hvis det bare er én eller to LED-er, må strømbanken lades. Etter at du har ladet enheten, må du lade opp strømbanken før du bruker den igjen.

Vedlikehold av strømbanken

Hvis strømbanken ikke brukes på lenge, er det best å oppbevare den med halv kraft, fulladet lagring vil redusere levetiden, tom strømlagring kan føre til overutladning, hvorav begge er dårlige for strømbanken.

For å rengjøre produktets overflate, bruk bare en tørr, myk klut, ikke bruk kjemikalier, såpe eller vaskemidler.

Advarsel!

Inneholder litiumbatteri!

Produktet må ikke åpnes!

Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!

Produktet må bare lades med den inkluderte laderen!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu