



PQC-10009
denver.eu

December/2026



FR

Cet appareil
est recyclable

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

OU



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !


Ważne wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Przed pierwszym użyciem produktu należy przeczytać uważnie instrukcje dot. bezpieczeństwa i zachować je do wykorzystania w przyszłości.

1. Produkt nie jest zabawką. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Należy trzymać ten produkt z dala od zwierząt domowych.
3. Ostrzeżenie: wewnątrz przenośnej ładowarki znajduje się akumulator litowo-polimerowy.
4. Nie podejmować prób otwarcia przenośnej ładowarki.
5. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i promieni słonecznych!
6. Nie podejmować prób samodzielnej wymiany akumulatora – może to uszkodzić akumulator, spowodować jego przegrzanie lub doprowadzić do urazów. Naprawy lub czynności serwisowe powinny być wykonywane tylko przez wykwalifikowany personel.
7. Akumulator należy poddać recyklingowi – nie wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Akumulatora nie wolno wyrzucać do ognia.
8. Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia elektrycznego, nie należy wystawiać urządzenia na kontakt z deszczem lub wilgocią.
9. Gdy przenośna ładowarka jest w pełni naładowana, należy odłączyć kabel ładujący.
10. Temperatura pracy i przechowywania produktu wynosi od 5 stopni do 35 stopni Celsjusza. TemperatURY niższe lub wyższe niż powyższe mogą wpływać na działanie urządzenia.
11. Nie upuszczać ani nie narażać produktu na uderzenia.

Porty power banku

1. Przycisk zasilania
2. Wskaźnik naładowania baterii
3. Wyjście USB-A 2
4. Wyjście USB-A 1
5. Wejście micro USB
6. Wejście/wyjście USB-C



Specyfikacja

Pojemność baterii: 10000mAh

Szybkie ładowanie: 22,5W

Ze wskaźnikiem baterii LED

Wyjście USB-A 1: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A USB-A

2 Wyjście: 5V/2A 9V/2A 10V/2,25A

Wejście Micro: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Wejście Type-C: 5V/2A 9V/2A 12V/1,5A

Type-C Wyjście: 5V/2A 9V/2A 12V/1,67A

Ładowanie power banku

Podłącz USB-A do zasilacza/ładowarki i podłącz USB-C do power banku. Wskaźnik LED baterii zaświeci się i zacznie migać w zależności od poziomu naładowania power banku: Dostępne są

4 diody LED wskazujące pojemność baterii:

1. Dioda LED: 0%-25%
2. Światła LED: 25%-50%
3. Kontrolki LED: 50%-75%
4. Oświetlenie LED: 75%-100%

Ładowanie urządzenia za pomocą power banku

Podłącz kabel do portu USB w power banku, a drugi koniec do urządzenia. Wskaźnik LED baterii zaświeci się, urządzenie jest teraz ładowane. Kliknij przycisk ON/OFF, aby włączyć wskaźnik, wyłączy się on automatycznie.

Jeśli świeci się tylko jedna lub dwie diody LED, bank energii wymaga naładowania. Po naładowaniu urządzenia należy ponownie naładować power bank przed jego ponownym użyciem.

Konserwacja power banku

Jeśli power bank nie jest używany przez dłuższy czas, najlepiej przechowywać go z połową mocy, przechowywanie w pełni naładowanego skróci żywotność, a przechowywanie pustego może spowodować nadmierne rozładowanie, z których oba są szkodliwe dla power banku.

Do czyszczenia powierzchni produktu należy używać wyłącznie suchej, miękkiej ściereczki, nie należy używać środków chemicznych, mydła ani detergentów.

Ostrzeżenie!

Bateria litowa w środku!

Nie otwierać produktu!

Nie narażać na działanie wysokich temperatur, wody, wilgoci i bezpośredniego nasłonecznienia.

Ładować wyłącznie za pomocą oryginalnej ładowarki dostarczonej z produktem.

Uwaga: wszystkie produkty mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do błędów i pomyłek w tym podręczniku.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz dołączone baterie zawierają materiały, elementy i substancje, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ludzi i niebezpieczne dla środowiska naturalnego w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z takim zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie są oznaczone przekreślonym symbolem kosza na śmieci, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi, ale należy je utylizować osobno.

Użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytych baterii do punktu selektywnej zbiórki odpadów. Dzięki temu baterie będą poddawane recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.

We wszystkich miejscowościach wyznaczono punkty selektywnej zbiórki odpadów, a także inne miejsca, w których można bezpłatnie zostawić zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Odpady tego rodzaju mogą też być odbierane z gospodarstw domowych. Dodatkowe informacje dostępne są w urzędzie odpowiedzialnym za usuwanie odpadów.

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Dania
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**
E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**
E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**
E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

