




SOP-10200MK2

denver.eu

12.May.2023



ITA

Manuale d'uso

Informazioni sulla sicurezza

1. Evitare di surriscaldare la scheda elettronica con la porta USB. Durante l'uso, tenere la scheda con la porta USB protette dalla luce diretta del sole.
2. Durante l'uso il prodotto è soggetto a temperature elevate, prestare attenzione a non bruciarsi.
3. Evitarne l'uso in ambienti umidi o esposti alla pioggia. Nel caso in cui il prodotto entri in contatto con acqua, umidità o altri liquidi, non utilizzarlo per evitare scosse elettriche o danni.
4. Evitare in qualsiasi caso di inserire oggetti metallici come chiavi o carta nelle porte del prodotto.
5. Per prevenire malfunzionamenti o danni al prodotto, evitare cadute accidentali, di schiacciare, forare o esercitare pressioni elevate sul prodotto.
6. Evitare di riporre o esporre il prodotto a fonti di calore, termosifoni, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto dell'auto in estate.
7. L'involucro potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento; non vi è motivo di allarmarsi, si tratta di un fenomeno normale.
8. Quando si passa da un ambiente freddo a uno caldo potrebbe formarsi della condensa e l'utilizzo immediato del prodotto potrebbe danneggiarlo. Prima del collegamento e del riutilizzo, il prodotto deve raggiungere la temperatura ambiente. Ciò potrebbe richiedere diverse ore.
9. Temperatura di utilizzo: da -20 a - +65 °C.
10. Non tentare di modificare, riparare o smontare il prodotto.
11. Evitare di utilizzo il prodotto in presenza di danni.
12. Evitare in ogni caso l'uso di detergenti aggressivi, alcol o altre soluzioni chimiche per la pulizia, in quanto potrebbero danneggiare l'involucro o persino compromettere il funzionamento del prodotto.

Specifiche tecniche

Modello	SOP-10200MK2
Potenza di picco	20 W
Efficienza di conversione	21 %
Tensione di circuito aperto (Voc/V)	21,6 V
Corrente di cortocircuito (Isc/A)	1,23 A
Tensione massima di alimentazione (Vmp/V)	18 V
Corrente massima di alimentazione (Imp/A)	1,11 A
Temperatura di esercizio (°F/°C)	da -20 a +65 °C

ITA 1

Dimensioni da aperto (L x L x P)	585 x 280 x 3 mm
Dimensioni da chiuso (L x L x P)	192 x 280 x 20 mm (in 3 parti)
Peso:	800 g
Specifiche del modulo regolatore di potenza	
Uscita 1	USB 5V/3A, TYPE C 5V/3A
Uscita 2	CC 5-18 V
Spia luminosa (ROSSA)	La spia luminosa si accende quando l'alimentazione è collegata e si spegne quando la stessa viene scollegata.

Accessori

1x manuale d'uso
2x moschettoni

Utilizzo

1. Dopo aver aperto il prodotto, posizionarlo su una superficie piana, lontano da getti d'acqua diretti, con i pannelli solari rivolti verso la luce del sole. Posizionare la scheda con la porta USB in modo tale che siano protette dalla luce diretta del sole.
2. Collegare il cavo USB al dispositivo che si desidera caricare.
3. Collegare il cavo USB alla porta USB del caricabatterie a energia solare.
4. Quando la luce del sole è sufficiente, la ricarica ha inizio.
5. Scollegare il cavo USB dal caricabatterie dopo l'uso.
6. Riporre il caricabatterie in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, umidità e polvere.

Pulizia

1. Scollegare tutti i cavi prima della pulizia.
2. Se necessario, pulire il caricabatterie a energia solare con un panno umido e lasciarlo asciugare completamente prima dell'uso.
3. Utilizzare un pennello pulito con setole morbide e lunghe per rimuovere la polvere dai connettori.
4. Evitare l'uso di solventi, detergenti corrosivi o gassosi. Assicurarsi che acqua o altri liquidi penetrino nell'alloggiamento.

ITA 2

Nota: tutti i prodotti sono soggetti a modifiche senza preavviso. Ci riserviamo il diritto di correggere errori e omissioni nel manuale.

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere pericolosi per la salute e per l'ambiente qualora gli elementi di scarto (componenti elettrici ed elettronici da smaltire) non venissero gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono contrassegnate dal simbolo di un cestino sbarrato, visibile sopra. Questo simbolo significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici, ma devono essere oggetto di raccolta separata.

Tutte le città hanno stabilito servizi di raccolta porta a porta, punti di raccolta e altri servizi che permettono di conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche alle stazioni di riciclaggio. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'ufficio tecnico municipale.

DENVER A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark
www.facebook.com/denver.eu

ITA 3

Contact

Nordics

Headquarter
Denver A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.
Barwoutswaarden 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A
Ronda Augustes y Louis Lumiere,
n° 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH
Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/
Balanceboards, Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,
please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

ITA 4

Version 1.1