




SOP-10200MK2

denver.eu

12.May.2023



## Bruksanvisning

### Sikkerhetsinformasjon



- Unngå overoppheting av det elektroniske kortet med USB-porten. Hold brettet med USB-porten beskyttet mot direkte sollys under bruk.
- Under bruk utsettes produktet for høye temperaturer, vær forsiktig så du ikke brenner deg.
- Skal ikke brukes i fuktige rom eller i regn. Hvis produktet kommer i kontakt med vann, fuktighet eller andre væsker, må det ikke brukes for å unngå elektrisk støt eller skade.
- Sett aldri metallgjenstander som nøkler eller binderser inn i portene på produktet.
- For å forhindre funksjonsfeil eller skade på produktet, må du unngå utilsiktet fall, knusing, punktering eller at det utøves høyt press mot produktet.
- Ikke oppbevar eller utsett produktet for varmekilder, radiatorer, komfyrer eller andre varmekilder slik som dashbordet på bilen din om sommeren.
- Skallet kan bli varmt under drift, dette er normal funksjonalitet.
- Kondens kan oppstå dersom du flytter fra et kaldt miljø til et varmt miljø, da kan umiddelbar bruk av produktet skade det. Før tilkobling og gjenbruk må produktet nå romtemperatur. Dette kan ta flere timer.
- Brukstemperatur: -20 °C til +65 °C.
- Ikke prøv å modifisere, reparere eller demontere produktet.
- Bruk ikke et skadet produkt.
- Bruk aldri aggressive rengjøringsmidler, alkohol eller andre kjemiske løsninger for rengjøring, dette kan skade huset eller til og med svekke funksjonaliteten til produktet.

### Tekniske spesifikasjoner

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Modell                                  | SOP-10200MK2                |
| Toppeffekt                              | 20 W                        |
| Konverteringseffektivitet               | 21 %                        |
| Åpen kretsspenning (Voc/V)              | 21,6 V                      |
| Kortslutningsstrøm (Isc/A)              | 1,23 A                      |
| Maksimal spenning (Vmp/V )              | 18 V                        |
| Maksimal effekt (Imp/A)                 | 1,11 A                      |
| Driftstemperatur (°F/°C)                | -20 °C til +65 °C           |
| Utbrettet størrelse (L*B*D)             | 585*280*3 mm                |
| Brettet størrelse (L*B*D)               | 192*280*20 mm (brettet i 3) |
| Vekt:                                   | 800 g                       |
| Spesifikasjoner for strømregulatormodul |                             |

NOR 1

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Utgang 1             | USB 5V/3A,TYPE C 5V/3A                                                              |
| Utgang 2             | DC 5-18 V                                                                           |
| Indikatorlampe (RØD) | Strømindikatoren lyser når strømmen er tilkoblet og slukker når strømmen frakobles. |

### Tilbehør

Bruksanvisning x1  
Karabinkrok x2

### Bruk

- Etter å ha brettet ut produktet, plasser det på en jevn overflate på avstand fra direkte vannstråler. Solcellepanelene vendes mot sollys. Plasser brettet med USB-porten beskyttet mot direkte sollys.
- Koble en USB-kabel til enheten du vil lade.
- Koble USB-kabelen til solcelleladerens USB-port.
- Ved tilstrekkelig sollys starter ladingen.
- Koble USB-kabelen fra laderen etter bruk.
- Oppbevar laderen på et kjølig og tørt sted, på avstand fra varmekilder, fuktighet og støv.

### Rengjøring

- Koble fra alle kablene før rengjøring.
- Rengjør om nødvendig solcelleladeren med en fuktig klut, og la den tørke helt før bruk.
- Bruk en ren børste med myk, lang bust for å fjerne støv på kontaktene.
- Ikke bruk løsemidler, etsende eller gassformige rengjøringsmidler. Sørg for at ikke vann eller andre væsker trenger inn i huset.

NOR 2

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner eller innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
www.facebook.com/denver.eu

NOR 3

## Contact

Nordics

Headquarter  
Denver A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark

Phone: +45 86 22 61 00  
(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:  
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:  
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.  
Barwoutswaarder 13C+D  
3449 HE Woerden  
The Netherlands

Phone: 0900-3437623

E-Mail: support.nl@denver.eu

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A  
Ronda Augustes y Louis Lumiere,  
n° 23 – nave 16  
Parque Tecnológico  
46980 PATERNA  
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883  
E-Mail: support.es@denver.eu

Portugal:

Phone: +35 1255 240 294  
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germany

Denver Germany GmbH Service  
Max-Emanuel-Str. 4  
94036 Passau

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail

support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service  
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2  
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/  
Balanceboards,Smartphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69

E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Premium Service GmbH  
Deutschstrasse 1  
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085

E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above,  
please write an email to  
support@denver.eu



DENVER A/S  
Omega 5A, Soeften  
DK-8382 Hinnerup  
Denmark  
denver.eu  
facebook.com/denver.eu

NOR 4

Version 1.1