



SSH-50

denver.eu

12/2023



Sikkerhetsinformasjon

Les sikkerhetsinstruksjonene grundig før produktet brukes for første gang. Behold instruksjonene for fremtidig referanse.


- 1 Advarsel: Dette produktet har Litium-batterier inkludert.
- 2 Ikke rett lyskilden direkte inn i øynene til mennesker eller dyr – fare for blinding og permanent øyeskade (retina).
- 3 Hold produktet utenfor rekkevidden til barn og dyr, for å unngå tygging og svelging.
- 4 Produktets betjenings- og oppbevaringstemperatur er fra 0 grader celsius til 40 grader celsius. Bruk under og over denne temperaturen kan påvirke funksjonaliteten.

- 5 Produktet må aldri åpnes. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjon eller service må kun utføres av kvalifisert personell.
- 6 Lade kun med den leverte USB-kabelen.
- 7 Ikke bruk uoriginalt tilbehør sammen med produktet, siden dette kan føre til at produktet fungerer unormalt.

Denver A/S tar forbehold om trykkfeil

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og manualene uten forvarsel. Informer oss på adressen på baksiden dersom du oppdager unøyaktigheter eller mangler.

Produktoversikt




Slik lades hodelykten:

1. Åpne støvbeskyttelseshetten i batterikassen.
2. Plugg Type-C-kontakten inn i Type-C-porten på enheten.
3. Ladeindikatoren lyser så snart ladeprosessen starter, LED-en på ladeindikatoren viser rødt når hodelykten lader.

4. Med en gang ladeprosessen er fullført, viser indikatoren grønt. Fjern ladekabelen fra enheten.
5. Lukk støvbeskyttelseshetten.

Driftstrinn

1. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på lyset, Hovedlyset slås på med maksimal lysstyrkemodeus.
2. Ved å trykke på PÅ/AV-knappen igjen skifter hovedlyset til dempet lysstyrkemodeus.
3. Ved å trykke på PÅ/AV-knappen igjen skifter sidelyset til maksimal lysstyrkemodeus.
4. Ved å trykke på PÅ/AV-knappen igjen skifter sidelyset til dempet lysstyrkemodeus.
5. Trykk og hold inne PÅ/AV-knappen i en hvilken som helst belysningsmodus, den bytter til hovedlys og sidelys strobemodeus.
6. Ved å trykke på PÅ/AV-knappen igjen slås lyset av.
7. Ved å trykke på sensorknappen starter sensorfunksjonen. Vift med hendene ved siden av den infrarøde sensoren innenfor en avstand på 15 cm og lyset slås av og på.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Pæretype: 1x hovedlys; 1x sidelys

Lysstyrke: 350 lumen (maks lysstyrke for hovedlys)/110 lumen (maks lysstyrke på sidelys)

Batteritype: 102540 litiumpolymerbatteri (3,7 V / 1200 mAh)

Ladetid: 3,5 timer

Driftstid: 2,5-7 timer

Advarsel!

- Inneholder et Litium-batteri!
- Produktet må ikke åpnes!
- Ikke utsett produktet for varme, vann, fuktighet eller direkte sollys!
- Lad kun ved hjelp av den originale ladekabelen som følger med dette produktet!

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT,
COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helse og miljø hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Det er viktig at du som sluttbruker kvitter deg med dine brukte batterier på en korrekt måte. På denne måten kan du være sikker på at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A,
Soeften DK-8382
Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**
(Push "1" for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barvoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, nº 23 – nave 16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: +34 960 046 883
Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**
E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail
support.de@denver.eu

Fairfixx GmbH

Repair and service
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel

(for TV, E-Mobility/Hoverboards/Balanceboards,
Smartphones & Tablets)

Tel.: **+49 851 379 369 69**

E-Mail: **denver@fairfixx.de**

Austria

Lurf Premium Service GmbH

Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

If your country is not listed above, please write an email to
support@denver.eu



DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu