




FL-34

Denver.eu

05/2026



FR

Cet appareil et
ses accessoires
sont recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



ou

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Sikkerhetsinformasjon


Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet for første gang, og oppbevar instruksjonene for fremtidig bruk.

1. Ikke se direkte på projeksjonslinsen mens enheten er i drift, da dette kan skade øynene dine.
2. Denne projektoren er ikke vanntett. Hold den unna regn, fuktighet og væsker, for eksempel i vaser osv.
3. Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr for å unngå at de tygger på eller svelger det. Dette produktet er ikke et leketøy.
4. Drifts- og oppbevaringstemperaturen er fra 0 °C til 40 °C. Eksponering for temperaturer utenfor dette området kan påvirke funksjonaliteten.
5. Åpne aldri produktet. Berøring av elektronikken på innsiden kan forårsake elektrisk støt. Reparasjoner eller service skal kun utføres av kvalifisert personell.
6. Bruk kun den medfølgende strømadapteren til lading.
7. Ikke bruk tilbehør som ikke er originalt sammen med produktet, da dette kan føre til funksjonsfeil.
8. Koble fra strømmen hvis projeksjonslampen ikke skal brukes over lengre tid.
9. Ikke-fagfolk har ikke lov til å demontere projektorlampen for testing eller vedlikehold.


Denver A/S forbeholder seg retten til trykkfeil.

Denver A/S kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller typografiske feil og forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet og bruksanvisningene uten forvarsel. Hvis du finner unøyaktigheter eller utelatelser, vennligst informer oss på adressen på baksiden.

Oversikt over produktinstallasjon



①



②


① Monter stativet før bruk. Sørg for at astronautens føtter har full kontakt med bunnen av stativet. Det kan være nødvendig å presse astronautens ben sammen for å plassere og feste den på stativet. Stativet bidrar til å holde projektoren stabil.

② Prosjeksjonsretningen kan justeres ved å rotere astronautens magnetiske hode.

Koble den medfølgende USB-adapterens europlugg (med USB-kabelen festet) til et stabilt strømuttak, og koble kabelens likestrømsende til projektorlampen. Når den er koblet til, kan du slå på projektorlampen ved hjelp av den medfølgende fjernkontrollen (2× AAA-batterier, ikke inkludert) eller strømbryteren på baksiden av lampen.

Merk: Vær forsiktig med å ikke rette projeksjonslinsen direkte mot øynene dine når du justerer den.

Instruksjoner




Strømbryter: Trykk på strømbryteren for å slå på projeksjonslampen. Både stjernelyseffekten og den blandede fargene i nebulaeffekten er slått på som standard.

Nebula-bryter: Trykk på Nebula-bryteren for å bla gjennom forskjellige nebula-farger. Hvert trykk endrer fargen. Trykk og hold inne bryteren for å slå av nebula-funksjonen; trykk på den igjen for å slå den på igjen.

Stjernebryter: Trykk på stjernebryteren for å justere pulseringshastigheten til stjernelyset. Trykk og hold inne for å slå av stjernelysfunksjonen. Etter at den er slått av, trykk på bryteren igjen for å slå den på igjen.

Tidsindikator: Hvis du trykker på en hvilken som helst tidsinnstillingsknapp på fjernkontrollen, slås tidsindikatorlampen på. Lampen slås av når timeren er slått av.

Instruksjoner for fjernkontrollen



Strømbryter: Trykk for å slå projeksjonslampen på eller av. Nebula og stjerner er slått på som standard når lampen slås på. Trykk igjen for å slå lampen av.

Tidsbryter: Tidsfunksjonen har to moduser: 45 minutter eller 90 minutter. Trykk én gang for å aktivere 45-minutters timeren, og tidsindikatoren lyser rødt.

Trykk igjen for å aktivere 90-minutters timeren, og tidsindikatoren lyser blått. Mens timeren er aktiv, forblir indikatoren på. Trykk og hold inne tidsbryterknappen for å avbryte timeren, og indikatoren slukkes.

Nebula-lysstyrke +: Det er fem nivåer av nebula-lysstyrke. Hvert trykk øker lysstyrken med ett nivå.

Skifte av nebula-farge: Hvert trykk endrer nebula-fargen. Etter å ha gått gjennom alle fargene, går den tilbake til standardfargen. Trykk og hold inne for å slå av Nebula. Etter å ha slått den av, trykk på « »-knappen igjen for å slå den på igjen.

Endring av Nebula-hastighet -: Hvert trykk reduserer Nebula-hastigheten med ett nivå, ned til nivå 0.

Endring av Nebula-hastighet +: Nebula-hastigheten er delt inn i fem nivåer: 0, 1, 2, 3 og 4.

Nivå 0: statisk; Nivå 4: raskest; Standardnivå: 2. Hvert trykk øker hastigheten med ett nivå.

Nebula-lysstyrke -: Det er fem nivåer av nebula-lysstyrke. Hvert trykk reduserer lysstyrken med ett nivå.

Stjernens pustefrekvens -: Stjernens pustefrekvens er delt inn i fire nivåer: 0, 1, 2 og 3.

Nivå 0: stjernene lyser alltid; Nivå 3: høyeste pustefrekvens;

Standardinnstilling: nivå 2. Hvert trykk reduserer pustefrekvensen med ett nivå, ned til nivå 0.

Stjernens pustefrekvens +: Hvert trykk øker pustefrekvensen med ett nivå, opp til nivå 3.

Stjernebryter: Trykk og hold inne knappen for å slå av stjernelyseffekten. Trykk på knappen for å slå den på igjen.

Stjernelysstyrke -: Denne justeringen gjelder kun for den konstante lysmodusen (stjernene alltid på). Denne knappen har ingen effekt i pustemodus. Det finnes tre lysstyrkenivåer. Hvert trykk reduserer lysstyrken med ett nivå, ned til den mørkeste innstillingen.

Stjerne-lysstyrke +: Standardlysstyrken er den sterkeste. Når lysstyrken er dempet, trykk på denne knappen én gang for å øke lysstyrken med ett nivå til den når maksimal lysstyrke.

Datablad:

Kontrollmodus: Fjernkontroll

Fjernkontrollens rekkevidde: < 5 meter (optimal avstand)

Strømforsyning: 100 V–240 V ~ 50/60 Hz

Driftsinngang: 5 V 1 A

Produktdimensjoner: 120 × 113 × 228 mm

Produktfarge: Hvit

Anvendelsesområde: Innendørs bruk i hjemmet (gir best resultat i mørke omgivelser)

Dette produktet er et laserprodukt i klasse 1 i henhold til EN 60825-1:2014/A11:2021.

Laserbølgelengde: 532 nm

AC/DC kraftadapter tekniske spesifikasjoner

Manufacturer's name	Shenzhen Wanyou Electronic Technology Co., Ltd.
Commercial registration number	91440300MA5F3YWJ8H
Address	Building 301, No. 25 Xingda Road, Yanchuan Community, Yanluo Street, Bao'an District, Shenzhen
Modell-identifikasjon	M4-0510C
Inngangsspenning	100-240V
Inngang AC frekvens	50-60Hz
Utgangsspenning	5.0V
Utgangsstrøm	1.0A
Utgangseffekt	5.0W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	≥73.62%
Effektivitet ved lav ladning (10%)	≥70%
Strømforbruk i ubelastet tilstand	≤0.100W

Vennligst merk at vi kan gjøre endringer på alle våre produkter uten forvarsel. Vi tar forbehold om eventuelle feil og mangler i denne manualen.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER A/S



Elektrisk og elektronisk utstyr inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlig for din helse og for miljøet, hvis materialet (kassert elektrisk og elektronisk utstyr) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr er merket med en søppelbøtte med kryss over, som vist ovenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Alle byer har opprettet innsamlingspunkter, hvor elektrisk og elektronisk utstyr kan enten leveres inn gratis på resirkuleringsstasjoner og innsamlingspunkter, eller samles inn fra husholdninger. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Informasjon om strømforbruk i standby-/av-modus og strømstyring for produkter som er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2023/826, finner du på følgende internettadresse: denver.eu. Klikk deretter på søkeikonet øverst på nettsiden. Skriv inn modellnummeret: FL-34 og gå til siden.

DENVER A/S
Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark
www.denver.eu
www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

